

№	Артикул	Номенклатура	Цена продаж Эмас июль 2018 с НДС
1	A14H	Выключатель черный A14H	0,93
2	A14K	Выключатель с подсветкой красный A14K	1,05
3	A14S	Выключатель с подсветкой желтый A14S	1,05
4	A14Y	Выключатель с подсветкой зеленый A14Y	1,17
5	B000XB	Арматура сигнальная белая без блок-контакта	1,13
6	B000XK	Арматура сигнальная красная без блок-контакта	1,13
7	B000XM	Арматура сигнальная синяя без блок-контакта	1,13
8	B000XS	Арматура сигнальная желтая (без блок-контакта подсветки)	1,13
9	B000XY	Арматура сигнальная зеленая без блок-контакта	1,13
10	B030XB	Арматура сигнальная белая для неоновой лампы (без лампы)	2,89
11	B030XK	Арматура сигнальная красная для неоновой лампы (без лампы)	2,89
12	B030XM	Арматура сигнальная синяя для неоновой лампы (без лампы)	2,89
13	B030XS	Арматура сигнальная желтая для неоновой лампы (без лампы)	2,89
14	B030XY	Арматура сигнальная зеленая для неоновой лампы (без лампы)	2,89
15	B050XB	Арматура сигнальная белая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока B050XB	5,73
16	B060XK	Арматура сигнальная красная со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	4,91
17	B070XM	Арматура сигнальная синяя со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	5,73
18	B080XS	Арматура сигнальная желтая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока B080XS	5,73
19	B090XY	Арматура сигнальная зеленая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока B090XY	5,73
20	B0B0XB	Арматура сигнальная белая со светодиодом 100-200 В перем. тока	7,88
21	B0K0XK	Арматура сигнальная красная со светодиодом 100-200 В перем. тока	7,06
22	B0M0XM	Арматура сигнальная синяя со светодиодом 100-200 В перем. тока	7,88
23	B0S0XS	Арматура сигнальная желтая со светодиодом 100-200 В перем. тока B0S0XS	7,88
24	B0Y0XY	Арматура сигнальная зеленая со светодиодом 100-200 В перем. тока	7,88
25	B1	Блок-контакт "Старт" (1НО)	1,83
26	B100AA20	Кнопка с ключом 0-1, ключ вынимается в положении 0 (1НО)	8,7

27	B100AA21	Кнопка с ключом, 2 положения, возвратная, ключ вынимается в положении 0 (1НО)	8,7
28	B100AC20	Кнопка с ключом 0-1, ключ вынимается в положениях 0 и 1 (1НО)	8,7
29	B100AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ вынимается во всех положениях (1НО)	8,7
30	B100C	Кнопка-тумблер (1НО)	4,37
31	B100DB	Кнопка нажимная круглая белая B100DB	3,28
32	B100DB-OD	Кнопка нажимная, белая, вертикальная стрелка	3,43
33	B100DB-OY	B100DB-OY Кнопка нажимная, белая, горизонтальная стрелка	3,47
34	B100DH	Кнопка нажимная круглая черная B100DH	3,28
35	B100DH-OD	B100DH-OD	3,43
36	B100DH-OY	B100DH-OY Кнопка нажимна, черная, горизонтальная стрелка	3,43
37	B100DK	Кнопка нажимная круглая красная B100DK	3,28
38	B100DM	Кнопка нажимная круглая синяя B100DM	3,28
39	B100DS	Кнопка нажимная круглая желтая B100DS	3,28
40	B100DY	Кнопка нажимная круглая зеленая B100DY	3,28
41	B100E	Кнопка аварийная "Грибок" B100E	4,37
42	B100E30	Кнопка аварийная "Грибок" B100E30	4,37
43	B100E60	Кнопка аварийная "Грибок" B100E60	4,37
44	B100E-E	Кнопка аварийная "Грибок" B100EE с маркировкой	4,37
45	B100FB	Кнопка с фиксацией белая B100FB (1НО)	5,03
46	B100FH	Кнопка с фиксацией черная B100FH (1НО)	5,03
47	B100FK	Кнопка с фиксацией красная B100FK (1НО)	5,03
48	B100FM	Кнопка с фиксацией синяя B100FM (1НО)	5,03
49	B100FS	Кнопка с фиксацией желтая B100FS (1НО)	5,03
50	B100FY	Кнопка с фиксацией зеленая B100FY (1НО)	5,03
51	B100HB	Кнопка выступающая белая B100HB (1НО)	3,28
52	B100HK	Кнопка выступающая красная B100HK (1НО)	3,28
53	B100HM	Кнопка выступающая синяя B100HM (1НО)	3,28
54	B100HS	Кнопка выступающая желтая B100HS (1НО)	3,28
55	B100HY	Кнопка выступающая зеленая B100HY (1НО)	3,28

56	B100K20HB	Кнопка сдвоенная черно-белая (1НО)	5,03
57	B100K20KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая (1НО)	5,03
58	B100MH	Кнопка "Грибок" черная B100MH	3,59
59	B100MK	Кнопка "Грибок" красная B100MK	3,59
60	B100MS	Кнопка "Грибок" желтая B100MS	3,59
61	B100MY	Кнопка "Грибок" зеленая B100MY	3,59
62	B100S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО)	4,21
63	B100S21	Переключатель 0-1 без фиксации (1НО)	4,21
64	B100S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (1НО)	4,21
65	B100S32	Переключатель 2-0-1 без фиксации (1НО)	4,21
66	B100SL20B	Переключатель 0-1 с фиксацией белый (1НО)	4,37
67	B100SL20K	Переключатель 0-1 с фиксацией красный (1НО)	4,37
68	B100SL20S	Переключатель 0-1 с фиксацией желтый (1НО)	4,37
69	B100SL20Y	Переключатель 0-1 с фиксацией зеленый (1НО)	4,37
70	B100SL21K	Переключатель 0-1 без фиксации красный (1НО)	4,37
71	B100SL21S	Переключатель 0-1 без фиксации желтый (1НО)	4,37
72	B100SL21Y	Переключатель 0-1 без фиксации зеленый (1НО)	4,37
73	B100SL30K	Переключатель 2-0-1 с фиксацией красный (1НО)	4,37
74	B100SL30Y	Переключатель 2-0-1 с фиксацией зелёный (1НО)	4,37
75	B100SL31Y	Переключатель 2-0-1 с фиксацией в 1 положении зеленый (1НО)	4,37
76	B100SL32Y	Переключатель 2-0-1 без фиксации зеленый (НО)	4,37
77	B100T20	Переключатель с углом поворота 45 гр.	4,21
78	B101AA20	Кнопка с ключом 0-1, ключ вынимается в положении 0 (2НО)	10,53
79	B101AA30	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ вынимается в положениях 0	10,53
80	B101AC30	B101AC30	10,53
81	B101DB	Кнопка нажимная круглая белая B101DB	5,11
82	B101DH	Кнопка нажимная круглая черная B101DH	5,11
83	B101DK	Кнопка нажимная круглая красная B101DK	5,11
84	B101DM	Кнопка нажимная круглая синяя B101DM	5,11
85	B101DS	Кнопка нажимная круглая желтая B101DS	5,11
86	B101DY	Кнопка нажимная круглая зеленая B101DY	5,11

87	B101FB	Кнопка с фиксацией белая B101FB (2НО)	6,87
88	B101FH	Кнопка с фиксацией черная B101FH (2НО)	6,87
89	B101FK	Кнопка с фиксацией красная B101FK (2НО)	6,87
90	B101FM	Кнопка с фиксацией синяя B101FM (2НО)	6,87
91	B101FS	Кнопка с фиксацией желтая B101FS (2НО)	6,87
92	B101FY	Кнопка с фиксацией зеленая B101FY (2НО)	6,87
93	B101HB	Кнопка выступающая белая B101HB (2НО)	5,11
94	B101HK	Кнопка выступающая красная B101HK (2НО)	5,11
95	B101HM	Кнопка выступающая синяя B101HM (2НО)	5,11
96	B101HS	Кнопка выступающая желтая B101HS (2НО)	5,11
97	B101HY	Кнопка выступающая зеленая B101HY (2НО)	5,11
98	B101K20HB	Кнопка сдвоенная черно-белая (1НО+1НО)	6,87
99	B101K20KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая (1НО+1НО)	6,87
100	B101K20YY-12	Кнопка печатная нажимная, сдвоенная зеленая с цифрами и (1НО+1НО)	7,21
101	B101K21KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая выступающая (1НО+1НО)	6,87
102	B101S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (2НО)	6,04
103	B101S21	Переключатель 0-1 без фиксации (2НО)	6,04
104	B101S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (2НО)	6,04
105	B101S31	Переключатель 2-0-1 с фиксацией в 1 положении (2НО)	6,04
106	B101S32	Переключатель 2-0-1 без фиксации (2НО)	6,04
107	B101SL20S	B101SL20S	6,21
108	B101SL20Y	Переключатель 0-1 с фиксацией зеленый (2НО)	6,21
109	B101SL30B	Переключатель 2-0-1 с фиксацией белый (2НО)	6,21
110	B101SL30K	Переключатель 2-0-1 с фиксацией красный (2НО)	6,21
111	B101SL30S	Переключатель 2-0-1 с фиксацией желтый (2НО) B101SL30S	6,21
112	B101SL30Y	Переключатель 2-0-1 с фиксацией зеленый (2НО) B101SL30Y	6,21
113	B101SL31K	Переключатель 2-0-1 с фиксацией в 1 положении красный (2НО)	6,21
114	B101SL31S	Переключатель 2-0-1 с фиксацией в 1 положении желтый (2НО)	6,21
115	B101SL31Y	Переключатель 2-0-1 с фиксацией в 1 положении зеленый (2НО)	6,21

116	B101SL32K	Переключатель 2-0-1 без фиксации красный (2НО)	6,21
117	B101SL32S	Переключатель 2-0-1 без фиксации желтый (2НО)	6,21
118	B101SL32Y	Переключатель 2-0-1 без фиксации зеленый (2НО)	6,21
119	B102AA20	B102AA20	10,53
120	B102AA21	Кнопка с ключом, 2 положения, возвратная, ключ вынимается в положении 0 (1НЗ+1НО)	10,53
121	B102AA30	B102AA30	10,53
122	B102AC20	Кнопка с ключом 0-1, ключ вынимается в положениях 0 и 1 (1НО+1НЗ)	10,53
123	B102AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ вынимается во всех положениях (1НО+1НЗ)	10,53
124	B102C	Кнопка-гумблер (1НО+1НЗ)	6,21
125	B102DB	Кнопка нажимная круглая белая B102DB	5,11
126	B102DH	Кнопка нажимная круглая черная B102DH	5,11
127	B102DH-0D	Кнопка нажимная круглая черная со стрелкой B102DH-0D	5,26
128	B102DH-0Y	Кнопка нажимная круглая черная со стрелкой горизонтальной B102DH-0Y	5,26
129	B102DK	Кнопка нажимная круглая красная B102DK	5,11
130	B102DM	Кнопка нажимная круглая синяя B102DM	5,11
131	B102DS	Кнопка нажимная круглая желтая B102DS	5,11
132	B102DY	Кнопка нажимная круглая зеленая B102DY	5,11
133	B102E	Кнопка араврийная "Грибок" B102E	6,21
134	B102E30	Кнопка араврийная "Грибок" B102E30	6,21
135	B102E60	Кнопка араврийная "Грибок" B102E60	6,21
136	B102E-E	Кнопка араврийная "Грибок" B102E-E	6,21
137	B102FB	Кнопка с фиксацией белая B102FB (1НО+1НЗ)	6,87
138	B102FH	Кнопка с фиксацией черная B102FH (1НО+1НЗ)	6,87
139	B102FK	Кнопка с фиксацией красная B102FK (1НО+1НЗ)	6,87
140	B102FM	Кнопка с фиксацией синяя B102FM (1НО+1НЗ)	6,87
141	B102FS	Кнопка с фиксацией желтая B102FS (1НО+1НЗ)	6,87
142	B102FY	Кнопка с фиксацией зеленая B102FY (1НО+1НЗ)	6,87
143	B102HB	Кнопка выступающая белая B102HB (1НО+1НЗ)	5,11
144	B102HK	Кнопка выступающая красная B102HK (1НО+1НЗ)	5,11

145	B102HM	Кнопка выступающая синяя B102HM (1НО+1НЗ)	5,11
146	B102HS	Кнопка выступающая желтая B102HS (1НО+1НЗ)	5,11
147	B102HY	Кнопка выступающая зеленая B102HY (1НО+1НЗ)	5,11
148	B102K20HB	Кнопка сдвоенная черно-белая (1НО+1НЗ)	6,87
149	B102K20HB-10	Кнопка сдвоенная черно-белая (1НО+1НЗ)	7,21
150	B102K20KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая (1НО+1НЗ)	6,87
151	B102K21HB	Кнопка сдвоенная черно-белая выступающая (1НО+1НЗ)	6,87
152	B102K21KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая выступающая (1НО+1НЗ)	6,87
153	B102MH	Кнопка "Грибок" черная B102MH	5,42
154	B102MK	Кнопка "Грибок" красная B102MK	5,42
155	B102MY	Кнопка "Грибок" зеленая B102MY	5,42
156	B102S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО+1НЗ)	6,04
157	B102S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (1НО+1НЗ)	6,04
158	B102SL20S	Переключатель 0-1 с фиксацией жёлтый (1НО+1НЗ)	6,21
159	B102SL20Y	Переключатель 0-1 с фиксацией зеленый (1НО+1НЗ)	6,21
160	B102SL30K	Переключатель 2-0-1 с фиксацией красный (НЗ+НО)	6,21
161	B102SL32Y	Переключатель 2-0-1 без фиксации зеленый (1НО+1НЗ)	6,21
162	B121B30BB	Кнопка тройная с аварийной кнопкой "STOP" белая	10,53
163	B121B30YY	Кнопка тройная с аварийной кнопкой "STOP" зелёная	10,53
164	B130DB	Кнопка с подсветкой неон белая B130DB	5,03
165	B130DK	Кнопка с подсветкой неон красная B130DK	5,03
166	B130DM	Кнопка с подсветкой неон синяя B130DM	5,03
167	B130DS	Кнопка с подсветкой неон желтая B130DS	5,03
168	B130DY	Кнопка с подсветкой неон зеленая B130DY	5,03
169	B130HS	Кнопка выступающая с подсветкой неон жёлтая (1НО)	5,03
170	B130HY	Кнопка выступающая с подсветкой неон зелёная (1НО)	5,03
171	B130SL20K	Переключатель с подсветкой неон 0-1 с фиксацией красный (1НО)	6,12
172	B130SL20S	Переключатель с подсветкой неон 0-1 с фиксацией жёлтый (1НО)	6,12
173	B130SL20Y	Переключатель 0-1 с фиксацией зеленый (1НО) с блок-контактом подсветки без лампы	6,12
174	B130SL21K	Переключатель с подсветкой неон 0-1 без фиксации красный (1НО)	6,12

175	B130SL21S	Переключатель с подсветкой неон 0-1 без фиксации желтый (1НО)	6,12
176	B130SL21Y	Переключатель с подсветкой неон 0-1 без фиксации зеленый (1НО)	6,12
177	B131DB	Кнопка с подсветкой неон белая B131DB	6,87
178	B131DK	Кнопка с подсветкой неон красная B131DK	6,87
179	B131DM	Кнопка с подсветкой неон синяя B131DM	6,87
180	B131DS	Кнопка с подсветкой неон желтая B131DS	6,87
181	B131DY	Кнопка с подсветкой неон зеленая B131DY	6,87
182	B131SL30B	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 с фиксацией белый (2НО)	7,95
183	B131SL30K	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 с фиксацией красный (2НО)	7,95
184	B131SL30S	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 с фиксацией желтый (2НО)	7,95
185	B131SL30Y	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 с фиксацией зеленый (2НО)	7,95
186	B131SL31K	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 с фиксацией в 1 положении красный (2НО)	7,95
187	B131SL31S	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 с фиксацией в 1 положении желтый (2НО)	7,95
188	B131SL31Y	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 с фиксацией в 1 положении зеленый (2НО)	7,95
189	B131SL32K	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 без фиксации красный (2НО)	7,95
190	B131SL32S	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 без фиксации желтый (2НО)	7,95
191	B131SL32Y	Переключатель с подсветкой неон 2-0-1 без фиксации зеленый (2НО)	7,95
192	B132DB	Кнопка с подсветкой неон белая B132DB	6,87
193	B132DK	Кнопка с подсветкой неон красная B132DK	6,87
194	B132DM	Кнопка с подсветкой неон синяя B132DM	6,87
195	B132DS	Кнопка с подсветкой неон желтая B132DS	6,87
196	B132DY	Кнопка с подсветкой неон зеленая B132DY	6,87
197	B132K20HB	Кнопка сдвоенная черно-белая с подсветкой неон (1НО+1НЗ)	8,61
198	B132K20KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая с подсветкой неон (1НО+1НЗ)	8,61
199	B132K21HB	Кнопка сдвоенная черно-белая выступающая с подсветкой неон (1НО+1НЗ)	8,61
200	B132K21KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая выступающая с блок-контактом подсветки Ва9S без лампы (1НО+1НЗ)	8,61

201	B150DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B150DB	7,68
202	B150FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B150FB (1HO)	9,44
203	B150FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод(белый) красная B150FK (1HO)	9,44
204	B150FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод(белый) синяя B150FM (1HO)	9,44
205	B151DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B151DB	9,51
206	B151FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B151FB (2HO)	11,27
207	B152DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B152DB	9,51
208	B152FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B152FB (1HO+1H3)	11,27
209	B160DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B160DK	6,87
210	B160FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B160FK (1HO)	8,61
211	B160SL20K	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 с фиксацией красный (1HO) 12-30 В AS-DS B160SL20K	8
212	B160SL21K	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 без фиксации красный (1HO) 12-30 В перем. и пост. тока	8
213	B161DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B161DK	8,7
214	B161FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B161FK (2HO)	10,45
215	B161SL20K	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 с фиксацией красный (2HO) 12-30 В AS-DS B161SL20K	9,83
216	B161SL30K	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией красный (2HO) 12-30 В перем. и пост. тока	9,83
217	B161SL31K	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией в 1 положении красный (2HO) 12-30 В	9,83
218	B161SL32K	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 без фиксации красный (2HO) 12-30 В перем. и пост. тока	9,83
219	B162DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B162DK	8,7
220	B162FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B162FK (1HO+1H3)	10,45
221	B162HK	Кнопка выступающая красная, с подсветкой B162HK (1HO+1H3)	9
222	B162K20KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая с красной подсветкой(1HO+1H3)	10,45
223	B162K21KY	Кнопка сдвоенная выступающая красно-зеленая с красной подсветкой(1HO+1H3)	10,49

224	B162SL30K	Переключатель 2-0-1 с фиксацией красный с красной подсветкой 12-30В(1НО+1НЗ)	9,83
225	B170DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B170DM	7,68
226	B170FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B170FM (1НО)	9,48
227	B171DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B171DM	9,51
228	B171FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B171FM (2НО)	11,27
229	B172DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B172DM	9,51
230	B172FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B172FM (1НО+1НЗ)	11,27
231	B180DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B180DS	7,68
232	B180FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B180FS (1НО)	9,48
233	B180SL20S	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 с фиксацией желтый (1НО) 12-30 В AS-DS B180SL20S	8,81
234	B180SL21S	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 без фиксации желтый (1НО) 12-30 В перем. и пост. тока	8,81
235	B181DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B181DS	9,51
236	B181FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B181FS (2НО)	11,27
237	B181SL30S	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией желтый (2НО) 12-30 В перем. и пост. тока	10,64
238	B181SL31S	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией в 1 положении желтый (2НО) 12-30 В	10,64
239	B181SL32S	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 без фиксации желтый (2НО) 12-30 В перем. и пост. тока	10,64
240	B182DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B182DS	9,51
241	B182FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B182FS (1НО+1НЗ)	11,27
242	B190DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B190DY	7,68
243	B190FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B190FY (1НО)	9,48
244	B190SL20Y	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 с фиксацией зеленый (1НО) 12-30 В перем. и пост. тока	8,81
245	B190SL21Y	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 без фиксации зеленый (1НО) 12-30 В перем. и пост. тока	8,81
246	B191DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B191DY	9,51
247	B191FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B191FY (2НО)	11,27

248	B191SL20Y	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 без фиксации зеленый (2НО) 12-30 В перем. и пост. тока	10,64
249	B191SL21Y	Переключатель 0-1 без фиксации зеленый, с подсветкой (2НО)	10,64
250	B191SL30Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией зеленый (2НО) 12-30 В AS-DS B191SL30Y	10,64
251	B191SL31Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией в 1 положении зеленый (2НО) 12-30 В	10,64
252	B191SL32Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 без фиксации зеленый (2НО) 12-30 В перем. и пост. тока	10,64
253	B192DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B192DY	9,51
254	B192FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B192FY (1НО+1НЗ)	11,27
255	B192SL21Y	Переключатель 0-1 без фиксации зеленый с подсветкой 24В (1НО+1НЗ)	10,64
256	B192SL30Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией зеленый (НЗ+НО) 12-30 В перем. и пост. тока	10,64
257	B192SL32Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 без фиксации зеленый (НЗ+НО) 12-30 В перем. и пост. тока	10,64
258	B1B0DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B1B0DB	9,83
259	B1B0FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B1B0FB (1НО)	11,59
260	B1B1DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B1B1DB	11,66
261	B1B1FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B1B1FB (2НО)	13,42
262	B1B2DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B1B2DB	11,66
263	B1B2FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B1B2FB (1НО+1НЗ)	13,42
264	B1B2K20HB	Кнопка сдвоенная черно-белая (1НО+1НЗ) с подсветкой белого цвета	13,42
265	B1K0DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B1K0DK	9
266	B1K0FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B1K0FK (1НО)	10,76
267	B1K0SL20K	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 с фиксацией красный (1НО) 100-200 В перем. тока	10,1
268	B1K0SL21K	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 без фиксации красный (1НО) 100-200 В перем. тока	10,1
269	B1K1DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B1K1DK	10,84

270	B1K1FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B1K1FK (2HO)	12,6
271	B1K1SL30K	Переключатель с подсветкой светодиода 2-0-1 с фиксацией красный (2HO) 100-200 В перем. тока	11,93
272	B1K1SL31K	Переключатель с подсветкой светодиода 2-0-1 с фиксацией в 1 положении красный (2HO) 100-200 В	11,93
273	B1K1SL32K	Переключатель с подсветкой светодиода 2-0-1 без фиксации красный (2HO) 100-200 В перем. тока	11,93
274	B1K2DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B1K2DK	10,84
275	B1K2FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B1K2FK (1HO+1H3)	12,6
276	B1K2K21KY	Кнопка сдвоенная красно-зеленая выступающая (1HO+1H3) с подсветкой	12,6
277	B1M0DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B1M0DM	9,83
278	B1M0FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B1M0FM (1HO)	11,59
279	B1M1DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B1M1DM	11,66
280	B1M1FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B1M1FM (2HO)	13,42
281	B1M2DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B1M2DM	11,66
282	B1M2FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B1M2FM (1HO+1H3)	13,42
283	B1S0DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B1S0DS	9,83
284	B1S0FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B1S0FS (1HO)	11,59
285	B1S0SL20S	Переключатель с подсветкой светодиода 0-1 с фиксацией желтый (1HO) 100-200 В перем. тока	10,92
286	B1S0SL21S	Переключатель с подсветкой светодиода 0-1 без фиксации желтый (1HO) 100-200 В перем. тока	10,92
287	B1S1DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B1S1DS	11,66
288	B1S1FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B1S1FS (2HO)	13,42
289	B1S1SL30S	Переключатель с подсветкой светодиода 2-0-1 с фиксацией желтый (2HO) 100-200 В перем. тока B1S1SL30S	12,76
290	B1S1SL31S	Переключатель с подсветкой светодиода 2-0-1 с фиксацией в 1 положении желтый (2HO) 100-200 В	12,76
291	B1S1SL32S	Переключатель с подсветкой светодиода 2-0-1 без фиксации желтый (2HO) 100-200 В перем. тока	12,76
292	B1S2DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B1S2DS	11,66

293	B1S2FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B1S2FS (1HO+1H3)	13,42
294	B1Y0DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B1Y0DY	9,83
295	B1Y0FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B1Y0FY (1HO)	11,59
296	B1Y0SL20Y	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 с фиксацией зеленый (1HO) 100-200 В перем. тока	10,92
297	B1Y0SL21Y	Переключатель с подсветкой светодиод 0-1 без фиксации зеленый (1HO) 100-200 В перем. тока	10,92
298	B1Y1DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B1Y1DY	11,66
299	B1Y1FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B1Y1FY (2HO)	13,42
300	B1Y1SL30Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией зеленый (2HO) 100-200 В перем. тока	12,76
301	B1Y1SL31Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 с фиксацией в 1 положении зеленый (2HO) 100-200 В	12,76
302	B1Y1SL32Y	Переключатель с подсветкой светодиод 2-0-1 без фиксации зеленый (2HO) 100-240 В AS B1Y1SL32	12,76
303	B1Y2DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B1Y2DY	11,66
304	B1Y2FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B1Y2FY (1HO+1H3)	13,42
305	B2	Блок-контакт "Стоп" (1H3)	1,83
306	B200AC20	Кнопка с ключом 0-1, ключ вынимается в положениях 0 и 1 (1H3)	8,7
307	B200AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ вынимается во всех положениях (1H3)	8,7
308	B200C	Кнопка-тумблер (1H3)	4,37
309	B200DB	Кнопка нажимная круглая белая B200DB	3,28
310	B200DH	Кнопка нажимная круглая черная B200DH	3,28
311	B200DK	Кнопка нажимная круглая красная B200DK	3,28
312	B200DK-O	Кнопка нажимная круглая красная с маркировкой "0"	3,43
313	B200DM	Кнопка нажимная круглая синяя B200DM	3,28
314	B200DS	Кнопка нажимная круглая желтая B200DS	3,28
315	B200DY	Кнопка нажимная круглая зеленая B200DY	3,28
316	B200E	Кнопка аварийная "Грибок" B200E	4,37
317	B200E30	Кнопка аварийная "Грибок" B200E30	4,37

318	B200E60	Кнопка аварийная "Грибок" B200E60	4,37
319	B200EE	Кнопка аварийная "Грибок" B200EE с маркировкой	4,37
320	B200FB	Кнопка с фиксацией белая B200FB (1НЗ)	5,03
321	B200FH	Кнопка с фиксацией черная B200FH (1НЗ)	5,03
322	B200FK	Кнопка с фиксацией красная B200FK (1НЗ)	5,03
323	B200FM	Кнопка с фиксацией синяя B200FM (1НЗ)	5,03
324	B200FS	Кнопка с фиксацией желтая B200FS (1НЗ)	5,03
325	B200FY	Кнопка с фиксацией зеленая B200FY (1НЗ)	5,03
326	B200HB	Кнопка выступающая белая B200HB (1НЗ)	3,28
327	B200HK	Кнопка выступающая красная B200HK (1НЗ)	3,28
328	B200HM	Кнопка выступающая синяя B200HM (1НЗ)	3,28
329	B200HS	Кнопка выступающая желтая B200HS (1НЗ)	3,28
330	B200HY	Кнопка выступающая зеленая B200HY (1НЗ)	3,28
331	B200MH	Кнопка "Грибок" черная B200MH	3,59
332	B200MK	Кнопка "Грибок" без фиксации красная B200MK	3,59
333	B200MY	Кнопка "Грибок" зеленая B200MY	3,59
334	B200S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НЗ)	4,21
335	B200SL20K	Переключатель 0-1 с фиксацией красный (1НЗ)	4,37
336	B202DB	Кнопка нажимная круглая белая B202DB	5,11
337	B202DH	Кнопка нажимная круглая черная B202DH	5,11
338	B202DK	Кнопка нажимная круглая красная B202DK	5,11
339	B202DM	Кнопка нажимная круглая синяя B202DM	5,11
340	B202DS	Кнопка нажимная круглая желтая B202DS	5,11
341	B202DY	Кнопка нажимная круглая зеленая B202DY	5,11
342	B202E	Кнопка аварийная "Грибок" B202E	6,21
343	B202FB	Кнопка с фиксацией белая B202FB (2НЗ)	6,87
344	B202FH	Кнопка с фиксацией черная B202FH (2НЗ)	6,87
345	B202FK	Кнопка с фиксацией красная B202FK (2НЗ)	6,87
346	B202FM	Кнопка с фиксацией синяя B202FM (2НЗ)	6,87
347	B202FS	Кнопка с фиксацией желтая B202FS (2НЗ)	6,87
348	B202FY	Кнопка с фиксацией зеленая B202FY (2НЗ)	6,87

349	B202HB	Кнопка выступающая белая B202HB (2H3)	5,11
350	B202HK	Кнопка выступающая красная B202HK (2H3)	5,11
351	B202HM	Кнопка выступающая синяя B202HM (2H3)	5,11
352	B202HS	Кнопка выступающая желтая B202HS (2H3)	5,11
353	B202HY	Кнопка выступающая зеленая B202HY (2H3)	5,11
354	B202S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (2H3)	6,04
355	B202S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (2H3)	6,04
356	B230DB	Кнопка с подсветкой неон белая B230DB	5,03
357	B230DK	Кнопка с подсветкой неон красная B230DK	5,03
358	B230DM	Кнопка с подсветкой неон синяя B230DM	5,03
359	B230DS	Кнопка с подсветкой неон желтая B230DS	5,03
360	B230DY	Кнопка с подсветкой неон зеленая B230DY	5,03
361	B232DB	Кнопка с подсветкой неон белая B232DB	6,87
362	B232DK	Кнопка с подсветкой неон красная B232DK	6,87
363	B232DM	Кнопка с подсветкой неон синяя B232DM	6,87
364	B232DS	Кнопка с подсветкой неон желтая B232DS	6,87
365	B232DY	Кнопка с подсветкой неон зеленая B232DY	6,87
366	B250DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B250DB	7,68
367	B250FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B250FB (1H3)	9,44
368	B252DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B252DB	9,51
369	B252FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B252FB (2H3)	11,27
370	B260DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B260DK	6,87
371	B260FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B260FK (1H3)	8,61
372	B262DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B262DK	8,7
373	B262FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B262FK (2H3)	10,45
374	B270DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B270DM	7,68
375	B270FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B270FM (1H3)	9,44
376	B272DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B272DM	9,51
377	B272FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B272FM (2H3)	11,27

378	B280DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B280DS	7,68
379	B280FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B280FS (1НЗ)	9,44
380	B282DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B282DS	9,51
381	B282FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B282FS (2НЗ)	11,27
382	B290DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B290DY	7,68
383	B290FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B290FY (1НЗ)	9,44
384	B292DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B292DY	9,51
385	B292FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B292FY (2НЗ)	11,27
386	B2B0DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B2B0DB	9,83
387	B2B0FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B2B0FB (1НЗ)	11,59
388	B2B2DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая B2B2DB	11,66
389	B2B2FB	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод белая B2B2FB (2НЗ)	13,42
390	B2K0DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B2K0DK	9
391	B2K0FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B2K0FK (1НЗ)	10,76
392	B2K2DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная B2K2DK	10,84
393	B2K2FK	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод красная B2K2FK (2НЗ)	12,6
394	B2M0DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B2M0DM	9,83
395	B2M0FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B2M0FM (1НЗ)	11,59
396	B2M2DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя B2M2DM	11,66
397	B2M2FM	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод синяя B2M2FM (2НЗ)	13,42
398	B2S0DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B2S0DS	9,83
399	B2S0FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B2S0FS (1НЗ)	11,59
400	B2S2DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая B2S2DS	11,66
401	B2S2FS	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод желтая B2S2FS (2НЗ)	13,42
402	B2Y0DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B2Y0DY	9,83
403	B2Y0FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B2Y0FY (1НЗ)	11,59
404	B2Y2DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая B2Y2DY	11,66
405	B2Y2FY	Кнопка с фиксацией подсветкой-светодиод зеленая B2Y2FY (2НЗ)	13,42
406	B3	Блок-контакт подсветки B3 без лампы	1,76
407	B5	Блок-контакт подсветки B5	4,4

408	B6	Блок-контакт подсветки B6	3,59
409	B7	Блок-контакт подсветки B7	4,4
410	B8	Блок-контакт подсветки B8	4,4
411	B9	Блок-контакт подсветки B9	4,4
412	BA	Адаптер BA	0,27
413	BB	Блок-контакт подсветки BB	6,55
414	B-BUTON	B-BUTON ORTA	0,47
415	BDAA20	Головка для кнопки с ключом 0-1, ключ выним. в полож. 0	6,55
416	BDAA21	Головка для кнопки с ключом 0-1, возврат, ключ выним. в полож. 0	6,55
417	BDAA30	Головка для кнопки с ключом 2-0-1, ключ выним. в полож. 0	6,55
418	BDAC20	Головка для кнопки с ключом 0-1, ключ выним. в полож. 0 и 1	6,55
419	BDAC30	Головка для кнопки с ключом 2-0-1, ключ выним. в полож. 2, 0 и 1	6,55
420	BDB	Головка для кнопки белая BDB	1,17
421	BDB-OD	Головка для кнопки белая с вертикальной стрелкой	1,32
422	BDB-OY	Головка для кнопки белая с горизонтальной стрелкой	1,32
423	BDC	Головка для тумблера	2,27
424	BDE	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф40мм красная с фикс. и возврат поворотом	2,27
425	BDE30	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф30мм красная с фикс. и возврат поворотом	2,27
426	BDE60	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф60мм красная с фикс. и возврат поворотом	2,27
427	BDE-E	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф40мм красная с табл., фикс. и возврат поворотом	2,27
428	BDH	Головка для кнопки черная BDH	1,17
429	BDHN	Головка для кнопки выступающая черная BDHN	1,49
430	BDH-OD	Головка для кнопки черная с вертикальной стрелкой	1,32
431	BDH-OY	Головка для кнопки черная с горизонтальной стрелкой	1,32
432	BDK	Головка для кнопки красная BDK	1,17
433	BDK-0	Головка для кнопки красная BDK-0 с маркировкой 0	1,32
434	BDK20HB	Головка для кнопки сдвоенной черно-белой ровной	2,93
435	BDK20HB-10	Головка для кнопки сдвоенной черно-белой ровной с цифрами	3,23
436	BDK20KY	Головка для кнопки сдвоенной красно-зеленой ровной	2,93
437	BDK20YY-10	Головка для кнопки сдвоенной зеленой ровной с цифрами	3,23
438	BDK21HB	Головка для кнопки сдвоенной черно-белой выступающей	2,93
439	BDK21HB-Z	Головка для кнопки сдвоенной черно-белой выступающей	3,28

440	BDK21KY	Головка для кнопки сдвоенной красно-зеленой выступающей	2,93
441	BDM	Головка для кнопки синяя BDM	1,17
442	BDMH	Головка для кнопки "Грибок" без фиксации черная	1,49
443	BDMK	Головка для кнопки "Грибок" без фиксации красная	1,49
444	BDMM	Головка для кнопки "Грибок" без фиксации синяя	1,49
445	BDMS	Головка для кнопки "Грибок" без фиксации жёлтая	1,49
446	BDMY	Головка для кнопки "Грибок" без фиксации зеленая	1,49
447	BDS	Головка для кнопки желтая BDS	1,17
448	BDS20	Головка для переключателя 0-1	2,1
449	BDS21	Головка для переключателя 0-1 без фиксации	2,1
450	BDS30	Головка для переключателя 2-0-1	2,1
451	BDS31	Головка для переключателя 2-0-1 с фиксацией в 1 положении	2,1
452	BDS32	Головка для переключателя 2-0-1 без фиксации	2,1
453	BDSL20K	Головка для переключателя красная с фиксацией 0-1	2,27
454	BDSL20S	Головка для переключателя желтая с фиксацией 0-1	2,27
455	BDSL20Y	Головка для переключателя зеленая с фиксацией 0-1	2,27
456	BDSL21K	Головка для переключателя красная без фиксации 0-1	2,27
457	BDSL21S	Головка для переключателя желтая без фиксации 0-1	2,27
458	BDSL21Y	Головка для переключателя зеленая без фиксации 0-1	2,27
459	BDSL30K	Головка для переключателя красная с фиксацией 2-0-1	2,27
460	BDSL30S	Головка для переключателя с желтая с фиксацией 2-0-1	2,27
461	BDSL30Y	Головка для переключателя зеленая с фиксацией 2-0-1	2,27
462	BDSL31K	Головка для переключателя 2-0-1 красная с фиксацией в 1 положении	2,27
463	BDSL31S	Головка для переключателя 2-0-1 желтая с фиксацией в 1 положении	2,27
464	BDSL31Y	Головка для переключателя 2-0-1 зеленая с фиксацией в 1 положении	2,27
465	BDSL32K	Головка для переключателя 2-0-1 без фиксации красная	2,27
466	BDSL32S	Головка для переключателя 2-0-1 без фиксации желтая	2,27
467	BDSL32Y	Головка для переключателя 2-0-1 без фиксации зеленая	2,27
468	BDY	Головка для кнопки зеленая BDY	1,17
469	BEB	Колпачок защитный силиконовый	1,64
470	BEBK20	Колпачок защитный силиконовый для сдвоенных кнопок BEBK20	1,95

471	ВБК21	Колпачок защитный силиконовый для сдвоенных кнопок, одна выступающая	1,95
472	ВЕТ08	Табличка пустая 8мм	0,2
473	ВЕТ08-01	Табличка "0-1" 8мм	0,27
474	ВЕТ08-	Табличка "0-1" ВЕТ08-01ОК	0,27
475	ВЕТ08-201	Табличка "2-0-1" 8мм	0,27
476	ВЕТ08-	Табличка "2-0-1" ВЕТ08-201ОК	0,27
477	ВЕТ08-	Табличка "2-0-1" ВЕТ08-201ОК2	0,27
478	ВЕТ08-	Табличка "START"	0,27
479	ВЕТ08-	Табличка "STOP"	0,27
480	ВЕТ18	Табличка пустая 18мм	0,2
481	ВЕТ60А	Табличка аварийной кнопки ВЕТ60А	1,79
482	ВЕТ60LED2	Табличка аварийной кнопки с подсветкой светодиодной 24В АС/DC	10,14
483	ВЕТ60Р	Табличка аварийной кнопки ВЕТ60Р	3,04
484	ВЕТ90А	Табличка аварийной кнопки ВЕТ90А	2,96
485	ВЕТ90Р	Табличка аварийной кнопки ВЕТ90Р	5,35
486	ВFB	Головка для кнопки белая ВFB	2,93
487	ВFH	Головка для кнопки черная ВFH	2,93
488	ВFK	Головка для кнопки красная ВFK	2,93
489	ВFM	Головка для кнопки синяя ВFM	2,93
490	ВFS	Головка для кнопки желтая ВFS	2,93
491	ВFY	Головка для кнопки зеленая ВFY	2,93
492	ВНВ	Головка для кнопки выступающая белая ВНВ	1,49
493	ВНК	Головка для кнопки выступающая красная ВНК	1,49
494	ВНМ	Головка для кнопки выступающая синяя ВНМ	1,49
495	ВНС	Головка для кнопки выступающая желтая ВНС	1,49
496	ВНУ	Головка для кнопки выступающая зеленая ВНУ	1,49
497	ВК	Блок-контакт подсветки ВК	5,73
498	ВМ	Блок-контакт подсветки ВМ	6,55
499	В- МУНАFAZA	Деталь защитная для аварийной кнопки	0,66
500	ВPR01K	Потенциометр ВPR01K	22,93
501	ВPR02K	Потенциометр ВPR02K	22,93
502	ВPR05K	Потенциометр ВPR05K	22,93
503	ВPR100K	Потенциометр ВPR100K	22,93
504	ВPR10K	Потенциометр ВPR10K	22,93
505	ВPROT	Защитная крышка для кнопок	0,66
506	ВROZET08	Держатель для таблички 8мм	0,24
507	ВROZET18	Держатель для таблички 18мм	0,24
508	BS	Блок-контакт подсветки BS	6,55
509	BS1010	Мини-выключатель BS1010	2,5
510	BS1011	Мини-выключатель BS1011	2,5
511	BS1012	Мини-выключатель BS1012	3,35

512	BS1012-E	Мини-выключатель	4,06
513	BS1020	Мини-выключатель BS1020	2,5
514	BS1021	Мини-выключатель BS1021	2,5
515	BS1022	Мини-выключатель BS1022	4,06
516	BS10-E	Защитный кожух с силиконовым колпачком	0,66
517	BS-4	Блок-контакт подсветки BS-4	6,55
518	B-Secici Orta	Активатор контактной группы	0,47
519	BUSB	Разъемы USB	12,13
520	BXB	Головка для светосигнальной арматуры белая В	0,86
521	BXK	Головка для светосигнальной арматуры красная	0,86
522	BXM	Головка для светосигнальной арматуры синяя В	0,86
523	BXS	Головка для светосигнальной арматуры желтая BXS	0,86
524	BXY	Головка для светосигнальной арматуры зелёная	0,86
525	BY	Блок-контакт подсветки BY	6,55
526	C1	Блок-контакт "Старт" CM CP (1НО)	1,95
527	C12	Блок-контакт C12 CM CP (1НО+1НЗ)	3,86
528	C2	Блок-контакт "Стоп" CM CP (1НЗ) C2	1,95
529	C3BK	Блок-контакт CM CP (1НО) для исп. с кнопками серии В в пультах управ.	1,95
530	C3CK	Блок-контакт CM CP (1НО) для исп. с кнопками серии С в пультах управ.	1,95
531	C4BK	Блок-контакт CM CP (1НЗ) для исп. с кнопками серии В в пультах управ.	1,95
532	C4CK	Блок-контакт CM CP (1НЗ) для исп. с кнопками серии С в пультах управ.	1,95
533	CA	Адаптер CM CP	0,81
534	CB5	Блок-контакт подсветки с белым светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB5 CK5	4,4
535	CB6	Блок-контакт подсветки с красным светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB6	3,59
536	CB7	Блок-контакт подсветки с синим светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB7	4,4
537	CB8	Блок-контакт подсветки с желтым светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB8	4,4
538	CB9	Блок-контакт подсветки с зеленым светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB9	4,4
539	CBV	Блок-контакт подсветки с белым светодиодом 100-250 В перем. тока CBV	6,55
540	CBK	Блок-контакт подсветки с красным светодиодом 100-250 В перем. тока CBK	5,73
541	CBM	Блок-контакт подсветки с синим светодиодом 100-250 В перем. тока CBM	6,55

542	CBS	Блок-контакт подсветки с желтым светодиодом 100-250 В перем. тока CBS	6,55
543	CBY	Блок-контакт подсветки с зеленым светодиодом 100-250 В перем. тока CBY	6,55
544	CEA	Адаптер дополнительный CP	0,81
545	CEKA	Стойка для постов СЕКРВ	117,94
546	CEKPAВ	Пульт двуручного управления со стойкой	412,78
547	CEKPB	Пульт двуручного управления	303,04
548	CK5	Блок-контакт подсветки с белым светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB5 CK5	4,4
549	CK6	Блок-контакт подсветки с красным светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	3,59
550	CK7	Блок-контакт подсветки с синим светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB7	4,4
551	CK8	Блок-контакт подсветки с желтым светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CB8	4,4
552	CK9	Блок-контакт подсветки с зеленым светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока CK9	4,4
553	CKB	Блок-контакт подсветки с белым светодиодом 100-250 В перем. тока CKB	6,55
554	CKK	Блок-контакт подсветки с красным светодиодом 100-250 В перем. тока CKK	5,73
555	CKM	Блок-контакт подсветки с синим светодиодом 100-250 В перем. тока CKM	6,55
556	CKS	Блок-контакт подсветки с желтым светодиодом 100-250 В перем. тока CKS	6,55
557	CKY	Блок-контакт подсветки с зеленым светодиодом 100-250 В перем. тока CBY	6,55
558	CM050XB	Арматура сигнальная белая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	7,38
559	CM060XK	Арматура сигнальная красная со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	6,55
560	CM070XM	Арматура сигнальная синяя со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	7,38
561	CM080XS	Арматура сигнальная желтая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	7,38
562	CM090XY	Арматура сигнальная зеленая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	7,38
563	CM0B0XB	Арматура сигнальная белая со светодиодом 100-250 В перем. тока	9,51

564	CM0K0XK	Арматура сигнальная красная со светодиодом 100-250 В перем. тока	8,7
565	CM0M0XM	Арматура сигнальная синяя со светодиодом 100-250 В перем. тока	9,51
566	CM0S0XS	Арматура сигнальная желтая со светодиодом 100-250 В перем. тока	9,51
567	CM0Y0XY	Арматура сигнальная зеленая со светодиодом 100-250 В перем. тока	9,51
568	CM100AA20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 (1НО) (СМ)	15,17
569	CM100AC20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 и 1 (1НО) (СМ)	15,17
570	CM100AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, с фиксацией, ключ выним. во всех полож. (1НО) (СМ)	15,17
571	CM100DB	Кнопка нажимная круглая белая CM100DB (1НО)	6,4
572	CM100DH	Кнопка нажимная круглая черная CM100DH (1НО)	6,4
573	CM100DJ20	Кнопка-джойстик 2-х позиционный с фиксацией (СМ)	14,58
574	CM100DJ21	Кнопка-джойстик 2-х позиционный без фиксации (СМ)	14,58
575	CM100DK	Кнопка нажимная круглая красная CM100DK (1НО)	6,4
576	CM100DM	Кнопка нажимная круглая синяя CM100DM (1НО)	6,4
577	CM100DS	Кнопка нажимная круглая желтая CM100DS (1НО)	6,4
578	CM100DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CM100DY (1НО)	6,4
579	CM100S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО)	7,06
580	CM100S21	Переключатель 0-1 без фиксации (1НО)	7,06
581	CM101AA30	Кнопка с ключом 2-0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 (2НО) (СМ)	17,12
582	CM101DB	Кнопка нажимная круглая белая CM101DB (2НО)	8,34
583	CM101DH	Кнопка нажимная круглая черная CM101DH (2НО)	8,34
584	CM101DJ20	Кнопка-джойстик 2-х позиционный с фиксацией (СМ)	16,53
585	CM101DJ21	Кнопка-джойстик 2-х позиционный без фиксации (СМ)	16,53
586	CM101DK	Кнопка нажимная круглая красная CM101DK (2НО)	8,34
587	CM101DM	Кнопка нажимная круглая синяя CM101DM (2НО)	8,34
588	CM101DS	Кнопка нажимная круглая желтая CM101DS (2НО)	8,34
589	CM101DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CM101DY (2НО)	8,34
590	CM101K20Y Y-12	Кнопка печатная нажимная CM101K20YY-12 с цифрами и	9,48

591	CM101S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (2НО)	9
592	CM101S31	Переключатель 2-0-1 с фиксацией в 1 положении (2НО)	9
593	CM101S32	Переключатель 2-0-1 без фиксации (2НО)	9
594	CM102A30	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ выним. во всех полож. (1НО+1НЗ) (СМ)	17,12
595	CM102A31	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ выним. в полож. 0 (1НО+1НЗ) (СМ)	17,12
596	CM102AA20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 (1НО+1НЗ) (СМ)	17,12
597	CM102AA30	Кнопка с ключом 2-0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 (1НО+1НЗ) (СМ)	17,12
598	CM102AC20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 и 1 (1НО+1НЗ) (СМ)	17,12
599	CM102AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, с фиксацией, ключ выним. во всех полож. (1НО+1НЗ) (СМ)	17,12
600	CM102DB	Кнопка нажимная круглая белая CM102DB (1НО+1НЗ)	8,34
601	CM102DH	Кнопка нажимная круглая черная CM102DH (1НО+1НЗ)	8,34
602	CM102DJ21	Кнопка-джойстик 2-х позиционный без фиксации (СМ)(1НО+1НЗ)	16,53
603	CM102DK	Кнопка нажимная круглая красная CM102DK (1НО+1НЗ)	8,34
604	CM102DM	Кнопка нажимная круглая синяя CM102DM (1НО+1НЗ)	8,34
605	CM102DS	Кнопка нажимная круглая желтая CM102DS (1НО+1НЗ)	8,34
606	CM102DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CM102DY (1НО+1НЗ)	8,34
607	CM102K20H В	Кнопка сдвоенная черно-белая (1НО+1НЗ) (СМ)	9,59
608	CM102K20K У	Кнопка сдвоенная красно-зеленая (1НО+1НЗ) (СМ)	9,59
609	CM102K21K У	Кнопка сдвоенная выступающая красно-зеленая (1НО+1НЗ) (СМ)	9,59
610	CM102S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО-1НЗ)	9
611	CM150DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM150DB (1НО)	10,81
612	CM151DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM151DB (2НО)	12,76
613	CM152DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM152DB (1НО+1НЗ)	12,76
614	CM160DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM160DK (1НО)	9,98
615	CM161DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM161DK (2НО)	11,93
616	CM162DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM162DK (1НО+1НЗ)	11,98
617	CM170DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM170DM (1НО)	10,81

618	CM171DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM171DM (2HO)	12,76
619	CM172DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM172DM (1HO+1H3)	12,76
620	CM180DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM180DS (1HO)	10,81
621	CM181DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM181DS (2HO)	12,76
622	CM182DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM182DS (1HO+1H3)	12,79
623	CM190DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM190DY (1HO)	10,81
624	CM191DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM191DY (2HO)	12,76
625	CM192DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM192DY (1HO+1H3)	12,76
626	CM1B0DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM1B0DB (1HO)	12,94
627	CM1B1DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM1B1DB (2HO)	14,9
628	CM1B2DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM1B2DB (1HO+1H3)	14,9
629	CM1K0DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM1K0DK (1HO)	12,13
630	CM1K1DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM1K1DK (2HO)	14,08
631	CM1K2DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM1K2DK (1HO+1H3)	14,08
632	CM1M0DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM1M0DM (1HO)	12,94
633	CM1M1DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM1M1DM (2HO)	14,9
634	CM1M2DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM1M2DM (1HO+1H3)	14,9
635	CM1S0DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM1S0DS (1HO)	12,94
636	CM1S1DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM1S1DS (2HO)	14,9
637	CM1S2DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM1S2DS (1HO+1H3)	14,9
638	CM1Y0DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM1Y0DY (1HO)	12,94
639	CM1Y1DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM1Y1DY (2HO)	14,9
640	CM1Y2DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM1Y2DY (1HO+1H3)	14,9
641	CM200DB	Кнопка нажимная круглая белая CM200DB (1H3)	6,4
642	CM200DH	Кнопка нажимная круглая черная CM200DH (1H3)	6,4
643	CM200DK	Кнопка нажимная круглая красная CM200DK (1H3)	6,4
644	CM200DM	Кнопка нажимная круглая синяя CM200DM (1H3)	6,4
645	CM200DS	Кнопка нажимная круглая желтая CM200DS (1H3)	6,4
646	CM200DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CM200DY (1H3)	6,4

647	CM200E	Кнопка аварийная Ф40мм (1НЗ) (СМ)	9,32
648	CM202DB	Кнопка нажимная круглая белая CM202DB (2НЗ)	8,34
649	CM202DH	Кнопка нажимная круглая черная CM202DH (2НЗ)	8,34
650	CM202DK	Кнопка нажимная круглая красная CM202DK (2НЗ)	8,34
651	CM202DM	Кнопка нажимная круглая синяя CM202DM (2НЗ)	8,34
652	CM202DS	Кнопка нажимная круглая желтая CM202DS (2НЗ)	8,34
653	CM202DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CM202DY (2НЗ)	8,34
654	CM250DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM250DB (1НЗ)	10,81
655	CM252DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM252DB (2НЗ)	12,76
656	CM260DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM260DK (1НЗ)	9,98
657	CM262DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM262DK (2НЗ)	11,93
658	CM270DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM270DM (1НЗ)	10,81
659	CM272DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM272DM (2НЗ)	12,76
660	CM280DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM280DS (1НЗ)	10,81
661	CM282DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM282DS (2НЗ)	12,76
662	CM290DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM290DY (1НЗ)	10,81
663	CM292DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM292DY (2НЗ)	12,76
664	CM2B0DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM2B0DB (1НЗ)	12,94
665	CM2B2DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CM2B2DB (2НЗ)	14,9
666	CM2K0DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM2K0DK (1НЗ)	12,13
667	CM2K2DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CM2K2DK (2НЗ)	14,08
668	CM2M0DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM2M0DM (1НЗ)	12,94
669	CM2M2DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CM2M2DM (2НЗ)	14,9
670	CM2S0DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM2S0DS (1НЗ)	12,94
671	CM2S2DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CM2S2DS (2НЗ)	14,9
672	CM2Y0DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM2Y0DY (1НЗ)	12,94
673	CM2Y2DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CM2Y2DY (2НЗ)	14,9
674	CM707DJ40	Кнопка-джойстик 4-х позиционный с фиксацией (СМ)	20,98
675	CM707DJ41	Кнопка-джойстик 4-х позиционный без фиксации (СМ)	20,98

676	CMDAC20	Головка от кнопок с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 и 1 (ИНО) (СМ)	11,98
677	CMDE	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф40мм красная CMDE	6,4
678	CMDE30	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф30мм красная CMDE30	6,01
679	CMDECN30	Головка для авар. кнопки включение отжатием СМ	4,76
680	CMDH	Головка для кнопки черная CMDH	3,59
681	CMDJ20	Джойстик 2-х позиционный с фиксацией СМ	11,78
682	CMDJ21	Джойстик 2-х позиционный без фиксации СМ	11,78
683	CMDJ40	Джойстик 4-х позиционный с фиксацией СМ	12,44
684	CMDJ41	Джойстик 4-х позиционный без фиксации СМ	12,44
685	CMDK	Головка для кнопки красная CMDK	3,59
686	CMDM	Головка для кнопки синяя CMDM	3,59
687	CMDS	Головка для кнопки желтая CMDS	3,59
688	CMDS20	Рукоятка переключателя серии СМ на 2 положения	4,25
689	CMDS30	Рукоятка переключателя серии СМ на 3 положения	4,25
690	CMDY	Головка для кнопки зеленая CMDY	3,59
691	CMXB	Головка для светосигнальной арматуры белая СМ	2,15
692	CMXK	Головка для светосигнальной арматуры красная СМ	2,15
693	CMXM	Головка для светосигнальной арматуры синяя СМ	2,15
694	CMXS	Головка для светосигнальной арматуры желтая СМ	2,15
695	CMXY	Головка для светосигнальной арматуры зеленая СМ	2,15
696	CP050XB	Арматура сигнальная белая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	6,4
697	CP060XK	Арматура сигнальная красная со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	5,58
698	CP070XM	Арматура сигнальная синяя со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	6,4
699	CP080XS	Арматура сигнальная желтая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	6,4
700	CP090XY	Арматура сигнальная зеленая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока	6,4
701	CP0B0XB	Арматура сигнальная белая со светодиодом 100-250 В перем. тока	8,51
702	CP0K0XK	Арматура сигнальная красная со светодиодом 100-250 В перем. тока	7,68
703	CP0M0XM	Арматура сигнальная синяя со светодиодом 100-250 В перем. тока	8,51

704	CP0S0XS	Арматура сигнальная желтая со светодиодом 100-250 В перем. тока	8,51
705	CP0Y0XY	Арматура сигнальная зеленая со светодиодом 100-250 В перем. тока	8,51
706	CP100AA20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 (1НО) (СР)	12,6
707	CP100AC20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 и 1 (1НО) (СР)	12,6
708	CP100AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, с фиксацией, ключ выним. во всех полож. (1НО) (СР)	12,6
709	CP100DB	Кнопка нажимная круглая белая CP100DB (1НО)	4,68
710	CP100DB-OD	Кнопка нажимная, белая, вертикальная стрелка (СР)	4,84
711	CP100DB-OY	Кнопка нажимная, белая, горизонтальная стрелка (СР)	4,84
712	CP100DH	Кнопка нажимная круглая черная CP100DH (1НО)	4,68
713	CP100DK	Кнопка нажимная круглая красная CP100DK (1НО)	4,68
714	CP100DM	Кнопка нажимная круглая синяя CP100DM (1НО)	4,68
715	CP100DS	Кнопка нажимная круглая желтая CP100DS (1НО)	4,68
716	CP100DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CP100DY (1НО)	4,68
717	CP100E	Кнопка аварийная Ф40мм (1НО) (СР)	7,21
718	CP100FY	Кнопка нажимная круглая зелёная с фиксацией	6,31
719	CP100S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО)	4,99
720	CP100S21	Переключатель 0-1 без фиксации (1НО)	4,99
721	CP100S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (1НО)	4,99
722	CP101A30	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ выним. во всех полож. (2НО) (СР)	14,58
723	CP101AA20	Кнопка с ключом 0-1, ключ вынимается в положении 0 (2НО)	14,58
724	CP101AC20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. во всех полож. (2НО) (СР)	14,58
725	CP101AC30	CP101AC30	14,58
726	CP101DB	Кнопка нажимная круглая белая CP101DB (2НО)	6,63
727	CP101DH	Кнопка нажимная круглая черная CP101DH (2НО)	6,63
728	CP101DJ20	Кнопка-джойстик 2-х позиционный с фиксацией (СР)	11,08
729	CP101DJ21	Кнопка-джойстик 2-х позиционный без фиксации (СР)	11,08
730	CP101DK	Кнопка нажимная круглая красная CP101DK (2НО)	6,63
731	CP101DM	Кнопка нажимная круглая синяя CP101DM (2НО)	6,63

732	CP101DS	Кнопка нажимная круглая желтая CP101DS (2НО)	6,63
733	CP101DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CP101DY (2НО)	6,63
734	CP101S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (2НО)	6,99
735	CP101S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (2НО)	6,99
736	CP101S31	Переключатель 2-0-1 с фиксацией в 1 положении (2НО)	6,99
737	CP101S32	Переключатель 2-0-1 без фиксации (2НО)	6,99
738	CP102AA20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 (1НО+1НЗ) (CP)	14,58
739	CP102AA30	CP102AA30	14,58
740	CP102AC20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 и 1 (1НО+1НЗ) (CP)	14,58
741	CP102AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, с фиксацией, ключ выним. во всех полож. (1НО+1НЗ) (CP)	14,58
742	CP102DB	Кнопка нажимная круглая белая CP102DB (1НО+1НЗ)	6,63
743	CP102DH	Кнопка нажимная круглая черная CP102DH (1НО+1НЗ)	6,63
744	CP102DJ21	Кнопка-джойстик 2-х позиционный без фиксации (CP) 1НО+1НЗ	11,08
745	CP102DK	Кнопка нажимная круглая красная CP102DK (1НО+1НЗ)	6,63
746	CP102DM	Кнопка нажимная круглая синяя CP102DM (1НО+1НЗ)	6,63
747	CP102DS	Кнопка нажимная круглая желтая CP102DS (1НО+1НЗ)	6,63
748	CP102DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CP102DY (1НО+1НЗ)	6,63
749	CP102E30	Кнопка аварийная (1НО+1НЗ) (CP)	9,51
750	CP102K20H В	Кнопка сдвоенная черно-белая (1НО+1НЗ) (CP)	7,6
751	CP102K20K У	Кнопка сдвоенная красно-зеленая (1НО+1НЗ) (CP)	7,6
752	CP102K21H В	Кнопка сдвоенная выступающая черно-белая (1НО+1НЗ) (CP)	7,6
753	CP102K21K У	Кнопка сдвоенная, выступающая, красно-зеленая (1НО+1НЗ) (CP)	7,6
754	CP102S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО+1НЗ)	6,99
755	CP150DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP150DB (1НО)	9,09
756	CP151DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP151DB (2НО)	11,03
757	CP152DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP152DB (1НО+1НЗ)	11,03
758	CP160DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP160DK (1НО)	8,27
759	CP161DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP161DK (2НО)	10,22
760	CP162DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP162DK (1НО+1НЗ)	10,22

761	CP162ES30	Кнопка аварийная"Грибок" 30 мм., возврат поворотом , светодиод 12-30 В красный(1НО+1НЗ) (СР)	13,11
762	CP170DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP170DM (1НО)	9,09
763	CP171DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP171DM (2НО)	11,03
764	CP172DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP172DM (1НО+1НЗ)	11,03
765	CP180DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP180DS (1НО)	9,09
766	CP181DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP181DS (2НО)	11,03
767	CP182DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP182DS (1НО+1НЗ)	11,03
768	CP190DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP190DY (1НО)	9,09
769	CP191DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP191DY (2НО)	11,03
770	CP192DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP192DY (1НО+1НЗ)	11,03
771	CP1B0DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP1B0DB (1НО)	11,23
772	CP1B1DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP1B1DB (2НО)	13,18
773	CP1B2DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP1B2DB (1НО+1НЗ)	13,18
774	CP1K0DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP1K0DK (1НО)	10,41
775	CP1K1DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP1K1DK (2НО)	12,37
776	CP1K2DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP1K2DK (1НО+1НЗ)	12,37
777	CP1M0DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP1M0DM (1НО)	11,23
778	CP1M0S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО) с LED синий (100-250В DC)	11,54
779	CP1M1DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP1M1DM (2НО)	13,18
780	CP1M2DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP1M2DM (1НО+1НЗ)	13,18
781	CP1S0DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP1S0DS (1НО)	11,23
782	CP1S1DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP1S1DS (2НО)	13,18
783	CP1S2DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP1S2DS (1НО+1НЗ)	13,18
784	CP1Y0DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP1Y0DY (1НО)	11,23
785	CP1Y1DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP1Y1DY (2НО)	13,18
786	CP1Y2DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP1Y2DY (1НО+1НЗ)	13,18
787	CP200A30	Кнопка с ключом 2-0-1, ключ выним. во всех полож. (1НЗ) (СР)	12,6
788	CP200AC30	Кнопка с ключом 2-0-1, с фиксацией,ключ выним. во всех полож. (1НЗ) (СР)	12,6

789	CP200DB	Кнопка нажимная круглая белая CP200DB (1НЗ)	4,68
790	CP200DH	Кнопка нажимная круглая черная CP200DH (1НЗ)	4,68
791	CP200DK	Кнопка нажимная круглая красная CP200DK (1НЗ)	4,68
792	CP200DM	Кнопка нажимная круглая синяя CP200DM (1НЗ)	4,68
793	CP200DS	Кнопка нажимная круглая желтая CP200DS (1НЗ)	4,68
794	CP200DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CP200DY (1НЗ)	4,68
795	CP200E	Кнопка аварийная Ф40мм (1НЗ) (CP)	7,21
796	CP200E30	Кнопка аварийная (1НЗ) (CP)	7,53
797	CP200EA30	Кнопка аварийная с ключем (1НЗ) (CP)	11,15
798	CP200ECN30	Кнопка аварийная включение отжатием (1НЗ) (CP)	7,53
799	CP200ECS30	Кнопка аварийная включение отжатием , с подсветкой (1НЗ) (CP)	7,53
800	CP200EP	Кнопка аварийная с окошком (1НЗ) (CP)	8,19
801	CP200ES30	Кнопка аварийная "Грибок" 30 мм., возврат поворотом с подсветкой CP200ES30 (1НЗ) (CP)	7,53
802	CP200FK	Кнопка нажимная круглая красная с фиксацией	6,31
803	CP200MK	Кнопка "Грибок" без фиксации красная CP200MK	5,89
804	CP202DB	Кнопка нажимная круглая белая CP202DB (2НЗ)	6,63
805	CP202DH	Кнопка нажимная круглая черная CP202DH (2НЗ)	6,63
806	CP202DK	Кнопка нажимная круглая красная CP202DK (2НЗ)	6,63
807	CP202DM	Кнопка нажимная круглая синяя CP202DM (2НЗ)	6,63
808	CP202DS	Кнопка нажимная круглая желтая CP202DS (2НЗ)	6,63
809	CP202DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CP202DY (2НЗ)	6,63
810	CP202E	Кнопка аварийная Ф40мм (2НЗ) (CP)	9,17
811	CP250DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP250DB (1НЗ)	9,09
812	CP252DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP252DB (2НЗ)	11,03
813	CP260DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP260DK (1НЗ)	8,27
814	CP262DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP262DK (2НЗ)	10,22
815	CP270DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP270DM (1НЗ)	9,09
816	CP272DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP272DM (2НЗ)	11,03
817	CP280DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP280DS (1НЗ)	9,09

818	CP282DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP282DS (2НЗ)	11,03
819	CP290DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP290DY (1НЗ)	9,09
820	CP292DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP292DY (2НЗ)	11,03
821	CP2B0DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP2B0DB (1НЗ)	11,23
822	CP2B2DB	Кнопка с подсветкой-светодиод белая CP2B2DB (2НЗ)	13,18
823	CP2K0DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP2K0DK (1НЗ)	10,41
824	CP2K2DK	Кнопка с подсветкой-светодиод красная CP2K2DK (2НЗ)	12,37
825	CP2M0DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP2M0DM (1НЗ)	11,23
826	CP2M2DM	Кнопка с подсветкой-светодиод синяя CP2M2DM (2НЗ)	13,18
827	CP2S0DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP2S0DS (1НЗ)	11,23
828	CP2S2DS	Кнопка с подсветкой-светодиод желтая CP2S2DS (2НЗ)	13,18
829	CP2Y0DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP2Y0DY (1НЗ)	11,23
830	CP2Y2DY	Кнопка с подсветкой-светодиод зеленая CP2Y2DY (2НЗ)	13,18
831	CP301AA20	Кнопка с ключом 0-1, ключ вынимается в положении 0 (3НО)	17,36
832	CP301AC20	Кнопка с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 и 1 (1НО) (СР)	17,16
833	CP303DY	Кнопка нажимная круглая зеленая CP303DY (4НО)	12,2
834	CP303S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (4НО)	12,52
835	CP303S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией 2 НО+2 НО	12,52
836	CP304S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (3НО+1НЗ)	12,52
837	CP305DS	Кнопка нажимная круглая желтая CP305DS (2НО+2НЗ)	12,2
838	CP305DY	Кнопка нажимная CP305DY	12,2
839	CP305S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (2НО тандем + 2НЗ тандем) CP305S20	12,52
840	CP305S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (2НО+2НЗ)	12,52
841	CP404S20	Переключатель 0-1 с фиксацией ((НО+НЗ) тандем +(НО+НЗ) тандем) CP404S20	12,52
842	CP707DJ40	Кнопка-джойстик 4-х позиционный с фиксацией (СР)	16,07
843	CP707DJ41	Кнопка-джойстик 4-х позиционный без фиксации (СР)	16,07
844	CPDAA20	Головка от кнопки с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 (СР)	9,83

845	CPDAC20	Головка от кнопки с ключом 0-1, с фиксацией, ключ выним. в полож. 0 и 1 (CP)	9,83
846	CPDAC30	Головка от кнопки с ключом 2-0-1, с фиксацией, ключ выним. во всех полож. (CP)	9,83
847	CPDB	Головка для кнопки белая CPDB	1,88
848	CPDE	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф40мм красная CPDE	4,4
849	CPDE30	Головка для авар. кнопки "Грибок" Ф30мм красная включение вращением CP	4,4
850	CPDE72	Головка кнопки "Грибок" Ф72мм красная включение вращением CP	6,63
851	CPDEA30	Головка для авар. кнопки красная с ключем	8,34
852	CPDECN30	Головка для авар. кнопки включение отжатием CP	4,76
853	CPDES30	Головка для авар. кнопки красная сигнальная, включение вращением	4,76
854	CPDFK	Головка для кнопки с фиксацией красная CPDFK	3,55
855	CPDFY	Головка для кнопки с фиксацией зелёная CPDFY	3,55
856	CPDH	Головка для кнопки черная CPDH	1,88
857	CPDJ20	Джойстик 2-х позиционный с фиксацией CP	6,31
858	CPDJ21	Джойстик 2-х позиционный без фиксации CP	6,31
859	CPDJ40	Джойстик 4-х позиционный с фиксацией CP	7,53
860	CPDJ41	Джойстик 4-х позиционный без фиксации CP	7,53
861	CPDK	Головка для кнопки красная CPDK	1,88
862	CPDK20HB	Головка от кнопки сдвоенной черно-белой (CP)	2,89
863	CPDK20KY	Головка для кнопки сдвоенной красно-зеленая CP	2,89
864	CPDM	CPDM	1,88
865	CPDM-72H	Головка для кнопки "Грибок" без фиксации чёрная CPDM-72H мм	4,91
866	CPDMK	Головка для кнопки "Грибок" без фиксации красная CPDMK	3,12
867	CPDS	Головка для кнопки желтая CPDS	1,88
868	CPDS20	Головка для переключателя 0-1 с фиксацией CP	2,22
869	CPDS21	Головка для переключателя 0-1 без фиксации CP	2,22
870	CPDS30	CPDS30	2,22
871	CPDS31	Головка для переключателя 2-0-1 с фиксацией в одном положении CP	2,22
872	CPDS32	Головка для переключателя 2-0-1 без фиксации CP	2,22
873	CPDY	Головка для кнопки зеленая CPDY	1,88
874	CPXB	Головка для светосигнальной арматуры белая CP	1,13
875	CPXK	Головка для светосигнальной арматуры красная CP	1,13

876	CPXM	Головка для светосигнальной арматуры синяя CP	1,13
877	CPXS	Головка для светосигнальной арматуры желтая CP	1,13
878	CPXY	Головка для светосигнальной арматуры зеленая CP	1,13
879	CSM02	Выключатель аварийный перекрестный (угол поворота 180)	47,19
880	CSM04	Выключатель аварийный перекрестный (угол поворота 360)	47,19
881	D050DXB	Сигнальная арматура 16 мм, прямоугольная 12-24 AC/DC белая	4,6
882	D050KXB	Сигнальная арматура 16 мм, квадратная 12-24 AC/DC белая	4,6
883	D050YXB	Сигнальная арматура 16 мм, круглая 12-24 AC/DC белая	4,6
884	D060DXK	Сигнальная арматура 16 мм, прямоугольная 12-24 AC/DC красная	4,6
885	D060KXK	Сигнальная арматура 16 мм, квадратная 12-24 AC/DC красная	4,6
886	D060YXK	Сигнальная арматура 16 мм, круглая 12-24 AC/DC красная	4,6
887	D070DXM	Сигнальная арматура 16 мм, прямоугольная 12-24 AC/DC синяя	4,6
888	D070KXM	Сигнальная арматура 16 мм, квадратная 12-24 AC/DC синяя	4,6
889	D070YXM	Сигнальная арматура 16 мм, круглая 12-24 AC/DC синяя	4,6
890	D080DXS	Сигнальная арматура 16 мм, прямоугольная 12-24 AC/DC жёлтая	4,6
891	D080KXS	Сигнальная арматура 16 мм, квадратная 12-24 AC/DC жёлтая	4,6
892	D080YXS	Сигнальная арматура 16 мм, круглая 12-24 AC/DC жёлтая	4,6
893	D090DXY	Сигнальная арматура 16 мм, прямоугольная 12-24 AC/DC зелёная	4,6
894	D090KXY	Сигнальная арматура 16 мм, квадратная 12-24 AC/DC зелёная	4,6
895	D090YXY	Сигнальная арматура 16 мм, круглая 12-24 AC/DC зелёная	4,6
896	D1	Блок-контакт 1НО	1,79
897	D100DDB	Кнопка нажимная, возвратная, прямоугольная, белая (1НО)	4,68
898	D100DDM	Кнопка нажимная, возвратная, прямоугольная, синяя(1НО)	4,68
899	D100DDS	Кнопка нажимная, возвратная, прямоугольная, жёлтая (1НО)	4,68
900	D100DDY	Кнопка нажимная, возвратная, прямоугольная, зелёная (1НО)	4,68
901	D100KDB	Кнопка нажимная, возвратная, квадратная, белая (1НО)	4,68
902	D100KDH	Кнопка нажимная, возвратная, квадратная, чёрная (1НО)	4,68
903	D100KDK	Кнопка нажимная, возвратная, квадратная, красная (1НО)	4,68
904	D100KDM	Кнопка нажимная, возвратная, квадратная, синяя (1НО)	4,68

905	D100KDS	Кнопка нажимная, возвратная, квадратная, жёлтая (1НО)	4,68
906	D100KDY	Кнопка нажимная, возвратная, квадратная, зелёная (1НО)	4,68
907	D100YDB	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, белая (1НО)	4,68
908	D100YDH	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, чёрная (1НО)	4,68
909	D100YDK	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, красная (1НО)	4,68
910	D100YDM	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, синяя (1НО)	4,68
911	D100YDS	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, жёлтая (1НО)	4,68
912	D100YDY	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, зелёная (1НО)	4,68
913	D100YM30K	Кнопка нажимная, возвратная, грибовидная, красная (1НО)	4,76
914	D100YM30Y	Кнопка нажимная, возвратная, грибовидная, зелёная (1НО)	4,76
915	D100YS20	Переключатель на 2 положения с фиксацией (1Н.О)	5,23
916	D100YS21	Переключатель на 2 положения с возвратом (1Н.О)	5,23
917	D101YDY	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, зеленая (2НО) D101YDY	6,48
918	D101YS30	Переключатель на 3 положения с фиксацией (2Н.О)	7,06
919	D2	Блок-контакт 1Н.З	1,79
920	D200KDK	Кнопка нажимная, возвратная, квадратная, красная (1НЗ)	4,68
921	D200YDK	Кнопка нажимная, возвратная, круглая, красная (1НЗ)	4,68
922	D200YE30K	Кнопка нажимная аварийная (1НЗ)	6,24
923	D200YM30K	Кнопка нажимная, возвратная, грибовидная, красная (1НЗ)	4,76
924	D5	Светодиод 12-24 В пост/переменного тока белый	3,28
925	D6	Светодиод 12-24 В пост/переменного тока красный	3,28
926	D7	Светодиод 12-24 В пост/переменного тока синий	3,28
927	D8	Светодиод 12-24 В пост/переменного тока жёлтый	3,28
928	D9	Светодиод 12-24 В пост/переменного тока зелёный	3,28
929	DA	Адаптер от кнопок серии D	0,66
930	DDYH	Головка от круглой кнопки серии D чёрная	2,22
931	DDYM30K	Головка от кнопки "Грибок" серии D красная	2,3
932	DDYY	Головка от круглой кнопки серии D зелёная	2,22
933	DE	Головка аварийной кнопки серии KB	3,59
934	DRY	Головка к круглой нажимной кнопке с силиконовым колпачком серии KB	1,79

935	DS2	Головка кнопки переключателя серии KB	2,77
936	DY	Головка для кнопки серии KB зелёная	1,56
937	EBA05TK	Защитная крышка для разъёма	1,64
938	EBA10TK	Защитная крышка для разъёма	1,79
939	EBA16TK	Защитная крышка для разъёма	1,88
940	EBA24TK	Защитная крышка для разъёма	1,95
941	EVM05CF00	Штепсель 5 полюсов, 10А	3,86
942	EVM05CP00	Гнездо 5 полюсов, 10А	4,18
943	EVM05FE41	Вилка 5 полюсов, 10А	6,7
944	EVM05FE46	Вилка 5 полюсов, 10А	6,7
945	EVM05FM41	Вилка для панели 5 полюсов, 10А	6,4
946	EVM05FM46	Вилка для панели 5 полюсов, 10А	6,4
947	EVM05FU10	Вилка 5 полюсов, 10А, боковой ввод.	6,16
948	EVM05FU30	Вилка 5 полюсов, 10А	6,16
949	EVM05GE41	Корпус угловой	2,89
950	EVM05GE46	Корпус угловой	2,89
951	EVM05GM4 1	Корпус пустой с пластиковой ручкой прямой ввод 5 полюсов	2,54
952	EVM05GM4 6	Корпус пустой прямой ввод 5 полюсов	2,54
953	EVM05GU30	Корпус 5 полюсов	2,3
954	EVM05GU36	Корпус 5 полюсов, верхний ввод	2,89
955	EVM05PE41	Розетка боковой ввод 5 полюсов, 10А	7,06
956	EVM05PE46	Розетка боковой ввод 5 полюсов, 10А	7,06
957	EVM05PM4	Розетка для панели 5 полюсов, 10А	6,7
958	EVM05PM4	Розетка прямой ввод 5 полюсов, 10А	6,7
959	EVM05PU30	Розетка 5 полюсов, 10А	6,48
960	EVM05PU36	Кожух с гнездом	7,06
961	EVM06CF00	Штепсель 6 полюсов, 16А EVM06CF00	6,4
962	EVM06CP00	Гнездо 6 полюсов, 16А EVM06CP00	6,4
963	EVM06FD12	Вилка 6 полюсов в корпусе, 16А боковой ввод	22,42
964	EVM06FM42	Вилка, 2-фиксатора, для панели 6 полюсов, 16А	12,94
965	EVM06FU10	Вилка 6 полюсов, 16А боковой ввод	11,08
966	EVM06FU30	Вилка 6 полюсов, 16А EVM06FU30	11,08
967	EVM06GD12	Корпус скошенный 6 полюсов пустой	15,87
968	EVM06GM4 2	Корпус низкий 6 полюсов EVM06GM42	6,55
969	EVM06GU10	Кожух, боковой ввод.	4,68
970	EVM06GU30	Корпус EVM06GU30	4,68
971	EVM06GU32	Корпус пустой верхний ввод, 2 фиксатора	10,34
972	EVM06PD12	Розетка угловая 6 полюсов	22,27
973	EVM06PD16	Розетка 6 полюсов	22,27
974	EVM06PM4 2	Розетка, 2-фиксатора, для панели 6 полюсов, 16А EVM06PM42	12,94

975	EVM06PU10	Розетка 6 полюсов, 16А,	11,15
976	EVM06PU30	Розетка 6 полюсов, 16А EVM06PU30	11,15
977	EVM06PU32	EVM06PU32 Кожух с гнездом 16А с двумя фиксаторами	16,89
978	EVM10CF00	Штепсель 10 полюсов, 16А	7,88
979	EVM10CP00	Гнездо 10 полюсов, 16А	7,88
980	EVM10FD14	Вилка, 4-фиксатора, боковой ввод, для панели, 10 полюсов, 16А	24,72
981	EVM10FD24	Вилка, 4-фиксатора, 2-боковых ввода, для панели, 10 полюсов, 16А	25,08
982	EVM10FM44	Вилка низкая, 4-фиксатора, для панели, 10 полюсов, 16А	15,87
983	EVM10FU10	Вилка, 4-фиксатора, боковой ввод, 10 полюсов, 16А	13,77
984	EVM10FU30	Вилка 10 полюсов, 16А	13,77
985	EVM10GD14	Корпус, 4-фиксатора пустой, боковой ввод, 10 полюсов	16,89
986	EVM10GD24	Корпус, 4-фиксатора пустой, 2- боковых ввода, 10 полюсов	17,2
987	EVM10GD27	Корпус, 2- боковых ввода, 10 полюсов, металлические скобы крепления	17,2
988	EVM10GM4	Корпус низкий, пустой 10 полюсов	8,04
989	EVM10GU10	Кожух пустой, боковой ввод, 10 полюсов	5,89
990	EVM10GU30	Кожух пустой	5,89
991	EVM10PD14	Розетка, 4-фиксатора, боковой ввод, для панели 10 полюсов, 16А	24,72
992	EVM10PD24	Розетка, 4-фиксатора , 2-боковых ввода, для панели 10 полюсов, 16А	25,08
993	EVM10PM4 4	Розетка низкая, 4-фиксатора, для панели 10 полюсов, 16А	15,87
994	EVM10PU10	Розетка боковой ввод 10 полюсов, 16А	13,77
995	EVM10PU30	Розетка 10 полюсов, 16А	13,77
996	EVM10PU34	Розетка, 4-фиксатора 10 полюсов, 16А	19,34
997	EVM16CF00	Штепсель 16 полюсов, 16А EVM16CF00	9,68
998	EVM16CP00	Гнездо 16 полюсов, 16А EVM16CP00	9,68
999	EVM16FD14	Вилка, 4-фиксатора, боковой ввод, 16 полюсов, 16А	28,51
1000	EVM16FD24	Вилка, 4-фиксатора, 2-боковых ввода, 16 полюсов, 16А	28,82
1001	EVM16FD27	Вилка, 4 металлических фиксатора, 2 боковых ввода, 16 полюсов, 16А	28,82
1002	EVM16FM44	Вилка низкая 16 полюсов, 16А EVM16FM44	18,53
1003	EVM16FU10	Вилка, боковой ввод, 16 полюсов, 16А	15,87
1004	EVM16FU30	Вилка 16 полюсов, 16А	15,87
1005	EVM16GD14	Корпус пустой 4-фиксатора, боковой ввод 16 полюсов, 16А	18,83
1006	EVM16GD24	Корпус пустой 16 полюсов, 16А	19,15
1007	EVM16GD27	Корпус пустой 16 полюсов, 16А, металлические скобы крепления	19,15
1008	EVM16GM4	Корпус 16 полюсов EVM16GM44	8,85

1009	EVM16GU10	Кожух пустой бок. ввод 16 полюсов, 16А	6,24
1010	EVM16GU30	Кожух пустой верхний ввод EVM16GU30	6,24
1011	EVM16GU34	Кожух пустой 4-фиксатора, 16 полюсов, 16А	13,11
1012	EVM16PD14	Розетка, 4-фиксатора, боковой ввод, 16 полюсов, 16А	28,51
1013	EVM16PD24	Розетка, 4-фиксатора, 2 боковых ввода, 16 полюсов, 16А	28,82
1014	EVM16PD27	Розетка, 4 металлических фиксатора, 2 боковых ввода, 16 полюсов, 16А	28,82
1015	EVM16PM4 4	Розетка низкая 16 полюсов, 16А EVM16PM44	18,53
1016	EVM16PU10	Розетка, боковой ввод, 16 полюсов, 16А	15,87
1017	EVM16PU30	Розетка 16 полюсов, 16А	15,87
1018	EVM16PU34	Розетка, 4-фиксатора, 16 полюсов, 16А	22,77
1019	EVM24CF00	Штепсель EVM24CF00 (1-24)	13,42
1020	EVM24CP00	Розетка 24 полюса, 16А (1-24)	13,42
1021	EVM24FD14	Вилка, 4-фиксатора, боковой ввод, 24 полюса, 16А	33,89
1022	EVM24FD24	Вилка, 4-фиксатора, 2-боковых ввода, 24 полюса, 16А	34,24
1023	EVM24FM44	Вилка низкая, 4-фиксатора, для панели, 24 полюса, 16А	22,27
1024	EVM24FU10	Вилка, боковой ввод, 24 полюса, 16А	19,81
1025	EVM24FU30	Вилка 24 полюса, 16А	19,81
1026	EVM24GD14	Кожух пустой, поверхностный монтаж, боковой ввод	20,47
1027	EVM24GD24	Корпус пустой EVM24GD24	20,79
1028	EVM24GD27	Корпус пустой, 2 боковых ввода, металлические скобы крепления	20,79
1029	EVM24GM4 4	Корпус пустой, нижний ввод, 4 фиксатора	8,85
1030	EVM24GU10	Кожух пустой бок. ввод	6,4
1031	EVM24GU30	Кожух пустой , верхний ввод, 24 полюса, 16А	6,4
1032	EVM24GU34	Кожух пустой 24 полюса, 16А, верхний ввод, 4 фиксатора	15,06
1033	EVM24PD14	Розетка, 4-фиксатора, боковой ввод, для панели, 24 полюса, 16А	33,89
1034	EVM24PD24	Розетка, 4-фиксатора, 2 ввода, для панели, 24 полюса, 16А	34,24
1035	EVM24PM4 4	Розетка низкая, 4-фиксатора, для панели, 24 полюса, 16А	22,27
1036	EVM24PU10	Розетка, боковой ввод, 24 полюса, 16А	19,81
1037	EVM24PU30	Кожух с гнездом, верхний ввод, 24 полюса, 16А EVM24PU30	19,81
1038	EVM24PU34	Кожух с гнездом, 24 полюса, 16А, верхний ввод, 4 фиксатора	28,51
1039	EVM32CF00	EVM32CF00 Штепсель для разъемов на 32 вывода, 16А	9,68
1040	EVM32CP00	EVM32CP00 Гнездо для разъемов на 32 вывода, 16А	9,68

1041	EVM32FM44	Вилка низкая, 4-фиксатора, для панели, 32 полюса, 16А	31,44
1042	EVM32FU10	Вилка, боковой ввод, 32 полюса, 16А	28,51
1043	EVM32FU30	Вилка 32 полюса, 16А	28,51
1044	EVM32GM4 4	Корпус пустой, нижний ввод, 4 ручки с роликами	11,62
1045	EVM32GU10	EVM32GU10 Кожух, боковой ввод, без фиксатора	9
1046	EVM32GU30	Кожух пустой, верхний ввод, без фиксатора	9
1047	EVM32PM4 4	Розетка низкая, 4-фиксатора, для панели, 32 полюса, 16А	31,12
1048	EVM32PU10	Розетка, боковой ввод, 32 полюса, 16А	28,51
1049	EVM32PU30	Розетка 32 полюса, 16А	28,51
1050	EVM48CF00	Штепсель EVM48CF00 (25-48)	13,42
1051	EVM48CP00	Гнездо EVM48CP00 (25-48)	13,42
1052	EVM48FM44	Вилка низкая, 4-фиксатора, для панели, 48 полюсов, 16А	39,32
1053	EVM48FU10	Вилка, боковой ввод, 48 полюсов, 16А	36,19
1054	EVM48FU30	Вилка 48 полюсов, 16А	36,19
1055	EVM48GM4	Кожух EVM48GM44	12,44
1056	EVM48GU10	Кожух EVM48GU10	9,32
1057	EVM48GU30	Кожух EVM48GU30	9,32
1058	EVM48PM4 4	Розетка низкая, 4-фиксатора, для панели, 48 полюсов, 16А	39,32
1059	EVM48PU10	Розетка, боковой ввод, 48 полюсов, 16А	36,19
1060	EVM48PU30	Розетка 48 полюсов, 16А	36,19
1061	EVM606CF0	Штепсель 6 полюсов, 35А (1-6)	12,13
1062	EVM606CP0	Гнездо 6 полюсов, 35А (1-6)	12,13
1063	EVM606FD1 4	Вилка, 4-фиксатора, боковой ввод, 6 полюсов, 35А	30,96
1064	EVM606FD2 4	Вилка, 4-фиксатора, 2-боковых ввода, 6 полюсов, 35А	31,28
1065	EVM606FM4 4	Вилка низкая, 2-фиксатора, для панели, 6 полюсов, 35А	20,98
1066	EVM606FU1 0	Вилка, боковой ввод, 6 полюсов, 35А	18,33
1067	EVM606FU3	Вилка 6 полюсов, 35А	18,33
1068	EVM606PD1 4	Розетка, 4-фиксатора, боковой ввод, 6 полюсов, 35А	30,96
1069	EVM606PD2 4	Розетка, 4-фиксатора, 2-боковых ввода, 6 полюсов, 35А	31,28
1070	EVM606PM 44	Розетка низкая, 2-фиксатора, для панели, 6 полюсов, 35А	20,98
1071	EVM606PU1 0	Розетка, боковой ввод, 6 полюсов, 35А	18,33
1072	EVM606PU3	Розетка 6 полюсов, 35А	18,33
1073	EVM612CF0	Штепсель 12 полюсов, 35А (7-12)	12,13
1074	EVM612CP0	Гнездо 12 полюсов, 35А (7-12)	12,13
1075	EVM612FM4 4	Вилка низкая, 4-фиксатора, 12 полюсов, 35А	36,19
1076	EVM612FU1 0	Вилка, боковой ввод, 12 полюсов, 35А	33,26

1077	EVM612FU3	Вилка 12 полюсов, 35А	33,26
1078	EVM612GU10	Кожух пустой, боковой ввод, 12 полюсов, 35А	21,13
1079	EVM612GU3	Кожух пустой 12 полюсов, 35А	21,13
1080	EVM612PM44	Розетка низкая, 4-фиксатора, 12 полюсов, 35А	36,19
1081	EVM612PU10	Розетка, боковой ввод, 12 полюсов, 35А	33,26
1082	EVM612PU3	Розетка 12 полюсов, 35А	33,26
1083	EVM806CF0	Штепсель 6 полюсов, 4*80А+2*16А	15,06
1084	EVM806FU30	Вилка, верхний ввод, 6 полюсов, 4*80А+2*16А	21,3
1085	EVM806PU30	Розетка, верхний ввод, 6 полюсов, 4*80А+2*16А	21,3
1086	EBP05FE46	Вилка наклонная EBP05FE46	5,23
1087	EBP05FM41	Вилка пластмассовая для панели 5 полюсов, 10А	5,23
1088	EBP05FU30	Вилка пластмассовая 5 полюсов, 10А	4,99
1089	EBP05GE41	Корпус угловой пластмассовый	1,4
1090	EBP05GE46	Корпус пластмассовый, монтаж на перегородке	1,4
1091	EBP05GM41	Корпус пластмассовый для панели	1,32
1092	EBP05GU30	Корпус пластмассовый 5 полюсов	1,13
1093	EBP05PE41	Розетка пластмассовая угловая 5 полюсов, 10А	5,58
1094	EBP05PE46	Штепсель наклонный	5,58
1095	EBP05PM41	Корпус с гнездом	5,58
1096	EBP05PU30	Розетка пластмассовая 5 полюсов, 10А	5,35
1097	EBP05PU31	Розетка пластмассовая 5 полюсов, 10А	5,58
1098	EK1	Колпачек для выключателя	0,59
1099	EK2	Колпачек для выключателя А14	0,59
1100	EKS116F	Вилка в резиновом корпусе	2,69
1101	EKS116P	Розетка в резиновом корпусе для удлинителя	4,09
1102	EKS116PG1	Розетка р резиновом корпусе	4,68
1103	EKS116PG3	Розетка р резиновом корпусе трёхместная	9,68
1104	EMNKAPA	Защитная деталь для кнопок	2,07
1105	EPREU1M	Розетка EPREU1M	2,54
1106	EPREU2G	Розетка на дин-рейку	5,07
1107	EPREU2GL	Розетка на дин-рейку с подсветкой	6,43
1108	H050XB	Арматура сигнальная белая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока, серии Н, 30мм	6,31
1109	H060XK	Арматура сигнальная красная со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока, серии Н, 30мм	5,5
1110	H080XS	Арматура сигнальная жёлтая со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока, серии Н, 30мм	6,31
1111	H090XY	Арматура сигнальная зелёная со светодиодом 12-30 В перем. и пост. тока, серии Н, 30мм	6,31

1112	H100DB	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	4,21
1113	H100DH	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	4,21
1114	H100DK	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	4,21
1115	H100DM	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	4,21
1116	H100DS	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	4,21
1117	H100DY	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	4,21
1118	H100S20	Переключатель 0-1 с фиксацией (1НО) серии Н, установочный 30 мм.	5,11
1119	H100S30	Переключатель 2-0-1 с фиксацией (1НО) серии Н, установочный 30 мм.	5,11
1120	H100S32	Переключатель 2-0-1 без фиксации (1НО)серии Н, установочный 30 мм.	5,11
1121	H102DB	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	6,04
1122	H102DH	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	6,04
1123	H102DK	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	6,04
1124	H102DM	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	6,04
1125	H102DS	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	6,04
1126	H102DY	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	6,04
1127	H200DB	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм.	4,21
1128	H200DK	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм, 1НЗ, красная.	4,21
1129	H200DM	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм, 1НЗ, синяя.	4,21
1130	H200DS	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм, 1НЗ, жёлтая.	4,21
1131	H200DY	Кнопка нажимная серии Н, установочный 30 мм, 1НЗ, зелёная.	4,21
1132	H200EE	Кнопка аварийная "Грибок"серии Н, установочный 30 мм. с маркировкой	5,26
1133	HKP015015 R1A	Кабельный канал открытого типа 15*15 R=25	21,3
1134	HKP020025 R3A	Кабельный канал открытого типа 20*25 R=40	17,2
1135	IF5M024XM 05	Сигнальная колонна с многоцветным модулем 024 В пост/переменного тока , светодиод.	33,58
1136	IF5M024ZM 05	Сигнальная колонна с многоцветным модулем 024 В пост/переменного тока с зуммером, светодиод.	41,77
1137	IF5M220XM 05	Сигнальная колонна с многоцветным модулем 220 В переменного тока , светодиод.	33,58

1138	IF5M220ZM05	Сигнальная колонна с многоцветным модулем 220 В переменного тока с зуммером, светодиод.	41,77
1139	IF5P024XM05	Сигнальная колонна интегрированная с контроллером.	31,94
1140	IF5P024ZM05	Сигнальная колонна с зуммером интегрированная с контроллером.	40,13
1141	IK51F024XM02	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, стробоскоп FLESH	32,99
1142	IK51F024XM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, стробоскоп FLESH	33,42
1143	IK51F024ZM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, стробоскоп FLESH, зуммер, алюм.патрубок 100 мм.	58,22
1144	IK51F220XM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 220 В, стробоскоп FLESH	33,42
1145	IK51F220ZD01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 220 В, стробоскоп FLESH, зуммер, алюм.настен.соед. 100 мм.	63,57
1146	IK51F220ZM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 220 В, стробоскоп FLESH, зуммер, алюм.патрубок 100 мм.	58,22
1147	IK51L024XD01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, светодиод LED алюм.настенное соединение 100мм	34,9
1148	IK51L024XM01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, светодиод LED	29,56
1149	IK51L024XM02	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, светодиод LED	29,17
1150	IK51L024XM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 100 мм	29,56
1151	IK51L024XM04	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 500мм	32,84
1152	IK51L024ZD01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, с зуммером 024В, светодиод LED, настенное соединение 100 мм	59,71
1153	IK51L024ZM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 24 В, светодиод LED, алюм.патрубок 100 мм, зуммер	54,36
1154	IK51L220XM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, 220 В, светодиод LED	29,56
1155	IK51L220ZD01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, с зуммером 220В, светодиод LED, настенное соединение 100 мм	59,71
1156	IK51L220ZM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, с зуммером 220В, светодиод LED, алюминиевый патрубок 100 мм	54,36
1157	IK52F024XM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, 24 В, стробоскоп FLESH	53,01
1158	IK52F024ZD01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зелёная, 24 В, светодиод FLESH, зуммер, алюм.настенное соединение	83,26
1159	IK52F024ZM03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зелёная, зуммер, 24 В, стробоскоп FLESH	77,81

1160	IK52F220X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, стробоскоп FLESH 220В	53,01
1161	IK52F220ZM 03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зелёная,зуммер220 В, стробоскоп FLESH	77,81
1162	IK52L024XD 01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, 24 В, светодиод LED алюм.настенное соединение 100мм	50,62
1163	IK52L024X M02	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая 24 В, светодиод LED, алюм.патрубок 20 мм	44,89
1164	IK52L024X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая 24 В, светодиод LED	45,28
1165	IK52L024X M04	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 500мм	48,56
1166	IK52L024Z M02	Сигнальная колонна 50 мм, красная,зелёная,24 В, светодиод LED, алюм.патрубок 20 мм, зуммер	69,69
1167	IK52L024Z M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная,зелёная 24 В, светодиод LED, алюм.патрубок 100 мм, зуммер	70,13
1168	IK52L220XD 01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, 220 В, светод LED алюм.настен.соединение 100мм	50,62
1169	IK52L220X M03	IK52L220XM03 Сигнальная колонна 50 мм, красная, зелёная , светодиод LED 220 В	45,28
1170	IK52L220Z M03	IK52L220ZM03 Сигнальная колонна 50 мм, красная, зелёная с зуммером 220В, светодиод LED	70,13
1171	IK53F024X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, стробоскоп FLESH	72,58
1172	IK53F220X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая,жёлтая, 220В	72,58
1173	IK53L024XD 01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, 24 В, светодиод LED алюм.настен.соединение 100мм	66,34
1174	IK53L024X M02	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 20 мм	60,6
1175	IK53L024X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, светодиод LED	61,03
1176	IK53L024X M04	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 500мм	64,31
1177	IK53L024ZD 01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая,желтая, 24 В, светодиод LED, зуммер, алюм.настенное соед	91,14
1178	IK53L024Z M02	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая,жёлтая,24 В, светодиод LED, зуммер	85,41
1179	IK53L024Z M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая,жёлтая,24 В, светодиод LED, зуммер	85,83

1180	IK53L220XD 01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, 220 В, светод LED алюм.настен.соединение 100мм	66,38
1181	IK53L220X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая 220 В, светодиод LED	61,03
1182	IK53L220Z M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая 220 В, светодиод LED, зуммер	85,83
1183	IK54F024X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя, зуммер 24 В, стробоскоп	92,16
1184	IK54L024XD 01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 24 В, светодиод LED алюм.настен.соед 100мм	82,09
1185	IK54L024X M02	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 20 мм	76,36
1186	IK54L024X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 100 мм	76,75
1187	IK54L024X M04	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 24 В, светодиод LED алюм.патрубок 500мм	80,03
1188	IK54L024ZD 01	Колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 24 В, светодиод LED, зуммер, алюм.настен.соед 100мм	106,9
1189	IK54L024Z M03	Колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 24 В, светодиод LED, зуммер, алюм.патрубок 100 мм	101,55
1190	IK54L220X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 220 В, светодиод LED алюм.патрубок 100мм	76,75
1191	IK54L220Z M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя 220 В, светодиод LED алюм.патрубок 500мм	101,55
1192	IK55F024X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 24 В, стробоскоп FLESH	111,7
1193	IK55F024ZM 03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 24 В, стробоскоп FLESH, зуммер	136,5
1194	IK55F220X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 220 В, стробоскоп FLESH	111,7
1195	IK55L024XD 01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя, белая 24 В, светодиод LED алюм.настен.соед100мм	97,81
1196	IK55L024X M01	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, синяя, белая 24 В, светодиод LED	91,96

1197	IK55L024X M02	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, синяя, белая 24 В, светодиод LED алюм.патрубок	92,04
1198	IK55L024X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 24 В, светодиод LED	92,46
1199	IK55L024X M04	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, синяя, белая 24 В, LED алюм.патрубок 500мм	95,75
1200	IK55L024Z M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, зеленая, желтая, синяя, белая, зуммер, 24 В, светодиод LED	117,27
1201	IK55L220X M03	Сигнальная колонна 50 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 220 В, светодиод LED	92,46
1202	IK71F024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, 24 В, стробоскоп FLESH	36,54
1203	IK71F220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, 220 В, стробоскоп FLESH	36,54
1204	IK71F220ZM 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, 220 В, стробоскоп FLESH, зуммер.	61,66
1205	IK71L024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, 24 В, светодиод LED	32,69
1206	IK71L024Z M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, светодиод (24VDC) + зуммер 90 дБ	57,83
1207	IK71L220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, 220 В, светодиод LED	32,69
1208	IK71L220Z M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, 220 В, светодиод LED, зуммер.	57,83
1209	IK72F024ZM 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая 24 В, стробоскоп, зуммер.	82,8
1210	IK72F220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая 220 В, стробоскоп	57,64
1211	IK72F220ZM 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая 220 В, стробоскоп, зуммер.	82,8
1212	IK72L024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая 24 В, светодиод LED	49,96
1213	IK72L024Z M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая, светодиод (24VDC) + зуммер 90 дБ	75,12
1214	IK72L220XD 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зелёная, светодиод LED 220 В. алюм.настен.соединение 100мм	55,31
1215	IK72L220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая 220 В, светодиод LED	49,96
1216	IK72L220X M02	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая 220 В, светодиод LED	49,57
1217	IK72L220Z M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая 220 В, светодиод LED, зуммер.	75,12
1218	IK73F024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, 24 В, стробоскоп FLESH	78,78
1219	IK73F024ZM 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, 24 В, стробоскоп FLESH, зуммер	103,93

1220	IK73F220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, 220 В, стробоскоп FLESH	78,78
1221	IK73F220ZM 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, 220 В, стробоскоп FLESH, зуммер	103,93
1222	IK73L024XD 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, светодиод LED	72,58
1223	IK73L024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, светодиод LED	67,24
1224	IK73L024Z M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, светодиод LED, зуммер.	92,39
1225	IK73L024Z M02	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая 24 В, светодиод LED, зуммер, патрубок 20мм	91,96
1226	IK73L220XD 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая 220 В, светодиод LED	72,58
1227	IK73L220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая 220 В, светодиод LED	67,24
1228	IK73L220Z M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая 220 В, зуммер,светодиод LED	92,39
1229	IK74F024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, синяя, 24 В, стробоскоп FLESH	99,92
1230	IK74F024ZM 01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая, желтая, синяя,стробоскоп FLESH 24 В, зуммер	125,07
1231	IK74F220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, синяя, 220 В, стробоскоп FLESH	99,92
1232	IK74L024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, синяя, 24 В, светодиод LED	84,51
1233	IK74L024Z M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, зеленая,желтая, синяя, зуммер, 24 В, светодиод LED	109,67
1234	IK74L220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, синяя, 220 В, светодиод LED	84,51
1235	IK75F024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 24 В, стробоскоп FLESH	121,06
1236	IK75F220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 220 В, стробоскоп FLESH	121,06
1237	IK75L024X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 24 В, светодиод LED	101,79
1238	IK75L220X M01	Сигнальная колонна 70 мм, красная, желтая, зеленая, белая, синяя, 220 В, светодиод LED	101,79
1239	IKAD01	Аллюминиевая подставка h=100 мм для настенного крепления	9
1240	IKAM01	Пластиковая подставка h=100 мм для сигнальной колонны 70 мм	4,25

1241	IKAM02	Алюминиевая подставка h=20 мм	4,25
1242	IKAM03	Алюминиевая подставка h=100 мм для сигнальной колонны 50 мм	4,4
1243	IKAM04	Алюминиевая подставка h=500 мм	6,55
1244	IKM5B	Сигнальный модуль для колонны 50 мм белый	7,88
1245	IKM5G	Корпус сигнальной колонны 50 мм	10,57
1246	IKM5K	Сигнальный модуль для колонны 50 мм красный	7,88
1247	IKM5M	Сигнальный модуль для колонны 50 мм синий	7,88
1248	IKM5S	Сигнальный модуль для колонны 50 мм желтый	7,88
1249	IKM5Y	Сигнальный модуль для колонны 50 мм зеленый	7,88
1250	IKM5Z024	Зуммер для сигнальной колонны 50 мм 24VDC	24,8
1251	IKM5Z220	Зуммер для сигнальной колонны 50 мм 220VDC	24,8
1252	IKM7B	Сигнальный модуль для колонны 70 мм белый	9,44
1253	IKM7G	Корпус сигнальной колонны 70 мм	12,13
1254	IKM7K	Сигнальный модуль для колонны 70 мм красный	9,44
1255	IKM7M	Сигнальный модуль для колонны 70 мм синий	9,44
1256	IKM7S	Сигнальный модуль для колонны 70 мм желтый	9,44
1257	IKM7Y	Сигнальный модуль для колонны 70 мм зеленый	9,44
1258	IKM7Z024	Зуммер для сигнальной колонны 70 мм 24VDC	25,16
1259	IKM7Z024M01	Зуммер для сигнальной колонны 70 мм 24VDC на подставке	40,52
1260	IKM7Z220	Зуммер для сигнальной колонны 70 мм 220VDC	25,16
1261	IKM7Z220M01	Зуммер для сигнальной колонны 70 мм 220VDC на подставке	40,52
1262	IKMF024B	Стробоскоп FLESH 24VDC белый	11,71
1263	IKMF024K	Стробоскоп FLESH 24VDC красный	11,71
1264	IKMF024M	Стробоскоп FLESH 24VDC синий	11,71
1265	IKMF024S	Стробоскоп FLESH 24VDC желтый	11,71
1266	IKMF024Y	Стробоскоп FLESH 24VDC зеленый	11,71
1267	IKMF220B	Стробоскоп FLESH 220VAC белый	11,71
1268	IKMF220K	Стробоскоп FLESH 220VAC красный	11,71
1269	IKMF220M	Стробоскоп FLESH 220VAC синий	11,71
1270	IKMF220S	Стробоскоп FLESH 220VAC желтый	11,71
1271	IKMF220Y	Стробоскоп FLESH 220VAC зеленый	11,71
1272	IKML024B	Светодиод LED 24VAC/DC белый	7,88
1273	IKML024K	Светодиод LED 24VAC/DC красный	7,88
1274	IKML024M	Светодиод LED 24VAC/DC синий	7,88
1275	IKML024S	Светодиод LED 24VAC/DC желтый	7,88
1276	IKML024Y	Светодиод LED 24VAC/DC зеленый	7,88
1277	IKML220B	Светодиод LED 220VAC белый	7,88
1278	IKML220K	Светодиод LED 220VAC красный	7,88

1279	IKML220M	Светодиод LED 220VAC синий	7,88
1280	IKML220S	Светодиод LED 220VAC желтый	7,88
1281	IKML220Y	Светодиод LED 220VAC зеленый	7,88
1282	IR02	Блок-контакт дополнительный (2НЗ)	7,68
1283	IR04	Блок-контакт дополнительный (4НЗ)	13,77
1284	IR11	Блок-контакт дополнительный (1НО+1НЗ)	7,38
1285	IR13	Блок-контакт дополнительный (1НО+3НЗ)	13,26
1286	IR20	Блок-контакт дополнительный (2НО)	6,87
1287	IR22	Блок-контакт дополнительный (2НО+2НЗ)	12,44
1288	IR31	Блок-контакт дополнительный (3НО+1НЗ)	12,13
1289	IR40	Блок-контакт дополнительный (4НО)	11,3
1290	K25001T	Минивыключатель клемный (1НО+2НЗ)	9,44
1291	K25001V	Минивыключатель винтовой (1НО+2НЗ)	8,93
1292	K25011T	Минивыключатель клемный (2НО+1НЗ)	9,44
1293	K25011V	Минивыключатель винтовой (2НО+1НЗ)	8,93
1294	KB12	Блок-контакт "Стоп" (1НЗ)	2,54
1295	KB12C	Тумблер (1НЗ)	5,14
1296	KB12DK	Кнопка красная (1НЗ)	4,18
1297	KB12E	Кнопка аварийная "Грибок" (1НЗ) KB12E	6,31
1298	KB12MK	Кнопка красная грибовидная(1НЗ)	4,52
1299	KB12RK	Кнопка водозащитная Красная (1НЗ)	4,33
1300	KB12RY	Кнопка водозащитная зеленая (1НЗ)	4,33
1301	KB14A2	Нажимная кнопка серии KB с ключом, диаметр 22 мм, 1НО+1НЗ	18,61
1302	KB14B	Блок-контакт (1НЗ+1НО)	3,86
1303	KB14C	Тумблер (1НО+1НЗ)	6,48
1304	KB14DK	Кнопка красная (1НО+1НЗ)	5,5
1305	KB14DS	Кнопка зеленая (1НО+1НЗ)	5,5
1306	KB14DY	Кнопка зеленая (1НО+1НЗ)	5,5
1307	KB14E	Кнопка аварийная "Грибок" (1НО+1НЗ) KB14E	7,6
1308	KB14RK	Кнопка водозащитная Красная (1НЗ+1НО)	5,65
1309	KB14RS-O	Кнопка водозащитная желтая со стрелкой (1НО+1НЗ)	5,81
1310	KB14RY	Кнопка водозащитная зеленая (1НЗ+1НО)	5,65
1311	KB14S2	Переключатель (1НО+1НЗ)	6,79
1312	KB34B	Блок-контакт НО для кнопок типа KB	2,54
1313	KB34C	KB34C	5,14
1314	KB34DY	Кнопка зеленая (1НО)	4,18
1315	KB34RK	Кнопка водозащитная красная (1НО)	4,33
1316	KB34RY	Кнопка водозащитная зеленая (1НО)	4,33
1317	KB34S2	Переключатель (1НО)	5,5
1318	L1	Корпус L1 без блок-контакта	12,13

1319	L1K13	Корпус для концевиков L1 с блок контактом	18,02
1320	L1K13MEL2 2	Концевой выключатель L1K13MEL22	26,05
1321	L1K13MEM 12	Концевой выключатель L1K13MEM12	24,06
1322	L1K13MEP1 2	Концевой выключатель L1K13MEP12	23,75
1323	L1K13MEP1 23	Концевой выключатель L1K13MEP123	24,77
1324	L1K13MEP1 24	Концевой выключатель L1K13MEP124	24,26
1325	L1K13MIM1 11	Концевой выключатель L1K13MIM11	22,93
1326	L1K13MIM2 1	Концевой выключатель L1K13MIM21	26,72
1327	L1K13MIM3 1	Концевой выключатель L1K13MIM31	22,93
1328	L1K13MIP11	Концевой выключатель L1K13MIP11	22,42
1329	L1K13MIP21	Концевой выключатель L1K13MIP21	26,21
1330	L1K13MIP31	Концевой выключатель L1K13MIP31	22,62
1331	L1K13MUM 331	Концевой выключатель L1K13MUM33	22,62
1332	L1K13PUM2 1	Концевой выключатель L1K13PUM21	21,45
1333	L1K13ROP1	Концевой выключатель L1K13ROP10	23,09
1334	L1K13SOM1 0	Концевой выключатель L1K13SOM10	23,09
1335	L1K13SOM1 02	Концевой выключатель L1K13SOM11	23,09
1336	L1K13SOP1	Концевой выключатель L1K13SOP10	23,09
1337	L1K13SOP1	Концевой выключатель L1K13SOP11	23,09
1338	L1K13SOP1	Концевой выключатель L1K13SOP12	23,09
1339	L1K23MEL2 2	Концевой выключатель L1K23MEL22	25,23
1340	L1K23MEM 12	Концевой выключатель L1K23MEM12	23,25
1341	L1K23MEP1 2	Концевой выключатель L1K23MEP12	22,93
1342	L1K23MIM1 1	Концевой выключатель L1K23MIM11	22,11
1343	L1K23MIM2 1	Концевой выключатель L1K23MIM21	25,9
1344	L1K23MIM3 1	Концевой выключатель L1K23MIM31	21,81
1345	L1K23MIP11	Концевой выключатель L1K23MIP11	21,61
1346	L1K23MIP21	Концевой выключатель L1K23MIP21	25,39
1347	L1K23MIP31	Концевой выключатель L1K23MIP31	21,81
1348	L1K23MUM 33	Концевой выключатель L1K23MUM33	22,62
1349	L1K23PUM2 1	Концевой выключатель L1K23PUM21	20,63
1350	L1K23ROP1	Концевой выключатель L1K23ROP10	22,27
1351	L1K23SOM1 0	Концевой выключатель L1K23SOM10	22,27
1352	L1K23SOM1 1	Концевой выключатель L1K23SOM11	22,27

1353	L1K23SOP1	Концевой выключатель L1K23SOP10	22,27
1354	L1K23SOP1	Концевой выключатель L1K23SOP11	22,27
1355	L1K23SOP1	Концевой выключатель L1K23SOP12	22,27
1356	L1K25MEL2 2	Концевой выключатель L1K25MEL22	31,32
1357	L1K25MEM 12	Концевой выключатель L1K25MEM12	29,32
1358	L1K25MEP1 2	Концевой выключатель L1K25MEP12	29,02
1359	L1K25MIM1 1	Концевой выключатель L1K25MIM11	28,2
1360	L1K25MIM2 1	Концевой выключатель L1K25MIM21	31,98
1361	L1K25MIM3 1	Концевой выключатель L1K25MIM31	28,2
1362	L1K25MIP11	Концевой выключатель L1K25MIP11	27,69
1363	L1K25MIP21	Концевой выключатель L1K25MIP21	31,47
1364	L1K25MIP31	Концевой выключатель L1K25MIP31	27,88
1365	L1K25MUM 33	Концевой выключатель L1K25MUM33	28,71
1366	L1K25PUM2 1	Концевой выключатель L1K25PUM21	26,72
1367	L1K25ROP1	Концевой выключатель L1K25ROP10	28,36
1368	L1K25SOM1 0	Концевой выключатель L1K25SOM10	28,36
1369	L1K25SOM1 1	Концевой выключатель L1K25SOM11	28,36
1370	L1K25SOP1	Концевой выключатель L1K25SOP10	28,36
1371	L1K25SOP1	Концевой выключатель L1K25SOP11	28,36
1372	L1K25SOP1	Концевой выключатель L1K25SOP12	28,36
1373	L1K27MEL2 2	Концевой выключатель L1K27MEL22	31,32
1374	L1K27MEM 12	Концевой выключатель L1K27MEM12	29,32
1375	L1K27MEP1 2	Концевой выключатель L1K27MEP12	29,02
1376	L1K27MIM1 1	Концевой выключатель L1K27MIM11	28,2
1377	L1K27MIM2 1	Концевой выключатель L1K27MIM21	31,98
1378	L1K27MIM3 1	Концевой выключатель L1K27MIM31	28,2
1379	L1K27MIP11	Концевой выключатель L1K27MIP11	27,69
1380	L1K27MIP21	Концевой выключатель L1K27MIP21	31,47
1381	L1K27MIP31	Концевой выключатель L1K27MIP31	27,88
1382	L1K27MUM 33	Концевой выключатель L1K27MUM33	28,71
1383	L1K27PUM2 1	Концевой выключатель L1K27PUM21	26,72
1384	L1K27ROP1	Концевой выключатель L1K27ROP10	28,36
1385	L1K27SOM1 0	Концевой выключатель L1K27SOM10	28,36
1386	L1K27SOM1 1	Концевой выключатель L1K27SOM11	28,36
1387	L1K27SOP1	Концевой выключатель L1K27SOP10	28,36
1388	L1K27SOP1	Концевой выключатель L1K27SOP11	28,36

1389	L1K27SOP1	Концевой выключатель L1K27SOP12	28,36
1390	L2K13	Корпус для концевиков L2K13	16,38
1391	L2K13MEL1 22	Концевой выключатель L2K13MEL122	24,57
1392	L2K13MEL2 2	Концевой выключатель L2K13MEL22	24,41
1393	L2K13MEM 12	Концевой выключатель L2K13MEM12	22,42
1394	L2K13MEM 123	Концевой выключатель L2K13MEM123	22,93
1395	L2K13MEM 124	Концевой выключатель L2K13MEM124	22,93
1396	L2K13MEP1 2	Концевой выключатель L2K13MEP12	22,11
1397	L2K13MEP1 23	Концевой выключатель L2K13MEP123	22,62
1398	L2K13MEP1 24	Концевой выключатель L2K13MEP124	22,62
1399	L2K13MIM2 11	Концевой выключатель L2K13MIM21	25,08
1400	L2K13MIM3 1	Концевой выключатель L2K13MIM31	21,3
1401	L2K13MIP21	Концевой выключатель L2K13MIP21	24,57
1402	L2K13MIP31	Концевой выключатель L2K13MIP31	20,98
1403	L2K13MUM 33	Концевой выключатель L2K13MUM33	20,98
1404	L2K13PUM2 1	Концевой выключатель L2K13PUM21	19,81
1405	L2K13ROP1	Концевой выключатель L2K13ROP10	21,45
1406	L2K13SOM1 0	Концевой выключатель L2K13SOM10	21,45
1407	L2K13SOM1 1	Концевой выключатель L2K13SOM11	21,45
1408	L2K13SOP1	Концевой выключатель L2K13SOP10	21,45
1409	L2K13SOP1	Концевой выключатель L2K13SOP11	21,45
1410	L2K13SOP1	Концевой выключатель L2K13SOP12	21,45
1411	L2K23MEL2 2	Концевой выключатель L2K23MEL22	23,6
1412	L2K23MEM 12	Концевой выключатель L2K23MEM12	21,64
1413	L2K23MEM 123	Концевой выключатель L2K23MEM123	22,11
1414	L2K23MEM 124	Концевой выключатель L2K23MEM124	22,11
1415	L2K23MEP1 2	Концевой выключатель L2K23MEP12	21,3
1416	L2K23MEP1 23	Концевой выключатель L2K23MEP123	21,81
1417	L2K23MEP1 24	Концевой выключатель L2K23MEP124	21,81
1418	L2K23MIM2 1	Концевой выключатель L2K23MIM21	24,26
1419	L2K23MIM3 1	Концевой выключатель L2K23MIM31	20,47
1420	L2K23MIP21	Концевой выключатель L2K23MIP21	23,75
1421	L2K23MIP31	Концевой выключатель L2K23MIP31	20,17

1422	L2K23MUM33	Концевой выключатель L2K23MUM33	20,17
1423	L2K23PUM21	Концевой выключатель L2K23PUM21	19,03
1424	L2K23ROP1	Концевой выключатель L2K23ROP10	20,67
1425	L2K23SOM10	Концевой выключатель L2K23SOM10	20,67
1426	L2K23SOM11	Концевой выключатель L2K23SOM11	20,67
1427	L2K23SOP1	Концевой выключатель L2K23SOP10	20,67
1428	L2K23SOP1	Концевой выключатель L2K23SOP11	20,67
1429	L2K23SOP1	Концевой выключатель L2K23SOP12	20,67
1430	L2K25MEL22	Концевой выключатель L2K25MEL22	29,68
1431	L2K25MEM12	Концевой выключатель L2K25MEM12	27,69
1432	L2K25MEM123	Концевой выключатель L2K25MEM123	28,2
1433	L2K25MEM124	Концевой выключатель L2K25MEM124	28,2
1434	L2K25MEP12	Концевой выключатель L2K25MEP12	27,38
1435	L2K25MEP123	Концевой выключатель L2K25MEP123	27,85
1436	L2K25MEP124	Концевой выключатель L2K25MEP124	27,85
1437	L2K25MIM21	Концевой выключатель L2K25MIM21	30,34
1438	L2K25MIM31	Концевой выключатель L2K25MIM31	26,56
1439	L2K25MIP21	Концевой выключатель L2K25MIP21	29,83
1440	L2K25MIP31	Концевой выключатель L2K25MIP31	26,24
1441	L2K25MUM33	Концевой выключатель L2K25MUM33	26,24
1442	L2K25PUM21	Концевой выключатель L2K25PUM21	25,11
1443	L2K25ROP1	Концевой выключатель L2K25ROP10	26,75
1444	L2K25SOM10	Концевой выключатель L2K25SOM10	26,75
1445	L2K25SOM11	Концевой выключатель L2K25SOM11	26,75
1446	L2K25SOP1	Концевой выключатель L2K25SOP10	26,75
1447	L2K25SOP1	Концевой выключатель L2K25SOP11	26,75
1448	L2K25SOP1	Концевой выключатель L2K25SOP12	26,75
1449	L2K27MEL22	Концевой выключатель L2K27MEL22	29,68
1450	L2K27MEM12	Концевой выключатель L2K27MEM12	27,69
1451	L2K27MEM123	Концевой выключатель L2K27MEM123	28,2
1452	L2K27MEM124	Концевой выключатель L2K27MEM124	28,2
1453	L2K27MEP12	Концевой выключатель L2K27MEP12	27,38
1454	L2K27MEP123	Концевой выключатель L2K27MEP123	27,85

1455	L2K27MEP1 24	Концевой выключатель L2K27MEP124	27,85
1456	L2K27MIM2 1	Концевой выключатель L2K27MIM21	30,34
1457	L2K27MIM3 1	Концевой выключатель L2K27MIM31	26,56
1458	L2K27MIP21	Концевой выключатель L2K27MIP21	29,83
1459	L2K27MIP31	Концевой выключатель L2K27MIP31	26,24
1460	L2K27MUM 33	Концевой выключатель L2K27MUM33	26,24
1461	L2K27PUM2 1	Концевой выключатель L2K27PUM21	25,11
1462	L2K27ROP1	Концевой выключатель L2K27ROP10	26,75
1463	L2K27SOM1 0	Концевой выключатель L2K27SOM10	26,75
1464	L2K27SOM1 1	Концевой выключатель L2K27SOM11	26,75
1465	L2K27SOP1	Концевой выключатель L2K27SOP10	26,75
1466	L2K27SOP1	Концевой выключатель L2K27SOP11	26,75
1467	L2K27SOP1	Концевой выключатель L2K27SOP12	26,75
1468	L3K13	Корпус с блок-контактом	9,83
1469	L3K13MEL2 2	Концевой выключатель L3K13MEL22	17,87
1470	L3K13MEM 12	Концевой выключатель L3K13MEM12	15,87
1471	L3K13MEM 123	Концевой выключатель L3K13MEM123	16,14
1472	L3K13MEM 124	Концевой выключатель L3K13MEM124	16,14
1473	L3K13MEP1 2	Концевой выключатель L3K13MEP12	15,56
1474	L3K13MEP1 21	Концевой выключатель L3K13MEP121	15,56
1475	L3K13MEP1 23	Концевой выключатель L3K13MEP123	15,8
1476	L3K13MEP1 24	Концевой выключатель L3K13MEP124	15,8
1477	L3K13MIM3 1	Концевой выключатель L3K13MIM31	14,74
1478	L3K13MIM4 1	Концевой выключатель L3K13MIM41	14,74
1479	L3K13MIP31	Концевой выключатель L3K13MIP31	14,43
1480	L3K13MIP41	Концевой выключатель L3K13MIP41	14,43
1481	L3K13MUM 33	Концевой выключатель L3K13MUM33	14,43
1482	L3K13PUM2 1	Концевой выключатель L3K13PUM21	13,26
1483	L3K13REF1 21	Концевой выключатель L3K13REF121	16,07
1484	L3K13REM1 21	Концевой выключатель L3K13REM121	15,72
1485	L3K13ROP1	Концевой выключатель L3K13ROP10	14,9
1486	L3K13SOM1 0	Концевой выключатель L3K13SOM10	14,9
1487	L3K13SOM1 1	Концевой выключатель L3K13SOM11	14,9
1488	L3K13SOP1	Концевой выключатель L3K13SOP10	14,9

1489	L3K13SOP1	Концевой выключатель L3K13SOP11	14,9
1490	L3K13SOP1	Концевой выключатель L3K13SOP12	14,9
1491	L3K23MEL2 2	Концевой выключатель L3K23MEL22	17,04
1492	L3K23MEM 12	Концевой выключатель L3K23MEM12	15,09
1493	L3K23MEM 123	Концевой выключатель L3K23MEM123	15,56
1494	L3K23MEM 124	Концевой выключатель L3K23MEM124	15,33
1495	L3K23MEP1 2	Концевой выключатель L3K23MEP12	14,74
1496	L3K23MEP1 23	Концевой выключатель L3K23MEP123	15,01
1497	L3K23MEP1 24	Концевой выключатель L3K23MEP124	15,01
1498	L3K23MIM3 1	Концевой выключатель L3K23MIM31	13,92
1499	L3K23MIM4 1	Концевой выключатель L3K23MIM41	13,92
1500	L3K23MIP31	Концевой выключатель L3K23MIP31	13,61
1501	L3K23MIP41	Концевой выключатель L3K23MIP41	13,61
1502	L3K23MUM 33	Концевой выключатель L3K23MUM33	13,61
1503	L3K23PUM2 1	Концевой выключатель L3K23PUM21	12,48
1504	L3K23REF1 21	Концевой выключатель L3K23REF121	15,25
1505	L3K23REM1 21	Концевой выключатель L3K23REM121	14,94
1506	L3K23ROP1	Концевой выключатель L3K23ROP10	14,11
1507	L3K23SOM1 0	Концевой выключатель L3K23SOM10	14,11
1508	L3K23SOM1 1	Концевой выключатель L3K23SOM11	14,11
1509	L3K23SOP1	Концевой выключатель L3K23SOP10	14,11
1510	L3K23SOP1	Концевой выключатель L3K23SOP11	14,11
1511	L3K23SOP1	Концевой выключатель L3K23SOP12	14,11
1512	L3K25MEL2 2	Концевой выключатель L3K25MEL22	23,13
1513	L3K25MEM 12	Концевой выключатель L3K25MEM12	21,18
1514	L3K25MEM 123	Концевой выключатель L3K25MEM123	21,41
1515	L3K25MEM 124	Концевой выключатель L3K25MEM124	21,41
1516	L3K25MEP1 2	Концевой выключатель L3K25MEP12	20,83
1517	L3K25MEP1 23	Концевой выключатель L3K25MEP123	21,3
1518	L3K25MEP1 24	Концевой выключатель L3K25MEP124	21,1
1519	L3K25MIM3 1	Концевой выключатель L3K25MIM31	20,01
1520	L3K25MIM4 1	Концевой выключатель L3K25MIM41	20,01
1521	L3K25MIP31	Концевой выключатель L3K25MIP31	19,69

1522	L3K25MIP41	Концевой выключатель L3K25MIP41	19,69
1523	L3K25MUM33	Концевой выключатель L3K25MUM33	19,66
1524	L3K25PUM21	Концевой выключатель L3K25PUM21	18,56
1525	L3K25REF121	Концевой выключатель L3K25REF121	21,33
1526	L3K25REM121	Концевой выключатель L3K25REM121	21,02
1527	L3K25ROP10	Концевой выключатель L3K25ROP10	20,2
1528	L3K25SOM10	Концевой выключатель L3K25SOM10	20,2
1529	L3K25SOM11	Концевой выключатель L3K25SOM11	20,2
1530	L3K25SOP10	Концевой выключатель L3K25SOP10	20,2
1531	L3K25SOP11	Концевой выключатель L3K25SOP11	20,2
1532	L3K25SOP12	Концевой выключатель L3K25SOP12	20,2
1533	L3K27MEL22	Концевой выключатель L3K27MEL22	23,13
1534	L3K27MEM12	Концевой выключатель L3K27MEM12	21,18
1535	L3K27MEM123	Концевой выключатель L3K27MEM123	21,41
1536	L3K27MEM124	Концевой выключатель L3K27MEM124	21,41
1537	L3K27MEP12	Концевой выключатель L3K27MEP12	20,83
1538	L3K27MEP123	Концевой выключатель L3K27MEP123	21,1
1539	L3K27MEP124	Концевой выключатель L3K27MEP124	21,1
1540	L3K27MIM31	Концевой выключатель L3K27MIM31	20,01
1541	L3K27MIM41	Концевой выключатель L3K27MIM41	20,01
1542	L3K27MIP31	Концевой выключатель L3K27MIP31	19,69
1543	L3K27MIP41	Концевой выключатель L3K27MIP41	19,69
1544	L3K27MUM33	Концевой выключатель L3K27MUM33	19,66
1545	L4K16MEM12	Концевой выключатель L4K16MEM12	48,32
1546	L4K16MEP12	Концевой выключатель L4K16MEP12	48,01
1547	L4K16MIM11	Концевой выключатель L4K16MIM11	47,19
1548	L4K16MIM21	Концевой выключатель L4K16MIM21	50,93
1549	L4K16MIM31	Концевой выключатель L4K16MIM31	47,19
1550	L4K16MIP11	Концевой выключатель L4K16MIP11	46,68
1551	L4K16MIP21	Концевой выключатель L4K16MIP21	50,47
1552	L4K16MIP31	Концевой выключатель L4K16MIP31	46,83
1553	L4K16MUM33	Концевой выключатель L4K16MUM33	46,83
1554	L4K16PUM21	Концевой выключатель L4K16PUM21	45,71
1555	L5	Корпус без блок-контакта	1,95

1556	L51	Корпус L51 без блок-контакта	6,87
1557	L51K13	Корпус с блок-контактом	12,79
1558	L51K13HUM111	Концевой выключатель L51K13HUM111	18,02
1559	L51K13HUM112	Концевой выключатель L51K13HUM112	23,43
1560	L51K13LUM321	Концевой выключатель L51K13LUM321	18,33
1561	L51K13LUM322	Концевой выключатель L51K13LUM322	18,33
1562	L51K13MEL121	Концевой выключатель L51K13MEL121	21,3
1563	L51K13MEL122	Концевой выключатель L51K13MEL122	21,81
1564	L51K13MEL123	Концевой выключатель L51K13MEL123	21,81
1565	L51K13MEL123A	Концевой выключатель L51K13MEL123A	22,77
1566	L51K13MEM121	Концевой выключатель L51K13MEM121	19,34
1567	L51K13MEM122	Концевой выключатель L51K13MEM122	19,81
1568	L51K13MEM123	Концевой выключатель L51K13MEM123	19,97
1569	L51K13MEM124	Концевой выключатель L51K13MEM124	19,97
1570	L51K13MEP121	Концевой выключатель L51K13MEP121	19
1571	L51K13MEP122	Концевой выключатель L51K13MEP122	19,51
1572	L51K13MEP123	Концевой выключатель L51K13MEP123	19,66
1573	L51K13MEP124	Концевой выключатель L51K13MEP124	19,66
1574	L51K13MIM311	Концевой выключатель L51K13MIM311	17,04
1575	L51K13MIM411	Концевой выключатель L51K13MIM411	17,04
1576	L51K13MIP311	Концевой выключатель L51K13MIP311	16,7
1577	L51K13MIP411	Концевой выключатель L51K13MIP411	16,7
1578	L51K13MUM331	Концевой выключатель L51K13MUM331	17,2
1579	L51K13PUM211	Концевой выключатель L51K13PUM211	16,23
1580	L51K13REF121	Концевой выключатель L51K13REF121	18,53
1581	L51K13REM121	Концевой выключатель L51K13REM121	18,17
1582	L51K13ROP101	Концевой выключатель L51K13ROP101	16,07
1583	L51K13SOM101	Концевой выключатель L51K13SOM101	16,07
1584	L51K13SOM102	Концевой выключатель L51K13SOM102	16,07
1585	L51K13SOP101	Концевой выключатель L51K13SOP101	16,07

1586	L51K13SOP 102	Концевой выключатель L51K13SOP102	16,07
1587	L51K13SOP 103	Концевой выключатель L51K13SOP103	16,07
1588	L51K23HU M111	Концевой выключатель L51K23HUM111	16,7
1589	L51K23HU M112	Концевой выключатель L51K23HUM112	22,62
1590	L51K23LUM 320	Концевой выключатель L51K23LUM320	18,02
1591	L51K23LUM 321	Концевой выключатель L51K23LUM321	17,51
1592	L51K23LUM 322	Концевой выключатель L51K23LUM322	17,51
1593	L51K23MEL 121	Концевой выключатель L51K23MEL121	20,47
1594	L51K23MEL 122	Концевой выключатель L51K23MEL122	20,98
1595	L51K23MEL 123	Концевой выключатель L51K23MEL123	20,98
1596	L51K23MEL 123A	Концевой выключатель L51K23MEL123A	21,96
1597	L51K23ME M121	Концевой выключатель L51K23MEM121	18,53
1598	L51K23ME M122	Концевой выключатель L51K23MEM122	19
1599	L51K23ME M123	Концевой выключатель L51K23MEM123	19,15
1600	L51K23ME M124	Концевой выключатель L51K23MEM124	19,34
1601	L51K23MEP 121	Концевой выключатель L51K23MEP121	18,17
1602	L51K23MEP 122	Концевой выключатель L51K23MEP122	18,68
1603	L51K23MEP 123	Концевой выключатель L51K23MEP123	18,83
1604	L51K23MEP 124	Концевой выключатель L51K23MEP124	18,83
1605	L51K23MIM 311	Концевой выключатель L51K23MIM311	16,23
1606	L51K23MIM 411	Концевой выключатель L51K23MIM411	16,23
1607	L51K23MIP3 11	Концевой выключатель L51K23MIP311	15,87
1608	L51K23MIP4 11	Концевой выключатель L51K23MIP411	15,87
1609	L51K23MU M331	Концевой выключатель L51K23MUM331	16,38
1610	L51K23PUM 211	Концевой выключатель L51K23PUM211	15,41
1611	L51K23REF 121	Концевой выключатель L51K23REF121	17,71
1612	L51K23REM 121	Концевой выключатель L51K23REM121	17,36
1613	L51K23ROP 101	Концевой выключатель L51K23ROP101	15,25
1614	L51K23SOM 101	Концевой выключатель L51K23SOM101	15,25

1615	L51K23SOM 102	Концевой выключатель L51K23SOM102	15,25
1616	L51K23SOP 101	Концевой выключатель L51K23SOP101	15,25
1617	L51K23SOP 102	Концевой выключатель L51K23SOP102	15,25
1618	L51K23SOP 103	Концевой выключатель L51K23SOP103	15,25
1619	L51K25MEL 121	Концевой выключатель L51K25MEL121	26,56
1620	L51K25ME M121	Концевой выключатель L51K25MEM121	24,61
1621	L51K25ME M123	Концевой выключатель L51K25MEM123	25,28
1622	L51K25ME M124	Концевой выключатель L51K25MEM124	25,28
1623	L51K25MEP 121	Концевой выключатель L51K25MEP121	24,3
1624	L51K25MEP 123	Концевой выключатель L51K25MEP123	24,92
1625	L51K25MEP 124	Концевой выключатель L51K25MEP124	24,92
1626	L51K25MIM 311	Концевой выключатель L51K25MIM311	22,31
1627	L51K25MIM 411	Концевой выключатель L51K25MIM411	22,31
1628	L51K25MIP3 11	Концевой выключатель L51K25MIP311	22
1629	L51K25MIP4 11	Концевой выключатель L51K25MIP411	22
1630	L51K25MU M331	Концевой выключатель L51K25MUM331	22,47
1631	L51K25PUM 211	Концевой выключатель L51K25PUM211	21,49
1632	L51K25REF 121	Концевой выключатель L51K25REF121	23,79
1633	L51K25REM 121	Концевой выключатель L51K25REM121	23,48
1634	L51K25ROP 101	Концевой выключатель L51K25ROP101	21,33
1635	L51K25SOM 101	Концевой выключатель L51K25SOM101	21,33
1636	L51K25SOM 102	Концевой выключатель L51K25SOM102	21,33
1637	L51K25SOP 101	Концевой выключатель L51K25SOP101	21,33
1638	L51K25SOP 102	Концевой выключатель L51K25SOP102	21,33
1639	L51K25SOP 103	Концевой выключатель L51K25SOP103	21,33
1640	L51K27MEL 121	Концевой выключатель L51K27MEL121	26,56
1641	L51K27ME M121	Концевой выключатель L51K27MEM121	24,61
1642	L51K27ME M123	Концевой выключатель L51K27MEM123	25,28
1643	L51K27ME M124	Концевой выключатель L51K27MEM124	25,28

1644	L51K27MEP 121	Концевой выключатель L51K27MEP121	24,3
1645	L51K27MEP 123	Концевой выключатель L51K27MEP123	24,92
1646	L51K27MEP 124	Концевой выключатель L51K27MEP124	24,92
1647	L51K27MIM 311	Концевой выключатель L51K27MIM311	22,31
1648	L51K27MIM 411	Концевой выключатель L51K27MIM411	22,31
1649	L51K27MIP3 11	Концевой выключатель L51K27MIP311	22
1650	L51K27MIP4 11	Концевой выключатель L51K27MIP411	22
1651	L51K27MU M331	Концевой выключатель L51K27MUM331	22,47
1652	L51K27PUM 211	Концевой выключатель L51K27PUM211	21,49
1653	L51K27REF 121	Концевой выключатель L51K27REF121	23,79
1654	L51K27REM 121	Концевой выключатель L51K27REM121	23,48
1655	L51K27ROP 101	Концевой выключатель L51K27ROP101	21,33
1656	L51K27SOM 101	Концевой выключатель L51K27SOM101	21,33
1657	L51K27SOM 102	Концевой выключатель L51K27SOM102	21,33
1658	L51K27SOP 101	Концевой выключатель L51K27SOP101	21,33
1659	L51K27SOP 102	Концевой выключатель L51K27SOP102	21,33
1660	L51K27SOP 103	Концевой выключатель L51K27SOP103	21,33
1661	L52	Корпус	9,51
1662	L52K13	Корпус с блок-контактом	15,41
1663	L52K13HU M111	Концевой выключатель L52K13HUM111	20,32
1664	L52K13HU M112	Концевой выключатель L52K13HUM112	26,21
1665	L52K13LUM 321	Концевой выключатель L52K13LUM321	21,13
1666	L52K13LUM 322	Концевой выключатель L52K13LUM322	21,13
1667	L52K13MEL 121	Концевой выключатель L52K13MEL121	24,06
1668	L52K13MEL 122	Концевой выключатель L52K13MEL122	24,57
1669	L52K13MEL 123	Концевой выключатель L52K13MEL123	24,57
1670	L52K13MEL 123A	Концевой выключатель L52K13MEL123A	25,55
1671	L52K13ME M121	Концевой выключатель L52K13MEM121	22,11
1672	L52K13ME M122	Концевой выключатель L52K13MEM122	22,62
1673	L52K13ME M123	Концевой выключатель L52K13MEM123	22,77

1674	L52K13ME M124	Концевой выключатель L52K13MEM124	22,77
1675	L52K13MEP 121	Концевой выключатель L52K13MEP121	21,81
1676	L52K13MEP 122	Концевой выключатель L52K13MEP122	22,27
1677	L52K13MEP 123	Концевой выключатель L52K13MEP123	22,42
1678	L52K13MEP 124	Концевой выключатель L52K13MEP124	22,42
1679	L52K13MIM 311	Концевой выключатель L52K13MIM311	19,81
1680	L52K13MIM 411	Концевой выключатель L52K13MIM411	19,81
1681	L52K13MIP3 11	Концевой выключатель L52K13MIP311	19,51
1682	L52K13MIP4 11	Концевой выключатель L52K13MIP411	19,51
1683	L52K13MU M331	Концевой выключатель L52K13MUM331	19,97
1684	L52K13PUM 211	Концевой выключатель L52K13PUM211	19
1685	L52K13REF 121	Концевой выключатель L52K13REF121	21,3
1686	L52K13REM 121	Концевой выключатель L52K13REM121	20,98
1687	L52K13ROP 101	Концевой выключатель L52K13ROP101	18,83
1688	L52K13SOM 101	Концевой выключатель L52K13SOM101	18,83
1689	L52K13SOM 102	Концевой выключатель L52K13SOM102	18,83
1690	L52K13SOP 101	Концевой выключатель L52K13SOP101	18,83
1691	L52K13SOP 102	Концевой выключатель L52K13SOP102	18,83
1692	L52K13SOP 103	Концевой выключатель L52K13SOP103	18,83
1693	L52K23HU M111	Концевой выключатель L52K23HUM111	19,51
1694	L52K23HU M112	Концевой выключатель L52K23HUM112	25,39
1695	L52K23LUM 321	Концевой выключатель L52K23LUM321	20,32
1696	L52K23LUM 322	Концевой выключатель L52K23LUM322	20,32
1697	L52K23MEL 121	Концевой выключатель L52K23MEL121	23,25
1698	L52K23MEL 122	Концевой выключатель L52K23MEL122	23,75
1699	L52K23MEL 123	Концевой выключатель L52K23MEL123	23,75
1700	L52K23MEL 123A	Концевой выключатель L52K23MEL123A	24,72
1701	L52K23ME M121	Концевой выключатель L52K23MEM121	21,3
1702	L52K23ME M122	Концевой выключатель L52K23MEM122	21,76

1703	L52K23ME M123	Концевой выключатель L52K23MEM123	21,96
1704	L52K23ME M124	Концевой выключатель L52K23MEM124	21,96
1705	L52K23MEP 121	Концевой выключатель L52K23MEP121	20,98
1706	L52K23MEP 122	Концевой выключатель L52K23MEP122	21,45
1707	L52K23MEP 123	Концевой выключатель L52K23MEP123	21,61
1708	L52K23MEP 124	Концевой выключатель L52K23MEP124	21,61
1709	L52K23MIM 311	Концевой выключатель L52K23MIM311	19
1710	L52K23MIM 411	Концевой выключатель L52K23MIM411	19
1711	L52K23MIP3 11	Концевой выключатель L52K23MIP311	18,68
1712	L52K23MIP4 11	Концевой выключатель L52K23MIP411	18,68
1713	L52K23MU M331	Концевой выключатель L52K23MUM331	19
1714	L52K23PUM 211	Концевой выключатель L52K23PUM211	18,17
1715	L52K23REF 121	Концевой выключатель L52K23REF121	20,47
1716	L52K23REM 121	Концевой выключатель L52K23REM121	20,17
1717	L52K23ROP 101	Концевой выключатель L52K23ROP101	18,02
1718	L52K23SOM 101	Концевой выключатель L52K23SOM101	18,02
1719	L52K23SOM 102	Концевой выключатель L52K23SOM102	18,02
1720	L52K23SOP 101	Концевой выключатель L52K23SOP101	18,02
1721	L52K23SOP 102	Концевой выключатель L52K23SOP102	18,02
1722	L52K23SOP 103	Концевой выключатель L52K23SOP103	18,02
1723	L52K25ME	Концевой выключатель	27,85
1724	L52K25MIM 311	Концевой выключатель L52K25MIM311	25,08
1725	L52K25MU M331	Концевой выключатель L52K25MUM331	25,23
1726	L52K27MIM 311	Концевой выключатель L52K27MIM311	24,89
1727	L52K27MU M331	Концевой выключатель L52K27MUM331	25,23
1728	L53	Корпус без блок-контактов	9,51
1729	L53K13	L53K13	15,41
1730	L53K13MEL	Концевой выключатель	24,06
1731	L53K13MEL 123	Концевой выключатель L53K13MEL123	24,57
1732	L53K13ME M121	Концевой выключатель, реверсивный ролик с угловым действием	22,11

1733	L53K13ME M122	Концевой выключатель, реверсивный ролик с угловым действием L53K13MEM122	22,62
1734	L53K13ME M123	Концевой выключатель L53K13MEM123	22,77
1735	L53K13MEP 121	Концевой выключатель L53K13MEP121	21,81
1736	L53K13MEP 124	Концевой выключатель L53K13MEP124	22,42
1737	L53K13MEP 125	Концевой выключатель L53K13MEP125	21,96
1738	L53K13MIM 311	Концевой выключатель L53K13MIM311	19,66
1739	L53K13MIM	Концевой выключатель	19,66
1740	L53K13MIP3	Концевой выключатель	19,51
1741	L53K13MU M331	Концевой выключатель L53K13MUM331	19,97
1742	L53K13PUM	Концевой выключатель	18,68
1743	L53K13SOM	Концевой выключатель	18,83
1744	L53K13SOP 101	Концевой выключатель L53K13SOP101	18,83
1745	L53K23HU M112	Концевой выключатель L53K23HUM112	25,23
1746	L5K12MEL1 22	Концевой выключатель L5K12MEL122	15,41
1747	L5K12MIM3 11	Выключатель концевой быстрого переключения (1НЗ+1НЗ)	11,62
1748	L5K13	Корпус с блок-контактом	7,88
1749	L5K13BEM6 21	Концевой выключатель L5K13BEM621	12,44
1750	L5K13LEM4 11	Концевой выключатель L5K13LEM411	10,81
1751	L5K13LEM4 12	Концевой выключатель L5K13LEM412	10,84
1752	L5K13LEM5 11	Концевой выключатель L5K13LEM511	10,84
1753	L5K13LEM6 21	Концевой выключатель L5K13LEM621	10,81
1754	L5K13LEM6 22	Концевой выключатель L5K13LEM622	10,84
1755	L5K13LUM3 21	Концевой выключатель L5K13LUM321	14,08
1756	L5K13LUM3 22	Концевой выключатель L5K13LUM322	14,08
1757	L5K13MEL1 21	Концевой выключатель L5K13MEL121	13,92
1758	L5K13MEL1 22	Концевой выключатель L5K13MEL122	14,43
1759	L5K13MEL1 23	Концевой выключатель L5K13MEL123	14,43
1760	L5K13MEL1 23A	Концевой выключатель L5K13MEL123A	15,41
1761	L5K13MEM 121	Концевой выключатель L5K13MEM121	11,98
1762	L5K13MEM 122	Концевой выключатель L5K13MEM122	12,44
1763	L5K13MEM 123	Концевой выключатель L5K13MEM123	12,44

1764	L5K13MEM124	Концевой выключатель L5K13MEM124	12,44
1765	L5K13MEP121	Концевой выключатель L5K13MEP121	11,63
1766	L5K13MEP122	Концевой выключатель L5K13MEP122	12,13
1767	L5K13MEP123	Концевой выключатель L5K13MEP123	12,13
1768	L5K13MEP124	Концевой выключатель L5K13MEP124	12,13
1769	L5K13MIM211	Концевой выключатель L5K13MIM211	11,3
1770	L5K13MIM311	Концевой выключатель L5K13MIM311	10,81
1771	L5K13MIM311R	Концевой выключатель L5K13MIM311R	11,78
1772	L5K13MIM411	Концевой выключатель L5K13MIM411	10,81
1773	L5K13MIM411R	Концевой выключатель L5K13MIM411R	11,78
1774	L5K13MIP311	Концевой выключатель L5K13MIP311	10,49
1775	L5K13MIP311R	Концевой выключатель в пластиковом корпусе с фиксацией	11,47
1776	L5K13MIP411	Концевой выключатель L5K13MIP411	10,49
1777	L5K13MIP411R	Концевой выключатель L5K13MIP411R	11,47
1778	L5K13MUM331	Концевой выключатель L5K13MUM331	10,49
1779	L5K13MUM331R	Концевой выключатель L5K13MUM331R	11,47
1780	L5K13MUP331	Концевой выключатель L5K13MUP331	10,14
1781	L5K13PUM211	Концевой выключатель L5K13PUM211	9,51
1782	L5K13PUM211R	Концевой выключатель L5K13PUM211R	10,49
1783	L5K13REF121	Концевой выключатель L5K13REF121	12,6
1784	L5K13REM121	Концевой выключатель L5K13REM121	12,28
1785	L5K13ROP101	Концевой выключатель L5K13ROP101	10,96
1786	L5K13SOM101	Концевой выключатель L5K13SOM101	10,96
1787	L5K13SOM102	Концевой выключатель L5K13SOM102	10,96
1788	L5K13SOP101	Концевой выключатель L5K13SOP101	10,96
1789	L5K13SOP102	Концевой выключатель L5K13SOP102	10,96
1790	L5K13SOP103	Концевой выключатель L5K13SOP103	10,96
1791	L5K23BEM621	Концевой выключатель L5K23BEM621	11,62
1792	L5K23LEM411	Концевой выключатель L5K23LEM411	9,98

1793	L5K23LEM4 12	Концевой выключатель L5K23LEM412	9,98
1794	L5K23LEM5 11	Концевой выключатель L5K23LEM511	9,98
1795	L5K23LEM6 21	Концевой выключатель L5K23LEM621	9,98
1796	L5K23LEM6 22	Концевой выключатель L5K23LEM622	9,98
1797	L5K23LUM3 21	Концевой выключатель L5K23LUM321	13,61
1798	L5K23LUM3 22	Концевой выключатель L5K23LUM322	13,61
1799	L5K23LUM3	Концевой выключатель аварийный	14,9
1800	L5K23MEL1 21	Концевой выключатель L5K23MEL121	13,11
1801	L5K23MEL1 22	Концевой выключатель L5K23MEL122	13,61
1802	L5K23MEL1 23	Концевой выключатель L5K23MEL123	13,61
1803	L5K23MEL1 23A	Концевой выключатель L5K23MEL123A	14,58
1804	L5K23MEM 121	Концевой выключатель L5K23MEM121	11,15
1805	L5K23MEM 122	Концевой выключатель L5K23MEM122	11,62
1806	L5K23MEM 123	Концевой выключатель L5K23MEM123	11,62
1807	L5K23MEM 124	Концевой выключатель L5K23MEM124	11,62
1808	L5K23MEP1 21	Концевой выключатель L5K23MEP121	10,81
1809	L5K23MEP1 22	Концевой выключатель L5K23MEP122	11,3
1810	L5K23MEP1 23	Концевой выключатель L5K23MEP123	11,3
1811	L5K23MEP1 24	Концевой выключатель L5K23MEP124	11,3
1812	L5K23MIM3 11	Концевой выключатель L5K23MIM311	9,98
1813	L5K23MIM3 11R	Концевой выключатель L5K23MIM311R	10,97
1814	L5K23MIM4 11	Концевой выключатель L5K23MIM411	9,98
1815	L5K23MIP31 1	Концевой выключатель L5K23MIP311	9,69
1816	L5K23MIP41 1	Концевой выключатель L5K23MIP411	9,68
1817	L5K23MIP41 1R	Концевой выключатель L5K23MIP411R	10,96
1818	L5K23MUM 331	Концевой выключатель L5K23MUM331	9,68
1819	L5K23MUM 331R	Концевой выключатель L5K23MUM331R	10,64
1820	L5K23PUM2 11	Концевой выключатель L5K23PUM211	8,7
1821	L5K23PUM2 11R	Концевой выключатель L5K23PUM211R	9,68
1822	L5K23REF1 21	Концевой выключатель L5K23REF121	11,78

1823	L5K23REM1 21	Концевой выключатель L5K23REM121	11,81
1824	L5K23ROP1 01	Концевой выключатель L5K23ROP101	11,47
1825	L5K23SOM1 01	Концевой выключатель L5K23SOM101	10,14
1826	L5K23SOM1 02	Концевой выключатель L5K23SOM102	10,18
1827	L5K23SOP1 01	Концевой выключатель L5K23SOP101	10,14
1828	L5K23SOP1 02	Концевой выключатель L5K23SOP102	10,18
1829	L5K23SOP1 03	Концевой выключатель L5K23SOP103	10,18
1830	L5K25LUM3 21	Концевой выключатель L5K25LUM321	19,66
1831	L5K25MEL1 21	Концевой выключатель L5K25MEL121	19,19
1832	L5K25MEM 121	Концевой выключатель с пласт. консол. и металл. рол. 18мм (1НО+2НЗ)	17,2
1833	L5K25MEM 123	Концевой выключатель с пластм. консол., металл. рол. 18мм на регул. рычаге (1НО+2НЗ)	17,75
1834	L5K25MEM 124	Концевой выключатель с пластм. консол., металл. рол. 18мм, регул. изогн. рычагом (1НО+2НЗ)	17,75
1835	L5K25MEP1 21	Концевой выключатель с пласт. консол. и пластм. рол. 18мм (1НО+2НЗ)	16,89
1836	L5K25MEP1 22	Концевой выключатель L5K25MEP122	17,36
1837	L5K25MEP1 23	Концевой выключатель с пластм. консол., пластмассовым. рол. 18мм на регулир. рычаге (1НО+2НЗ)	17,36
1838	L5K25MEP1 24	Концевой выключатель с пластм. консол., рол. 18мм, регул. изогн. рычагом (1НО+2НЗ)	17,75
1839	L5K25MIM3 11	Концевой выключатель с пласт. консол. и металл. рол. 14мм (1НО+2НЗ)	16,07
1840	L5K25MIM4 11	Концевой выключатель с пласт. консол., упором и металл. рол. 14мм (1НО+2НЗ)	16,07
1841	L5K25MIP31 1	Концевой выключатель с пласт. консол. и пластм. рол. 14мм (1НО+2НЗ)	15,72
1842	L5K25MIP41 1	Концевой выключатель с пласт. консол., упором и рол. 14мм (1НО+2НЗ)	16,07
1843	L5K25MUM 331	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. плунж. и рол. 11мм (1НО+2НЗ)	15,72
1844	L5K25PUM2 11	Концевой выключатель с пласт. консол. и металл. плунж. (1НО+2НЗ)	14,74
1845	L5K25REF1 21	Концевой выключатель с пластм. консол. и регулир. рычагом (1НО+2НЗ)	17,9

1846	L5K25REM1 21	Концевой выключатель с пластм. консол., с металл. регулир. рычагом (1НО+2НЗ)	17,55
1847	L5K25ROP1 01	Концевой выключатель с пласт. консол. и стержнем (1НО+2НЗ)	16,26
1848	L5K25SOM1 01	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин. (1НО+2НЗ)	16,23
1849	L5K25SOM1 02	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин. и наконеч (1НО+2НЗ)	16,26
1850	L5K25SOP1 01	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин., пластм. наконечн. конус (1НО+2НЗ)	16,23
1851	L5K25SOP1 02	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин., пластм. наконечн. (1НО+2НЗ)	16,26
1852	L5K25SOP1 03	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин., пластм. наконечн. (1НО+2НЗ)	16,26
1853	L5K27MEL1 21	Концевой выключатель с пласт. консол. и резин. рол. 50мм (2НО+1НЗ)	19,19
1854	L5K27MEM 121	Концевой выключатель с пласт. консол. и металл. рол. 18мм (2НО+1НЗ)	17,2
1855	L5K27MEM 123	Концевой выключатель с пластм. консол., металл. рол. 18мм на регулир. рычаге (2НО+1НЗ)	17,71
1856	L5K27MEM 124	Концевой выключатель с пластм. консол., металл. рол. 18мм, регул. изогн. рычагом (2НО+1НЗ)	17,75
1857	L5K27MEP1 21	Концевой выключатель с пласт. консол. и пластм. рол. 18мм (2НО+1НЗ)	16,89
1858	L5K27MEP1 23	Концевой выключатель с пластм. консол., рол. 18мм на регулир. рычаге (2НО+1НЗ)	17,39
1859	L5K27MEP1 24	Концевой выключатель с пластм. консол., рол. 18мм, регул. изогн. рычагом (2НО+1НЗ)	17,36
1860	L5K27MIM3 11	Концевой выключатель с пласт. консол. и металл. рол. 14мм (2НО+1НЗ)	16,07
1861	L5K27MIM4 11	Концевой выключатель с пласт. консол., упором и металл. рол. 14мм (2НО+1НЗ)	16,07
1862	L5K27MIP31 1	Концевой выключатель с пласт. консол. и пластм. рол. 14мм (2НО+1НЗ)	15,72
1863	L5K27MIP41 1	Концевой выключатель с пласт. консол., упором и рол. 14мм (2НО+1НЗ)	16,07
1864	L5K27MUM 331	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. плунж. и рол. 11мм (2НО+1НЗ)	15,72
1865	L5K27PUM2 11	Концевой выключатель с пласт. консол. и металл. плунж. (2НО+1НЗ)	14,79

1866	L5K27REF1 21	Концевой выключатель с пластм. консол. и регулир. рычагом (2НО+1НЗ)	17,9
1867	L5K27REM1 21	Концевой выключатель с пластм. консол., с металл. регулир. рычагом (2НО+1НЗ)	17,55
1868	L5K27ROP1 01	Концевой выключатель с пласт. консол. и стержнем (2НО+1НЗ)	16,26
1869	L5K27SOM1 01	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин. (2НО+1НЗ)	16,26
1870	L5K27SOM1 02	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин. и наконеч (2НО+1НЗ)	16,26
1871	L5K27SOP1 01	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин., пластм. наконечн. конус (2НО+1НЗ)	16,26
1872	L5K27SOP1 02	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин., пластм. наконечн. (2НО+1НЗ)	16,26
1873	L5K27SOP1 03	Концевой выключатель с пласт. консол., металл. пружин., пластм. наконечн. (2НО+1НЗ)	16,26
1874	L61K13ME M121	Концевой выключатель L61K13MEM121	35,38
1875	L61K13MEP 121	Концевой выключатель L61K13MEP121	34,72
1876	L61K13MU M331	Концевой выключатель L61K13MUM331	33,26
1877	L61K13PUM 211	Концевой выключатель L61K13PUM211	31,44
1878	L66K13ME M121	Концевой выключатель L66K13MEM121	30,07
1879	L66K13MEP 121	Концевой выключатель L66K13MEP121	29,71
1880	L66K13MU M331	Концевой выключатель L66K13MUM331	29,49
1881	L66K13PUM 211	Концевой выключатель L66K13PUM211	28,15
1882	LA33LUM32 3	Инициатор для выключателя безопасности	1,95
1883	LD11MIM11	Консоль металл. с металл. рол. Ф22мм	4,91
1884	LD22MIM21	Консоль алюмин. с металл. рол. Ф22мм	8,7
1885	LD22MIP21	Консоль алюмин. с пластм. рол. Ф22мм	8,19
1886	LD23MEL22	Консоль пластм. с резин. рол. Ф50мм	8,04
1887	LD23MEM1 2	Консоль пластм. с металл. рол. Ф20мм	6,04
1888	LD23MEP12	Консоль пластм. с пластм. рол. Ф20мм	5,73
1889	LD23MEP12 3	Консоль пластм. с пластм. рол. Ф20мм	6,24
1890	LD23MEP12 4	Консоль пластм. с пластм. рол. Ф20мм	6,24
1891	LD23MIM31	Консоль пластм. с металл. рол. Ф14мм	4,91

1892	LD23MIM41	Консоль с упором пластм. с металл. рол. Ф14мм	4,91
1893	LD23MIP31	Консоль пластм. с пластм. рол. Ф14мм	4,6
1894	LD23MIP41	Консоль с упором пластм. с пластм. рол. Ф14мм	4,6
1895	LD23MUM3 3	Консоль пластм. с металл. рол. Ф13мм	4,6
1896	LD23PUM21	Консоль пластм. с металл. плунжером	3,43
1897	LD23REF12 1	Консоль пластм. с пластиковой спицей	6,24
1898	LD23ROP10	Консоль пластм. со стержнем	5,07
1899	LD23SOM10	Консоль пластм. с металл. пружиной	5,07
1900	LD23SOM11	Консоль пластм. с металл. пружиной и наконечн.	5,07
1901	LD23SOP10	Консоль пластм. с пластм. пружиной	5,07
1902	LD23SOP11	Консоль пластм. с пластм. пружиной и наконечн.	5,07
1903	LD23SOP12	Консоль пластм. с пластм. пружиной и наконечн. 2мм	5,07
1904	LD33BEM62	Консоль	4,6
1905	LD33LUM32	Консоль	6,55
1906	LD33LUM32	Консоль с вращающимся рычагом	6,55
1907	LD33MEL12 1	Реверсивный резиновый ролик на коротком рычаге	6,04
1908	LD33MEL12	Консоль	6,55
1909	LD33MEL12	Консоль	6,55
1910	LD33MEM1 21	Консоль с реверсивным роликом углового действия не регулируемый.	4,09
1911	LD33MEM1	Консоль LD33MEM124	4,6
1912	LD33MEP12	Консоль	3,79
1913	LD33MEP12 2	Реверсивный пластиковый ролик на длинном рычаге	4,25
1914	LD33MEP12	Консоль	4,25
1915	LD33MEP12	Консоль LD33MEP124	4,25
1916	LD33MIM31 1	Однонаправленный ролик с угловым действием, металл LD33MIM311	2,96
1917	LD33MIM31 1R	Однонаправленный ролик с угловым действием, металл LD33MIM311R с фиксацией	3,94
1918	LD33MIM41 1	Однонаправленный ролик с угловым действием	2,96
1919	LD33MIP311	Однонаправленный пластмассовый ролик с угловым действием, LD33MIM311	2,61
1920	LD33MIP311 R	Однонаправленный ролик с угловым действием, пластиковый ролик LD33MIM311R с фиксацией	3,59
1921	LD33MUM3	Консоль пласт. с металл. рол. Ф14мм	2,61
1922	LD33MUM3 31R	Консоль пласт. с металл. рол. Ф14мм с фиксацией	3,59
1923	LD33PUM21	Плунжер	1,64

1924	LD33REF12	Головка с пластиковой спицей	4,76
1925	LD33REM12	Головка с металлической спицей	4,4
1926	LD33ROP10 1	Консоль жёстким пластиковым стержнем	3,08
1927	LD33SOM10 1	Консоль пластм. с металл. пружиной-спицей	3,12
1928	LD33SOM10 2	Консоль пластм. с металл. пружиной (L5)	3,12
1929	LD33SOP10 2	Консоль пластм. с металл. пружиной и пластиковым хвостовиком (L5)	3,12
1930	LD42MEM1	Консоль, металлический ролик.	6,7
1931	LD42MUM3	Консоль	4,6
1932	LD42PUM21 1	Консоль пластм. с металл. плунжером	3,43
1933	LD51HUM1	Консоль LD51HUM111	4,76
1934	LD51HUM1	Консоль	10,64
1935	LD51LUM32 1	Консоль аварийная с металлическим ключом LD51LUM321	5,58
1936	LD51LUM32 2	Консоль аварийная с металлическим ключом LD51LUM322	5,58
1937	LD51MEL12 1	Консоль металл. с резиновым. рол. Ф50мм	8,51
1938	LD51MEL12 3	Консоль металл. с резиновым. рол. Ф50мм, с длинн. рычагом и регулир.	9
1939	LD51MEM1 21	Консоль металл. с металл. рол. Ф18мм	6,55
1940	LD51MEM1 22	Консоль металл. с металл. рол. Ф18мм, с коротким рычагом и регулир. LD51MEM122	7,06
1941	LD51MEM1 23	Консоль металл. с металл. рол. Ф18мм, с длинн. рычагом и регулир.	7,21
1942	LD51MEM1 24	Консоль металл. с металлическим. рол. Ф18мм, с корот. изогн. рычагом и регулир.	7,21
1943	LD51MEP12 1	Консоль металл. с пластм. рол. Ф18мм	6,24
1944	LD51MEP12 2	Консоль металл. с пластм. рол. Ф18мм	6,7
1945	LD51MEP12 3	Консоль металл. с пластм. рол. Ф18мм, с длинн. рычагом и регулир.	6,87
1946	LD51MEP12 4	Консоль металл. с пластм. рол. Ф18мм, с корот. изогн. рычагом и регулир.	6,87
1947	LD51MIM31	Консоль	4,25
1948	LD51MIM41	консоль	4,25
1949	LD51MIP311	Консоль LD51MIP311	3,94
1950	LD51MUM3 31	Консоль металл. с металл. рол. Ф14мм	4,4
1951	LD51PUM21 1	Консоль металл. с металл. плунжером LD51PUM211	3,43
1952	LD51REF12	Консоль LD51REF121	5,73
1953	LD51REM12	Консоль LD51REM121	5,42
1954	LD51SOM10	Консоль LD51SOM102	3,43
1955	LD51SOP10	Консоль LD51SOP101	3,43

1956	LD51SOP10	Консоль	3,43
1957	LD51SOP10	Консоль	3,43
1958	LED220B	Светодиод 220В под патрон Ва9S, белый LED220B	1,56
1959	LED220K	Светодиод 220В под патрон Ва9S, красный LED220K	1,56
1960	LED220M	Светодиод 220В под патрон Ва9S, синий LED220M	1,56
1961	LED220S	Светодиод 220В под патрон Ва9S, желтый LED220S	1,56
1962	LED220Y	Светодиод 220В под патрон Ва9S, зеленый LED220Y	1,56
1963	LED24B	Светодиодная лампа Ва9S 24В C/DC белая	1,32
1964	LED24K	Светодиодная лампа Ва9S 24В C/DC красная	1,32
1965	LED24M	Светодиодная лампа Ва9S 24В AC/DC синяя	1,32
1966	LED24S	Светодиодная лампа Ва9S 24В C/DC желтая	1,32
1967	LED24Y	Светодиодная лампа Ва9S 24В C/DC зеленая	1,32
1968	LK10K13	Блок контактный быстройдейств. с корот. плунж. (1НО+1НЗ)	9,17
1969	LK10K23	Блок контактный медленн. с корот. плунж. (1НО+1НЗ)	9,17
1970	LK11K13	Блок контактный быстройдейств. с длин. плунж. (1НО+1НЗ)	9,17
1971	LK11K23	Блок контактный медленн. с длин. плунж. (1НО+1НЗ)	9,17
1972	LK20K12	Блок контактный быстройдейств. (1НЗ+1НЗ)	6,55
1973	LK20K13	Блок контактный быстройдейств. (1НО+1НЗ)	5,89
1974	LK20K23	Блок контактный медленнодейств. (1НО+1НЗ)	5,07
1975	LK20K25	Блок контактный медленнодейств. (1НО+2НЗ)	11,15
1976	LK20K27	Блок контактный медленнодейств. (2НО+1НЗ)	11,15
1977	M1C200E40	Пост металлический желто-серый с аварийной кнопкой M1C200E40	26,87
1978	M1CBOS	Пост металлический желто-серый пустой M1CBOS	16,38
1979	MA111	Тумблер ON-OFF MA111	5,65
1980	MA111-L	Тумблер ON-OFF (пайка)	5,26
1981	MA111T	Тумблер ON-OFF, 2 клеммы.	5,42
1982	MA112	Тумблер ON-ON MA112	6,24
1983	MA113	Тумблер ON-OFF-ON MA113	6,4
1984	MA121	Тумблер ON-OFF (дубль контактов) MA121	8,7
1985	MA122	Тумблер ON-ON (дубль контактов) MA122	9,68
1986	MA123	Тумблер ON-OFF-ON (дубль контактов)	9,68
1987	MA1K	Крышка защитная для тумблеров	3,35
1988	MB100DB	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО белая	2,89

1989	MB100DH	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО	2,89
1990	MB100DK	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО	2,89
1991	MB100DM	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО	2,89
1992	MB100DS	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО	2,89
1993	MB100DY	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО	2,89
1994	MB100DY-1	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО	3,04
1995	MB100DY-2	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО	3,04
1996	MB100S20	Переключатель моноблочный 22 мм, IP 40, 1НО с фиксацией	3,5
1997	MB100S21	Переключатель моноблочный 22 мм, IP 40, 1НО без фиксации	3,5
1998	MB101DB	Кнопка нажимная моноблочная белая, 22 мм, IP 40, 1НО+1НО	4,33
1999	MB101DH	Кнопка нажимная моноблочная чёрная, 22 мм, IP 40, 1НО+1НО	4,33
2000	MB101DK	Кнопка нажимная моноблочная красная, 22 мм, IP 40, 1НО+1НО	4,33
2001	MB101DM	Кнопка нажимная моноблочная синяя, 22 мм, IP 40, 1НО+1НО	4,33
2002	MB101DS	Кнопка нажимная моноблочная жёлтая, 22 мм, IP 40, 1НО+1НО	4,33
2003	MB101DY	Кнопка нажимная моноблочная зелёная, 22 мм, IP 40, 1НО+1НО	4,33
2004	MB101S30	Переключатель моноблочный 22 мм, IP 40, 2НО с фиксацией	4,99
2005	MB101S32	Переключатель моноблочный 22 мм, IP 40, 2НО без фиксации	4,99
2006	MB102DB	Кнопка нажимная моноблочная белая 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,33
2007	MB102DH	Кнопка нажимная моноблочная черная, 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,33
2008	MB102DK	Кнопка нажимная моноблочная красная, 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,33
2009	MB102DM	Кнопка нажимная моноблочная синяя 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,33
2010	MB102DS	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,33
2011	MB102DY	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,33
2012	MB102DY-1	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ с цифрой I	4,52
2013	MB102DY-2	Кнопка нажимная моноблочная 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ с цифрой II	4,52
2014	MB102E	Кнопка-моноблок аварийная (1НО+1НЗ)	5,5
2015	MB102FS	Кнопка нажимная моноблочная с фиксацией жёлтая, 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,99
2016	MB102МК	Кнопка нажимная моноблочная "грибок" красная, 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ	4,99

2017	MB102S20	Переключатель моноблочный 22 мм, IP 40, 1НО+1НЗ с фиксацией	4,99
2018	MB200DB	Кнопка нажимная моноблочная белая 22 мм, IP 40, 1НЗ	2,89
2019	MB200DH	Кнопка нажимная моноблочная чёрная 22 мм, IP 40, 1НЗ	2,89
2020	MB200DK	Кнопка нажимная моноблочная красная 22 мм, IP 40, 1НЗ	2,89
2021	MB200DM	Кнопка нажимная моноблочная синяя 22 мм, IP 40, 1НЗ	2,89
2022	MB200DS	Кнопка нажимная моноблочная жёлтая 22 мм, IP 40, 1НЗ	2,89
2023	MB200DY	Кнопка нажимная моноблочная зелёная 22 мм, IP 40, 1НЗ	2,89
2024	MB200E	Аварийный стоп (1НЗ)	4,01
2025	MB202DB	Кнопка нажимная моноблочная белая 22 мм, IP 40, 1НЗ+1НЗ	4,33
2026	MB202DH	Кнопка нажимная моноблочная чёрная 22 мм, IP 40, 1НЗ+1НЗ	4,33
2027	MB202DK	Кнопка нажимная моноблочная красная 22 мм, IP 40, 1НЗ+1НЗ	4,33
2028	MB202DM	Кнопка нажимная моноблочная синяя 22 мм, IP 40, 1НЗ+1НЗ	4,33
2029	MB202DS	Кнопка нажимная моноблочная жёлтая 22 мм, IP 40, 1НЗ+1НЗ	4,33
2030	MB202DY	Кнопка нажимная моноблочная зелёная 22 мм, IP 40, 1НЗ+1НЗ	4,33
2031	MBSD024B	Арматура сигнальная моноблочная 24 В белая	3,28
2032	MBSD024K	Арматура сигнальная моноблочная 24 В красная	3,28
2033	MBSD024M	Арматура сигнальная моноблочная 24 В синяя	3,28
2034	MBSD024S	Арматура сигнальная моноблочная 24 В желтая	3,28
2035	MBSD024Y	Арматура сигнальная моноблочная 24 В зеленая	3,28
2036	MBSD220B	Арматура сигнальная моноблочная 220 В белая	3,28
2037	MBSD220K	Арматура сигнальная моноблочная 220 В красная	3,28
2038	MBSD220M	Арматура сигнальная моноблочная 220 В синяя	3,28
2039	MBSD220S	Арматура сигнальная моноблочная 220 В желтая	3,28
2040	MBSD220Y	Арматура сигнальная моноблочная 220 В зеленая	3,28
2041	MBSP024B	Арматура сигнальная моноблочная 24 В белая с ячеистой линзой	3,28
2042	MBSP220B	Арматура сигнальная моноблочная 220 В белая с ячеистым стеклом	3,28
2043	MBSP220K	Арматура сигнальная моноблочная 220 В красная с ячеистым стеклом	3,28
2044	MBSP220M	Арматура сигнальная моноблочная 220 В синяя с ячеистым стеклом	3,28
2045	MBSP220S	Арматура сигнальная моноблочная 220 В жёлтая с ячеистым стеклом	3,28
2046	MBSP220Y	Арматура сигнальная моноблочная 220 В зеленая с ячеистым стеклом	3,28

2047	MBZS024S	Моноблочный зуммер с подсветкой 24 В пост./переменного тока	7,21
2048	MBZS024SE	Моноблочный зуммер с подсветкой 24 В пост./переменного тока, IP65	8,7
2049	MBZS220S	Моноблочный зуммер с подсветкой 220 В переменного тока	7,21
2050	MBZX024S	Моноблочный зуммер без подсветки	5,73
2051	MBZX220S	Моноблочный зуммер без подсветки 220 В переменного тока	5,73
2052	MK1KIM1	Микро-выключатель МК1KIM1	3,23
2053	MK1KIM2	Микро-выключатель МК1KIM2	3,23
2054	MK1KIM20	Микро-выключатель 10 А, 250 V AC	3,12
2055	MK1KIM21	Микро-выключатель 10 А, 250 V AC с лапкой	3,12
2056	MK1KIM3	Микро-выключатель МК1KIM3	3,28
2057	MK1KIM30	Микро-выключатель 10 А, 250 V AC МК1KIM30	3,2
2058	MK1KIM31	Микро-выключатель МК1KIM31	3,2
2059	MK1KIM31-A	Микро-выключатель с длинным рычажком-цилиндрик, НО "Пуск", металл	3,55
2060	MK1KIM4	Микро-выключатель МК1KIM4	3,35
2061	MK1KIM5	Микро-выключатель МК1KIM5	3,35
2062	MK1KIM62	Микро-выключатель МК1KIM62G	3,35
2063	MK1MIM1	Микро-выключатель МК1MIM1	3,5
2064	MK1MIM2	Микро-выключатель МК1MIM2	3,5
2065	MK1MIP1	Микро-выключатель МК1MIP1	3,5
2066	MK1MIP2	Микро-выключатель МК1MIP2	3,5
2067	MK1MIP3	Микро-выключатель МК1MIP3	3,5
2068	MK1PUP1	Микро-выключатель МК1PUP1	2,89
2069	MK1PUP10G	Микро-выключатель 10 А, 250 V AC без лапки	2,89
2070	MKS1-AR-5	Расцепитель независимый 220В	13,92
2071	MKS1-AR-6	Расцепитель независимый 400В	14,74
2072	MKS1-DGR-5	Расцепитель минимального напряжения 220В	14,08
2073	MKS1-DGR-6	Расцепитель минимального напряжения 400В	14,9
2074	MKS1-K	Корпус автомата защиты	8,04
2075	MKS1-KE	Корпус автомата защиты с аварийной кнопкой "Грибок" 40мм	11,3
2076	MKS1-KES	Корпус автомата защиты с аварийной кнопкой "Грибок" 40мм и сигн. армат.	12,79
2077	MKS1TM-0.16	Автомат защиты двигателя терромагнитный 0.1-0.16А	41,26
2078	MKS1TM-0.25	Автомат защиты двигателя терромагнитный 0.16-0.25А	41,26
2079	MKS1TM-0.40	Автомат защиты двигателя терромагнитный 0.25-0.40А	41,26
2080	MKS1TM-0.63	Автомат защиты двигателя терромагнитный 0.4-0.63А	41,26
2081	MKS1TM-1.00	Автомат защиты двигателя терромагнитный 0.63-1.00А	41,26

2082	MKS1TM-1.60	Автомат защиты двигателя терромагнитный 1.00-1.60А	41,26
2083	MKS1TM-10	Автомат защиты двигателя терромагнитный 6.3-10А	41,26
2084	MKS1TM-16	Автомат защиты двигателя терромагнитный 10-16А	41,26
2085	MKS1TM-2,5	Автомат защиты двигателя терромагнитный 1.60-2.50А	41,26
2086	MKS1TM-20.00	Автомат защиты двигателя терромагнитный 16-20А	41,26
2087	MKS1TM-25	Автомат защиты двигателя терромагнитный 20-25А	41,26
2088	MKS1TM-4	Автомат защиты двигателя терромагнитный 2.50-4.0А	41,26
2089	MKS1TM-6,3	Автомат защиты двигателя терромагнитный 4.0-6.3А	41,26
2090	MKS1TM-K-	MKS1TM-K-1.6	49,3
2091	MKS1TM-K-2,5	Автомат защиты двигателя терромагнитный 1.60-2.50А в корпусе	49,3
2092	MKS1TM-K-4	Автомат защиты двигателя терромагнитный 2.5-4.00А в корпусе	49,3
2093	MKS1TM-K-6,3	Автомат защиты двигателя терромагнитный 4.0-6.3А в корпусе	49,3
2094	MKS1-	Блок-контакт (2НЗ)	4,4
2095	MKS1-	Блок-контакт (1НО+1НЗ)	4,4
2096	MKS1-	Блок-контакт (2НО)	4,4
2097	MN1KIM1	Мини-выключатель MN1KIM1	8,04
2098	MN1KIM2	Мини-выключатель MN1KIM2	8,04
2099	MN1MIM1	Мини-выключатель MN1MIM1	8,7
2100	MN1MIM1Y	Мини-выключатель MN1MIM1Y	9,32
2101	MN1MIM2	Мини-выключатель MN1MIM2	8,7
2102	MN1MUM3	Мини-выключатель MN1MUM3	13,61
2103	MN1MUM8	Мини-выключатель MN1MUM8	13,61
2104	MN1PUM1	Мини-выключатель MN1PUM1	7,88
2105	MN1PUM3	Мини-выключатель MN1PUM3	9,83
2106	MN1PUM7	Мини-выключатель MN1PUM7	8,51
2107	MN1PUM9	Мини-выключатель MN1PUM9	10,81
2108	MN1PUM9U	Мини-выключатель MN1PUM9U	15,87
2109	MN1YKAP	Корпус защитный MN1YKAP	0,98
2110	MN2KIM1	Мини-выключатель MN2KIM1	5,58
2111	MN2KIM2	Мини-выключатель MN2KIM2	5,58
2112	MN2MIM1	Мини-выключатель MN2MIM1	6,04
2113	MN2MIM1Y	Мини-выключатель MN2MIM1Y	6,55
2114	MN2MIM2	Мини-выключатель MN2MIM2	6,16
2115	MN2MUM3	Мини-выключатель MN2MUM3	10,96
2116	MN2MUM8	Мини-выключатель MN2MUM8	10,96
2117	MN2PUM1	Мини-выключатель MN2PUM1	5,58
2118	MN2PUM3	Мини-выключатель MN2PUM3	7,21
2119	MN2PUM7	Мини-выключатель MN2PUM7	6,04
2120	MN2PUM9	Мини-выключатель MN2PUM9	8,19
2121	MN2TIP11	Мини-выключатель с клавишей (1НО) MN2TIP11	4,68

2122	MN2TIP12	Мини-выключатель с клавишей (1ПК) MN2TIP12	6,24
2123	NA101	Лампа неоновая Ех-10 220В (с резьбой)	0,54
2124	NA201	Лампа неоновая Ва9S 220В (штырьковая)	0,63
2125	NA201 24	Лампа неоновая Ва9S 24В (штырьковая)	0,7
2126	NA201 36	Лампа неоновая Ва9S 36В (штырьковая)	0,7
2127	NA201Y	Лампа неоновая Ва9S 220В зеленая (штырьковая)	1,32
2128	P1BOS	Корпус пост 1-кнопочный черно-серый	4,09
2129	P1C300DY	Пульт управления P1C300DY чёрно-серый	7,45
2130	P1C300M-72	Пост черно-серый с красной кнопкой "Грибок" 72мм (1НО)	11
2131	P1C304DB	Пост черно-серый с белой кнопкой кнопкой (1НО+1НЗ) P1C304DB	9,44
2132	P1C304DK	Пост черно-серый с красной кнопкой (1НО+1НЗ) P1C304DK	9,44
2133	P1C304K20	Пост черно-серый с двойной кнопкой (1НО+1НЗ)	11,15
2134	P1C304МК	Пост черно-серый с красной кнопкой "Грибок" без фикс. (1НО+1НЗ) P1C304МК	9,75
2135	P1C3Y4K20	Пульт управления P1C3Y4K20	23,36
2136	P1C400DK	Пульт управления P1C400DK	7,45
2137	P1C400E72	Пульт управления P1C400E-72	12,71
2138	P1C400M-72	Пост черно-серый с красной кнопкой "Грибок" 72мм (1НЗ)	11
2139	P1EC304E40- К	Пульт управления P1EC304E40-К 1НО+1НЗ	13,42
2140	P1EC400E40	Пульт управления P1EC400E40	8,51
2141	P1EC400E40	Пульт управления P1EC400E40E	8,52
2142	P1EC400E40-	Пульт управления P1EC400E40-К	11,47
2143	P1ECBOS	Корпус пост 1-кнопочный P1ECBOS	4,09
2144	P2AB	Пульт управления P2AB	11,62
2145	P2BOS	Корпус пост 2-кнопочный черно-серый	4,91
2146	P32C1B	Пульт управления P32C1B	20,24
2147	P33A1B	Пульт управления P33A1B	17,78
2148	P3BOS	Корпус пост 3-кнопочный черно-серый	5,73
2149	P3EC1A2B- E30	Пост серо-желтый 3-х кнопочный (авар.стоп d30мм)(1НО+2НЗ)	16,89
2150	P3EC2A1B- E30	Пост серо-желтый 3-х кнопочный авар.стоп d30мм (2НО+1НЗ)	16,89
2151	P3ECBOS	Корпус пост 3-кнопочный P3ECBOS	5,73
2152	P43A1B	Пульт управления P43A1B	19,97
2153	P43A1B-E30	Пульт управления P43A1B-E30	21,06
2154	P43A1C-S30	Пульт управления P43A1C-S30	21,06
2155	P4BOS	Корпус пост 4-кнопочный черно-серый	6,55
2156	P6BOS	Корпус пост 6-кнопочный черно-серый	8,19

2157	PA2E40P1	Пульт управления с розеткой	13,42
2158	PA3BOS	Пустой пульт правления серии PA	6,24
2159	PA3E40K20	Пульт управления PA3E40K20P1	20,01
2160	PA3E40P1	PA3E40P1	14,74
2161	PA401	Пульт управления с кулачковым переключателем, 3 кнопки	47,51
2162	PA4352	Пульт управления с кулачковым переключателем, 3 кнопки	43,68
2163	PA4451	Пульт управления с 2 розетками, кнопка B100DS-Z	14,82
2164	PA8-01	Пульт управления с кулачковым переключателем	70,74
2165	PA8851	Пульт управления с 2 розетками.	35,11
2166	PA9972	PA9972 (для ПР-3)	44,24
2167	PA9E40P2	PA9E40P2 (для ПР-3)	50,09
2168	PA9E40P2	PA9E40P2 (для ПР-3)	45,87
2169	PARK4SB	Пост 4-х кнопочный PARK4SB	32,25
2170	PD1	Педаль пластмассовая (1НО)	11,98
2171	PD2	Педаль пластмассовая (2НО)	15,41
2172	PDA	Лампа в пласмассовом патроне 220В	0,59
2173	PDA1	Педаль алюминиевая (1НО)	18,02
2174	PDA2	Педаль алюминиевая (2НО)	21,96
2175	PDABE	Рукоятка металлическая с аварийной кнопкой	28,82
2176	PDABT	Рукоятка металлическая	17,04
2177	PDKA11BX1 0	Педаль (1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров)	52,11
2178	PDKA11GX 10	Педаль с защитной крышкой 2х(1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров)	58
2179	PDKA11GX 20	Педаль с защитной крышкой, 2 скорости 2х(1НО+1НЗ) (с возм. подкл. аксессуаров)	61,27
2180	PDKA22BB1 0	Педаль двойная (1НО+1НЗ)+(1НО+1НЗ) (под аксес.)	136,93
2181	PDKA22BB1 1	Педаль двойная (1НО+1НЗ)+(1НО+1НЗ) (под аксес.) с фиксацией.	140,21
2182	PDKA22BG1 0	Педаль двойная (1НО+1НЗ)+2х(1НО+1НЗ) (под аксес.)	142,82
2183	PDKA22BG2 0	Педаль двойная, две скорости (1НО+1НЗ)+2х(1НО+1НЗ) (под аксес.)	149,36
2184	PDKA22GG 10	Педаль двойная 2х(1НО+1НЗ)+2х(1НО+1НЗ) (под аксес.) одна скорость	148,75
2185	PDKA22GG 20	Педаль двойная, две скорости 2х(1НО+1НЗ)+2х(1НО+1НЗ) (под аксес.)	155,3
2186	PDKS11BX1 0	Педаль с защитной крышкой (1НО+1НЗ)	52,11
2187	PDKS11BX1 0T	Педаль с защитной крышкой (1НО+1НЗ) оранжевая	52,11
2188	PDKS11BX1 1	Педаль с защитной крышкой (1НО+1НЗ)	53,74

2189	PDKS11GX1 0	Педаль с защитной крышкой 2х(1НО+1НЗ)	58
2190	PDKS11GX2 0	Педаль с защитной крышкой, 2 скорости 2х(1НО+1НЗ)	61,27
2191	PDKS11UX2 0	Педаль с защитной крышкой, 2 скорости 3х(1НО+1НЗ)	67,15
2192	PDM1	Педаль мини пластмассовая (1ПК)	9,32
2193	PDM1-1	Педаль мини пластмассовая с кабелем 1м (1ПК)	12,94
2194	PDNS11BX1 0	Педаль (1НО+1НЗ) без защитной крышки	26,21
2195	PDNS11GX1 0	Педаль без защитной крышки 2х (1НО+1НЗ)	32,1
2196	PK1BOS	Корпус пост 1-кнопочный	5,07
2197	PK1SE	Пульт управления PK1SE	12,71
2198	PK2	Пульт управления 2 кнопки	16,7
2199	PK2BOS	Корпус пост 2-кнопочный	5,73
2200	PK3	Пульт управления 3 кнопки	24,26
2201	PK31S	PK31S пост 3-кнопочный черно-серый со световым индикатором (A220*6)	22,62
2202	PK3BOS	Корпус пост 3-кнопочный	7,06
2203	PK4	Пульт управления 4 кнопки	29,17
2204	PK4BOS	Корпус пост 4-кнопочный	7,21
2205	PK5	Пульт управления 5 кнопок	36,54
2206	PK5BOS	Корпус пост 5-кнопочный	8,51
2207	PK6	Пульт управления 6 кнопок	41,45
2208	PK6BOS	Корпус пост 6-кнопочный пустой	8,51
2209	PK6SB1	Пульт управления PK6SB1	28,99
2210	PK6SB2	Пульт управления PK6SB2	32,25
2211	PPKS11BX1 0	Педаль с защитной крышкой из пластика (1НО+1НЗ)	35,38
2212	PSA010AK1 31S	Переключатель однофазный (0-1) 10А	6,87
2213	PSA010AK1 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа однофазный (0-1) 10А	6,87
2214	PSA010AK2 31AQ	Переключатель двухфазный (0-1) 10А с ключём	12,79
2215	PSA010AK2 31S	Переключатель двухфазный (0-1) 10А	7,88
2216	PSA010AK2 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа двухфазный (0-1) 10А	7,88
2217	PSA010AK3 31S	Переключатель трёхфазный (0-1) 10А	9,98
2218	PSA010AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 10А	9,98
2219	PSA010AK4 31AQ	Переключатель четырёхфазный (0-1) 10А с ключём	15,72
2220	PSA010AK4 31S	Переключатель четырёхфазный (0-1) 10А	10,81
2221	PSA010AK9 41E	Переключатель трехфазный+нейтраль, 10 А	10,96
2222	PSA010KD1 33S	Переключатель полюсов реверс. однофазный (1-2) 10А	8,19
2223	PSA010KD1 34S	Переключатель полюсов реверс. однофазный (1-0-2) 10А	8,19

2224	PSA010KD2 33S	Переключатель полюсов реверсивный двухфазный (1-2)	11,62
2225	PSA010KD2 34S	Переключатель полюсов реверс. двухфазный (1-0-2) 10А	11,62
2226	PSA010KD3 33S	Переключатель полюсов реверсивный трёхфазный (1-2)	15,06
2227	PSA010KD3 34S	Переключатель полюсов реверсивный трёхфазный (1-0-2) 10А	15,06
2228	PSA010KD4 34S	Переключатель полюсов реверсивный четырёхфазный (1-0-2) 10А	18,53
2229	PSA010KS13 3S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-3) 10А	10,81
2230	PSA010KS13 4S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-4) 10А	13,61
2231	PSA010KS13 5S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-5) 10А	14,9
2232	PSA010OK4 26S	Переключатель предела для амперметра	17,87
2233	PSA016AK1 31S	Переключатель однофазный (0-1) 16А	7,06
2234	PSA016AK1 41E	Переключатель однофазный (0-1) 16А	7,06
2235	PSA016AK2 31S	Переключатель двухфазный (0-1) 16А	8,19
2236	PSA016AK2 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа двухфазный (0-1) 16А	8,19
2237	PSA016AK3 31S	Переключатель 3-фазный двухпозиционный (0-1) 16 А	10,49
2238	PSA016AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 16А	10,49
2239	PSA016AK4 31S	Переключатель 4- фазный двухпозиционный (0-1) 16 А	11,62
2240	PSA016AK4 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 16А	11,62
2241	PSA016AK9 41E	Переключатель 3-фазный +нейтраль двухпозиционный (0-1) 16 А аварийный	11,62
2242	PSA016KD1 33S	Переключатель полюсов реверс. однофазный (1-2) 16А	8,7
2243	PSA016KD1 34S	Переключатель полюсов реверсивный однофазный (1-0-2) 16А	8,7
2244	PSA016KD2 34S	Переключатель полюсов реверсивный двухфазный (1-0-2) 16А	12,6
2245	PSA016KD3 33S	Переключатель полюсов реверсивный 16А трёхфазный (1-2)	16,7
2246	PSA016KD3 34S	Переключатель полюсов реверсивный трёхфазный (1-0-2) 16А	16,7
2247	PSA016KS12 6S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-6) 16А	19,34
2248	PSA016KS13 3S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-3) 16А	11,62

2249	PSA016KS13 4S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-4) 16А	14,74
2250	PSA016MS1 34S	Переключатель управл. двигателем однофазный (1-0-2) 16А	13,92
2251	PSA016MS3 31S	Переключатель управл. двигателем трехфазный (0-1) 16А	12,6
2252	PSA016MS3 35S	Переключатель "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК"-60°	22,77
2253	PSA016OK4 21S	Переключатель предела для вольтметра (фаза-нейтраль) 16А	12,79
2254	PSA020AK1 31S	Переключатель однофазный (0-1) 20А	7,88
2255	PSA020AK2 31S	Переключатель двухпозиционный двухполюсной 20А	9,32
2256	PSA020AK2 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа двухфазный (0-1) 20А	9,32
2257	PSA020AK3 31AQ	Переключатель трехфазный (0-1) 20А с ключом	17,36
2258	PSA020AK3 31S	Переключатель трехфазный (0-1) 20А	12,44
2259	PSA020AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 20А	12,44
2260	PSA020AK4 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа четырехфазный (0-1) 20А	13,92
2261	PSA020KD1 33S	Переключатель полюсов реверс. однофазный (1-2) 20А	9,83
2262	PSA020KD1 34S	Переключатель полюсов реверс. однофазный (1-0-2) 20А	9,83
2263	PSA020KD2 34S	Переключатель полюсов реверс. двухфазный (1-0-2) 20А	14,74
2264	PSA020KD3 34S	Переключатель полюсов реверс. трехфазный (1-0-2) 20А	19,97
2265	PSA020KS12 6S	Переключатель шестипозиционный однофазный (0-6) 20А	23,25
2266	PSA020KS12 7S	Переключатель семипозиционный однофазный (0-7) 20А	25,08
2267	PSA020KS13 3S	Однофазный переключатель 3 полюса	13,61
2268	PSA020KS13 4S	Однофазный переключатель 4 полюса	17,51
2269	PSA020KS13 5S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-5) 20А	19,34
2270	PSA020MS3 31S	Переключатель управл. двигателем трехфазный (0-1) 20А	12,79
2271	PSA020MS3 34S	Переключатель упр. двигателем, стандартный 20А	19,51
2272	PSA020MS3 35S	Переключатель упр. двигателем, звезда-треугольник, стандартный 20А	27,34
2273	PSA020OK4 21S	Переключатель предела для вольтметра (фаза-нейтраль) 20А	14,9
2274	PSA020OK7 23S	Переключатель предела для вольтметра (фаза-нейтраль, фаза-фаза) 20А	17,71
2275	PSA025AK1 31S	Переключатель однофазный (0-1) 25А	9,32
2276	PSA025AK1 41E	Переключатель однофазный (0-1) 25А	9,32

2277	PSA025AK2 31S	Переключатель двухпозиционный двухполюсной 25А	11,47
2278	PSA025AK2 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа двухфазный (0-1) 25А	11,47
2279	PSA025AK3 31S	Переключатель трехфазный (0-1) 25А	15,56
2280	PSA025AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 25А	15,56
2281	PSA025AK4 31S	Переключатель четырехфазный (0-1) 25А	18,02
2282	PSA025AK4 41E	Переключатель аварийного типа PSA025AK441E	18,02
2283	PSA025AK9 41E	Переключатель трехфазный+нейтраль, 25 А	18,02
2284	PSA025CD3 34S	Переключатели управления трёхфазным двигателем (0-1-2)	35,72
2285	PSA025KD1 34S	Переключатель полюсов реверсивный однофазный (1-0-2) 25А	12,13
2286	PSA025KD2 34S	Переключатель полюсов реверс. двухфазный (1-0-2) 25А	19
2287	PSA025KD3 33S	Переключатель полюсов реверс. трехфазный (1-0-2) 25А	26,36
2288	PSA025KD3 34S	Переключатель полюсов реверс. трехфазный (1-0-2) 25А	26,36
2289	PSA025KD4 34S	Переключатель полюсов реверс. четырехфазный (1-0-2) 25А	33,89
2290	PSA025KS13 2S	Переключатель двухпозиционный однофазный (0-1-2) 25А	12,13
2291	PSA025KS13 3S	Переключатель трехпозиционный однофазный (0-3) 25А	16,89
2292	PSA025KS13 4S	Переключатель четырехпозиционный однофазный (0-4) 25А	21,81
2293	PSA025KS13 5S	Переключатель пятипозиционный однофазный (0-5) 25А	24,72
2294	PSA025MS3 31S	Переключатель управл. двигателем трехфазный (0-1) 25А	15,56
2295	PSA025MS3 34S	Переключатель управл. двигателем трехфазный (1-0-2) 25А	24,72
2296	PSA025MS3 35S	Переключатель по схеме звезда-треугольник	35,72
2297	PSA032AK1 41E	Переключатель однофазный (0-1) 32А	12,6
2298	PSA032AK2 41E	Переключатель двухфазный (0-1) 32А	15,25
2299	PSA032AK3 31S	Переключатель 3-фазный двухпозиционный (0-1) 32А	20,47
2300	PSA032AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 32А	20,47
2301	PSA032AK4 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа четырехфазный (0-1) 32А	23,09
2302	PSA032AK9 41E	Переключатель 3-фазный +нейтраль двухпозиционный (0-1) 32 А аварийный	23,09
2303	PSA032KD3 34S	Переключатель полюсов реверс. трехфазный (1-0-2) 32А	33,58
2304	PSA040AK1 31S	Переключатель однофазный (0-1) 40А	13,26

2305	PSA040AK2 31S	Переключатель двухфазный (0-1) 40А	17,04
2306	PSA040AK3 31S	Переключатель трехфазный (0-1) 40А	23,25
2307	PSA040AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 40А	23,25
2308	PSA040AK4 31S	Переключатель четырехфазный (0-1) 40А	26,72
2309	PSA040AK4 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа четырехфазный (0-1) 40А	26,72
2310	PSA040KD1 34S	Переключатель полюсов реверсивный однофазный (1-0-2) 40А	17,71
2311	PSA040KD2 34S	Переключатель полюсов реверсивный двухфазный (1-0-2) 40А	28,66
2312	PSA040KD3 34S	Переключатель полюсов реверсивный трёхфазный (1-0-2) 40А	39
2313	PSA040KD4 34S	Переключатель полюсов реверсивный четырёхфазный (1-0-2) 40А	49,64
2314	PSA040KS13 3S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-3) 40А	25,08
2315	PSA040KS13 5S	Переключатель многоступенчатый однофазный (0-5) 40А	36,7
2316	PSA040MS3 35S	Переключатель управл. двигателем трехфазный (0-Y-Δ) 40А	52,92
2317	PSA050AK3 31S	Переключатель трехфазный (0-1) 50А	27,85
2318	PSA050AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трёхфазный (0-1) 50А	27,85
2319	PSA050KD1 34S	Переключатель полюсов реверсивный однофазный (1-0-2) 50А	20,63
2320	PSA050KD2 34S	Переключатель полюсов реверсивный двухфазный (1-0-2) 50А	33,74
2321	PSA063AK3 31S	Переключатель двухпозиционный трехфазный (0-1) 63А	29,49
2322	PSA063AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 63А	29,49
2323	PSA063AK4 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа четырехфазный (0-1) 63А	33,26
2324	PSA063AK9 41E	Переключатель 3-фазный +нейтраль двухпозиционный (0-1) 63 А аварийный	31,28
2325	PSA063KD2 34S	Переключатель полюсов реверсивный двухфазный (1-0-2) 63А	35,06
2326	PSA063KD3 34S	Переключатель полюсов реверсивный трёхфазный (1-0-2) 63А	49,14
2327	PSA063KD4 34S	Переключатель полюсов реверсивный четырёхфазный (1-0-2) 63А	64,04
2328	PSA063KS12 7S	Переключатель семипозиционный однофазный (0-7) 63А	60,3

2329	PSA063KS13 3S	Переключатель однофазный многоступенчатый 0-1-2-3 на 63 А	32,1
2330	PSA063MS3 34S	Переключатель управл. трехфазный двухтактным двигателем 63А (0-1-2)	48,01
2331	PSA063MS3 35S	Переключатель управл. двигателем трехфазный (0-Y-Δ) 63А	64,85
2332	PSA080AK3 31S	Переключатель 3-фазный двухпозиционный (0-1) 80 А	37,83
2333	PSA080AK3 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа трехфазный (0-1) 80А	37,83
2334	PSA080AK4 41E	Переключатель двухпозиц. авар. типа 4-х полюсный (0-1) 80А	43,09
2335	PSA080AK9	PSA080AK941E	43,09
2336	PSA080KD3 34S	Переключатель реверсивный стандартного типа трехфазный (0-1) 80А	65,02
2337	PSA080MS3 35S	Переключатель упр.двигателем, звезда-треугольник, стандартный 80А	90,25
2338	PSK11	PSK11 Корпус для переключателя ip54	5,07
2339	PSK11E	Корпус для переключателя ip65	6,7
2340	PSK12	PSK12 Корпус для переключателя ip54	5,58
2341	PSK21	PSK21 Корпус для переключателя ip54(32-40) А	5,73
2342	PSR1	Аксессуар для крепления переключателей до 40 А на DIN-рейку	1,64
2343	PSR2	Аксессуар для крепления переключателей свыше 40 А на DIN-рейку	1,71
2344	PV3A20A2	Пульт управления PV3A20A2	29,49
2345	PV3A20B2	Пульт управления PV3A20B2	29,49
2346	PV3A21A2	Пульт управления PV3A21A2	29,49
2347	PV3E30B2	Пульт управления PV3E30B2	27,92
2348	PV3E30B4	Пульт управления PV3E30B4	32,76
2349	PV3T1X2	Пульт управления PV3T1X2	22,11
2350	PV3X	Пульт управления PV3X пустой	9,51
2351	PV5A20B22	Пульт управления PV5A20B22	43,92
2352	PV5AA20C2 2	Пульт управления с ключом, ключ вынимается в положении "0"	45,87
2353	PV5AA20C2 4	Пульт управления с ключом, ключ вынимается в положении "0"	50,78
2354	PV5AC20A2	Пульт управления PV5AC2020A22	44,23
2355	PV5E30B22	Пульт управления PV5E30B22	42,59
2356	PV5E30B2A	Пульт управления PV5E30B2AC20	45,24
2357	PV5E30B42	Пульт управления PV5E30B42	47,51
2358	PV5E30B44	Пульт управления PV5E30B44	52,42
2359	PV5E30B4A	Пульт управления PV5E30B4AC20	47,19
2360	PV5E40B22	Пульт управления PV5E40B22	42,59
2361	PV5EA30B2 2	Пульт управления с аварийной кнопкой с ключом серии CP	47,93
2362	PV5T1X22	Пульт управления PV5T1X22	36,04
2363	PV5T1X42	Пульт управления PV5T1X42	40,64

2364	PV5T1X44	Пульт управления PV5T1X44	45,87
2365	PV5X	Пульт управления PV5X	12,28
2366	PV7A20A22	Пульт управления PV7A20A222	58,96
2367	PV7A20A44	Пульт управления PV7A20A444	74,22
2368	PV7A20B22	Пульт управления PV7A20B222	59,79
2369	PV7A20B44 4	Пульт управления PV7A20B444 2 скорости	74,22
2370	PV7A21A44	Пульт управления PV7A21A444	74,22
2371	PV7AA20C2 22	Пульт управления с ключом, ключ вынимается в положении "0"	58,96
2372	PV7E30B222	Пульт управления PV7E30B222	56,36
2373	PV7E30B22	Пульт управления PV7E30B22AC20	53,4
2374	PV7E30B444	Пульт управления PV7E30B444	70,74
2375	PV7E30B44	Пульт управления PV7E30B44A20	63,89
2376	PV7E40B222	Пульт управления PV7E40B222	56,36
2377	PV7E40B22	Пульт управления PV7E40B22A20	53,58
2378	PV7E40B444	Пульт управления PV7E40B444	70,74
2379	PV7EA30B2 22	Пульт управления с аварийной кнопкой с ключом серии CP	60,3
2380	PV7EA30B4 44	Пульт управления с аварийной кнопкой с ключом серии CP	74,38
2381	PV7EA30C2 22	Пульт управления с аварийной кнопкой с ключом серии CP	63,14
2382	PV7T1X222	Пульт управления PV7T1X222	49,14
2383	PV7T1X444	Пульт управления PV7T1X444	63,89
2384	PV7X	Пульт управления пустой	14,74
2385	PV9A30B44	Пульт управления PV9A30B4444	87,71
2386	PV9AC20C4 444	Пульт управления с ключом (1НО+1НЗ)4 группы управления 2 скорости	93,36
2387	PV9E30B222	Пульт управления PV9E30B2222	68,79
2388	PV9E30B222 AA20	Пульт управления PV9E30B222AA20 с аварийной кнопкой и кнопкой-ключом, ключ вынимается в одном полож	65,68
2389	PV9E30B222 AC20	Пульт управления PV9E30B222AC20 с аварийной кнопкой и кнопкой-ключом, ключ вынимается во всех полож	65,68
2390	PV9E30B444	Пульт управления PV9E30B4444	85,83
2391	PV9E30B444	Пульт управления PV9E30B444AC20	75,85
2392	PV9E40B222	Пульт управления PV9E40B222AC20	65,68
2393	PV9E40B444	Пульт управления PV9E40B4444	85,83
2394	PV9E40B444	Пульт управления PV9E40B444AC20	79,13
2395	PV9EA30B2 222	Пульт управления 1 скоростной, с аварийной кнопкой с ключом	76,09
2396	PV9EA30B4 444	Пульт управления 2 скоростной, с аварийной кнопкой с ключом	91,73
2397	PV9T1X	Пульт управления PV9T1X (пустой) с заглушкой	15,72
2398	PV9T1X222	Пульт управления PV9T1X2222	61,58
2399	PV9T1X444	Пульт управления PV9T1X4444	81,23
2400	PV9X	Пульт управления PV9X (пустой)	15,25
2401	PVA	PVA	0,98

2402	PVB1	Блок-контакт PVB1 (1НО)	1,95
2403	PVB2	Блок-контакт PVB2 (1НЗ)	1,95
2404	PVCHBD	Головка кнопки 2-скоростная белая	1,79
2405	PVCHSD	Головка кнопки 2-скоростная черная	1,79
2406	PVK10E	Пульт управления PVK10E	78,62
2407	PVK12E	Пульт управления PVK12E	91,73
2408	PVK2E	Пульт управления PVK2E	20,17
2409	PVK3BOS	Пульт управления пустой	10,34
2410	PVK3E	Пульт управления PVK3E	27,85
2411	PVK4BOS	Пульт управления PVK4BOS	9,83
2412	PVK4E	Пульт управления PVK4E	32,76
2413	PVK6BOS	Пульт управления PVK6BOS	11,3
2414	PVK6E	Пульт управления PVK6E	45,87
2415	PVK8E	Пульт управления PVK8E	66,19
2416	PVTHBD	Головка кнопки односкоростная белая PVTHBD	1,32
2417	PVTHSD	Головка кнопки односкоростная черная PVTHSD	1,32
2418	PY1300DY	Пульт управления чёрно-серый высокий	6,87
2419	PY1BOS	Корпус пост 1-кнопочный PY	3,59
2420	PY2BOS	Корпус пост 2-кнопочный PY	4,25
2421	PY3BOS	Корпус пост 3-кнопочный PY пустой	4,91
2422	PY4BOS	Корпус пост 4-кнопочный PY	5,58
2423	PY6BOS	Корпус пост 6-кнопочный PY	6,24
2424	RAM1S	Реле защиты двигателя 3х380В от обрыва и перекоса фаз	44,23
2425	RDA1A	Амперметр программир. 1- 1000А 230В	70,94
2426	RDH1A	Частотомер программир. 30- 70Гц 230В	53,74
2427	RDV1A	Вольтметр программир. 0- 600В 230В	67,47
2428	RE1P08AC1 10	Реле на 8 выводов 110 В AC (2 переключающих контакта)	16,89
2429	RE1P08AC2 20	Реле на 8 выводов 220 В AC (2 переключающих контакта)	16,89
2430	RE1P08DC0 12	Реле на 8 выводов 12 В DC (2 переключающих контакта)	16,89
2431	RE1P08DC0 24	Реле на 8 выводов 24 В DC (2 переключающих контакта)	16,89
2432	RE1P08DC1 10	Реле на 8 выводов 110 В DC (2 переключающих контакта)	16,89
2433	RE1P11AC0 24	Реле на 11 выводов 24 В AC (3 переключающих контакта)	18,53
2434	RE1P11AC1 10	Реле на 11 выводов 110 В AC (3 переключающих контакта)	18,53
2435	RE1P11AC2 20	Реле на 11 выводов 220 В AC (3 переключающих контакта)	18,53
2436	RE1P11DC0 12	Реле на 11 выводов 12 В DC (3 переключающих контакта)	18,53
2437	RE1P11DC0 24	Реле на 11 выводов 24 В DC (3 переключающих контакта)	18,53
2438	RS1P08G1	Колодка на 8 выводов серая	3,86

2439	RS1P08H1	Колодка на 8 выводов черная	3,86
2440	RS1P08M1	Колодка на 8 выводов синяя	3,86
2441	RS1P11G1	Колодка на 11 выводов серая	4,68
2442	RS1P11H1	Колодка на 11 выводов черная	4,68
2443	RS1P11M1	Колодка на 11 выводов синяя	4,68
2444	RZ1A1A03M-1	Реле времени с задержк. вкл. 0,3-3 мин 12В AC-DC	24,57
2445	RZ1A1A03M-25	Реле времени с задержк. вкл. 0,3-3 мин 24-220В AC-DC	24,57
2446	RZ1A1A03S-25	Реле времени с задержк. вкл. 0,3-3 сек 24-220В AC-DC	24,57
2447	RZ1A1A06M-1	Реле времени с задержк. вкл. 0,6-6 мин 12В AC-DC	24,57
2448	RZ1A1A06M-25	Реле времени с задержк. вкл. 0,6-6 мин 24-220В AC-DC	24,57
2449	RZ1A1A06S-1	Реле времени с задержк. вкл. 0,6-6 сек 12В AC-DC	24,57
2450	RZ1A1A06S-25	Реле времени с задержк. вкл. 0,6-6 сек 24-220В AC-DC	24,57
2451	RZ1A1A12M-25	Реле времени с задержк. вкл. 1,2-12 мин 24-220В AC-DC	24,57
2452	RZ1A1A12S-25	Реле времени с задержк. вкл. 1,2-12 сек 24-220В AC-DC	24,57
2453	RZ1A1A30M-25	Реле времени с задержк. вкл. 3,0-30 мин 24-220В AC-DC	24,57
2454	RZ1A1A30S-1	Реле времени с задержк. вкл. 3,0-30 сек 12В AC-DC	24,57
2455	RZ1A1A30S-25	Реле времени с задержк. вкл. 3,0-30 сек 24-220В AC-DC	24,57
2456	RZ1A1A60S-1	Реле времени с задержк. вкл. 6,0-60 сек 12В AC-DC	24,57
2457	RZ1A1A60S-25	Реле времени с задержк. вкл. 6,0-60 сек 24-220В AC-DC	24,57
2458	RZ1A1B03M-1	Реле времени с задержк. выкл. 0,3-3 мин 12В AC-DC	24,57
2459	RZ1A1B03M-25	Реле времени с задержк. выкл. 0,3-3 мин 24-220В AC-DC	24,57
2460	RZ1A1B03S-1	Реле времени с задержк. выкл. 0,3-3 сек 12В AC-DC	24,57
2461	RZ1A1B03S-25	Реле времени с задержк. выкл. 0,3-3 сек 24-220В AC-DC	24,57
2462	RZ1A1B06M-1	Реле времени с задержк. выкл. 0,6-6 мин 12В AC-DC	24,57
2463	RZ1A1B06M-25	Реле времени с задержк. выкл. 0,6-6 мин 24-220В AC-DC	24,57
2464	RZ1A1B06S-25	Реле времени с задержк. выкл. 0,6-6 сек 24-220В AC-DC	24,57
2465	RZ1A1B12M-25	Реле времени с задержк. выкл. 1,2-12 мин 24-220В AC-DC	24,57
2466	RZ1A1B12S-1	Реле времени с задержк. выкл. 1,2-12 сек 12В AC-DC	24,57
2467	RZ1A1B12S-25	Реле времени с задержк. выкл. 1,2-12 сек 24-220В AC-DC	24,57
2468	RZ1A1B30M-1	Реле времени с задержк. выкл. 3,0-30 мин 12В AC-DC	24,57
2469	RZ1A1B30M-25	Реле времени с задержк. выкл. 3,0-30 мин 24-220В AC-DC	24,57

2470	RZ1A1B30S-1	Реле времени с задержк. выкл. 3,0-30 сек 12В AC-DC	24,57
2471	RZ1A1B30S-25	Реле времени с задержк. выкл. 3,0-30 сек 24-220В AC-DC	24,57
2472	RZ1A1B60S-25	Реле времени с задержк. выкл. 6,0-60 сек 24-220В AC-DC	24,57
2473	RZ1A2C03M	Реле времени 0,3-3 мин 12В AC-DC	27,85
2474	RZ1A2C03M	Реле времени 0,3-3 мин 24В AC-DC	27,85
2475	RZ1A2C03M	Реле времени 0,3-3 мин 220В AC-DC	27,85
2476	RZ1A2C03S-	Реле времени 0,3-3 сек 12В AC-DC	27,85
2477	RZ1A2C03S-	Реле времени 0,3-3 сек 24В AC-DC	27,85
2478	RZ1A2C03S-	Реле времени 0,3-3 сек 220В AC-DC	27,85
2479	RZ1A2C06M	Реле времени 0,6-6 мин 12В AC-DC	27,85
2480	RZ1A2C06M	Реле времени 0,6-6 мин 24В AC-DC	27,85
2481	RZ1A2C06M	Реле времени 0,6-6 мин 220В AC-DC	27,85
2482	RZ1A2C06S-	Реле времени 0,6-6 сек 12В AC-DC	27,85
2483	RZ1A2C06S-	Реле времени 0,6-6 сек 24В AC-DC	27,85
2484	RZ1A2C06S-	Реле времени 0,6-6 сек 220В AC-DC	27,85
2485	RZ1A2C12M	Реле времени 1,2-12 мин 12В AC-DC	27,85
2486	RZ1A2C12M	Реле времени 1,2-12 мин 24В AC-DC	27,85
2487	RZ1A2C12M-5	Реле времени 1,2-12 мин 220В AC-DC	27,85
2488	RZ1A2C12S-	Реле времени 1,2-12 сек 12В AC-DC	27,85
2489	RZ1A2C12S-	Реле времени 1,2-12 сек 24В AC-DC	27,85
2490	RZ1A2C12S-	Реле времени 1,2-12 сек 220В AC-DC	27,85
2491	RZ1A2C30M	Реле времени 3,0-30 мин 12В AC-DC	27,85
2492	RZ1A2C30M	Реле времени 3,0-30 мин 24В AC-DC	27,85
2493	RZ1A2C30M-5	Реле времени 3,0-30 мин 220В AC-DC	27,85
2494	RZ1A2C30S-	Реле времени 3,0-30 сек 12В AC-DC	27,85
2495	RZ1A2C30S-	Реле времени 3,0-30 сек 24В AC-DC	27,85
2496	RZ1A2C30S-	Реле времени 3,0-30 сек 220В AC-DC	27,85
2497	RZ1A2C60S-	Реле времени 6,0-60 сек 12В AC-DC	27,85
2498	RZ1A2C60S-	Реле времени 6,0-60 сек 24В AC-DC	27,85
2499	RZ1A2C60S-	Реле времени 6,0-60 сек 220В AC	27,85
2500	RZ1D1B-2	Таймер цифровой с задержкой 0,1с - 99,59ч 24В AC-DC	68,79
2501	RZ1D1R-5	Таймер цифровой с задержкой и резервом 0,1с - 99,59ч 220В AC	68,79
2502	RZ1SL115	Реле контроля уровня жидкости 230В перем. тока	30,96
2503	RZ1VK112	Реле напряжения 24В перем. тока (8А)	25,19
2504	RZ1VK145	Реле пониж.-повыщенн. напряжения 230В перем. тока	30,11
2505	RZ1VK155	Реле напряжения 230В перем. тока (8А)	25,19
2506	RZ1VK159	Реле напряжения 3 x 400В перем. тока (8А)	27,65
2507	RZ1VK169	Реле пониж.-повыщенн. напряжения, контр. фаз +N 3 x 400В перем. тока	30,11
2508	S100B	Сигнальная арматура 10мм белая с неон. лампой	0,98

2509	S100LB1	Арматура сигнальная белая10мм с силиконовым проводом 12 В	2,5
2510	S100LB2	Арматура сигнальная белая10мм с силиконовым проводом 24 В	2,5
2511	S100LK	Арматура сигнальная красная10мм с силиконовым проводом.	2,5
2512	S100LK1	Арматура сигнальная красная10мм с силиконовым проводом 12 В	2,5
2513	S100LK2	Арматура сигнальная красная10мм с силиконовым проводом 24 В	2,5
2514	S100LM	Арматура сигнальная синяя10мм с силиконовым проводом, светодиод	2,5
2515	S100LM1	Арматура сигнальная синяя10мм с силиконовым проводом 12 В	2,5
2516	S100LM2	Арматура сигнальная синяя10мм с силиконовым проводом 24 В	2,5
2517	S100LS	Арматура сигнальная жёлтая10мм с силиконовым проводом 220 В	2,5
2518	S100LS1	Арматура сигнальная жёлтая10мм с силиконовым проводом 12 В	2,5
2519	S100LS2	Арматура сигнальная жёлтая10мм с силиконовым проводом 24 В	2,5
2520	S100LY	Арматура сигнальная зеленая10мм с силиконовым проводом.	2,5
2521	S100LY1	Арматура сигнальная зелёная10мм с силиконовым проводом 12 В	2,5
2522	S100LY2	Арматура сигнальная зелёная10мм с силиконовым проводом 24 В	2,5
2523	S100M	Сигнальная арматура 10мм синяя с неон. лампой	0,98
2524	S100NK	Сигнальная арматура 10мм красная с неон. лампой	0,98
2525	S100S	Сигнальная арматура 10мм желтая с неон. лампой	0,98
2526	S100Y	Сигнальная арматура 10мм зеленая с неон. лампой	0,98
2527	S102B	Сигнальная арматура 10мм белая с зажим. MS и с неон. лампой	1,68
2528	S102K	Сигнальная арматура 10мм красная с зажим. MS и с неон. лампой	1,68
2529	S102M	Сигнальная арматура 10мм синяя с зажим. MS и с неон. лампой	1,68
2530	S102S	Сигнальная арматура 10мм желтая с зажим. MS и с неон. лампой	1,68
2531	S102Y	Сигнальная арматура 10мм зеленая с зажим. MS и с неон. лампой	1,68
2532	S105B	Сигнальная арматура 10мм белая без гайки с неон. лампой	1,52
2533	S105K	Сигнальная арматура 10мм красная без гайки с неон. лампой	1,52
2534	S105M	Сигнальная арматура 10мм синяя без гайки с неон. лампой	1,52
2535	S105S	Сигнальная арматура 10мм желтая без гайки с неон. лампой	1,52
2536	S105Y	Сигнальная арматура 10мм зеленая без гайки с неон. лампой	1,52
2537	S140B	Сигнальная арматура 14мм белая с лампой 220В	1,17

2538	S140B1	Сигнальная арматура 14мм белая с лампой 12В	1,32
2539	S140B2	Сигнальная арматура 14мм белая с лампой 24В	1,32
2540	S140K	Сигнальная арматура 14мм красная с лампой 220В	1,17
2541	S140K1	Сигнальная арматура 14мм красная с лампой 12В	1,32
2542	S140K2	Сигнальная арматура 14мм красная с лампой 24В	1,32
2543	S140M	Сигнальная арматура 14мм синяя с лампой 220В	1,17
2544	S140M1	Сигнальная арматура 14мм синяя с лампой 12В	1,32
2545	S140M2	Сигнальная арматура 14мм синяя с лампой 24В	1,32
2546	S140S	Сигнальная арматура 14мм желтая с лампой 220В	1,17
2547	S140S1	Сигнальная арматура 14мм желтая с лампой 12В	1,32
2548	S140S2	Сигнальная арматура 14мм желтая с лампой 24В	1,32
2549	S140Y	Сигнальная арматура 14мм зеленая с лампой 220В	1,37
2550	S140Y1	Сигнальная арматура 14мм зеленая с лампой 12В	1,32
2551	S140Y2	Сигнальная арматура 14мм зеленая с лампой 24В	1,32
2552	S145B	Арматура сигнальная 14мм белая с лампой 220В	1,05
2553	S145K	Арматура сигнальная 14мм красная с лампой 220В	1,05
2554	S145M	Арматура сигнальная 14мм синяя с лампой 220В	1,05
2555	S145S	Арматура сигнальная 14мм желтая с лампой 220В	1,05
2556	S145Y	Арматура сигнальная 14мм зеленая с лампой 220В	1,05
2557	S220B	Арматура сигнальная белая 22мм с конической линзой	2,57
2558	S220K	Арматура сигнальная красная 22мм с конической линзой	2,57
2559	S220M	Арматура сигнальная синяя 22мм с конической линзой	2,57
2560	S220S	Арматура сигнальная желтая 22мм с конической линзой	2,57
2561	S220Y	Арматура сигнальная зеленая 22мм с конической линзой	2,57
2562	S222B	Арматура сигнальная белая 22мм	1,68
2563	S222K	Арматура сигнальная красная 22мм	1,68
2564	S222M	Арматура сигнальная синяя 22мм	1,68
2565	S222S	Арматура сигнальная желтая 22мм	1,68
2566	S222Y	Арматура сигнальная зеленая 22мм	1,68
2567	S224B	Арматура сигнальная белая 22мм (под винт и пайку)	2,34
2568	S224B7	Арматура сигнальная белая 22мм (под лампу с резьбой Ва9S) 220В	1,83

2569	S224M	Арматура сигнальная синяя 22мм (под винт и пайку)	2,34
2570	S224M7	Арматура сигнальная синяя 22мм (под лампу с резьбой Ва9S) 220В	1,83
2571	S224NK	Арматура сигнальная красная 22мм (под винт и пайку)	2,34
2572	S224NK7	Арматура сигнальная красная 22мм (под лампу с резьбой Ва9S) 220В	1,83
2573	S224NY	Арматура сигнальная зеленая 22мм (под винт и пайку)	2,34
2574	S224S	Арматура сигнальная желтая 22мм (под винт и пайку)	2,34
2575	S224S7	Арматура сигнальная желтая 22мм (под лампу с резьбой Ва9S) 220В	1,83
2576	S224Y7	Арматура сигнальная зеленая 22мм (под лампу с резьбой Ва9S) 220В	1,83
2577	SCB22MP1N C1	Кнопка сенсорная с кабелем NPN-NO	25,9
2578	SCB22MP1N SX	Кнопка сенсорная со штекерным разъёмом NPN-NO	27,53
2579	SCB22MP1P C1	Кнопка сенсорная с кабелем PNP-NO	25,9
2580	SCB22MP1P SX	Кнопка сенсорная со штекерным разъёмом PNP-NO	27,53
2581	SK5B	Сигнализатор уровня поплавковый с конц. выключ. и медным. поплавл.	39,32
2582	SK5P	Сигнализатор уровня поплавковый с конц. выключ. и пластик. поплавл.	25,39
2583	SKF	Сигнализатор уровня поплавковый 1,75м	17,71
2584	SKF-05	Сигнализатор уровня поплавковый 0,5м	15,09
2585	SKF-10	Сигнализатор уровня поплавковый 10м	32,76
2586	SKF-15	Сигнализатор уровня поплавковый 15м	41,77
2587	SKF1A	Сигнализатор уровня попл. двойная изол. не подверж. влиян. волн	18,53
2588	SKF1A-10	Сигнализатор уровня попл. двойная изол. не подверж. влиян. волн 10м	33,58
2589	SKF1A-15	Сигнализатор уровня попл. двойная изол. не подверж. влиян. волн 15м	42,59
2590	SKF1A-20	Сигнализатор уровня попл. двойная изол. не подверж. влиян. волн 20м	51,6
2591	SKF1A-3	Сигнализатор уровня попл. двойная изол. не подверж. влиян. волн 3,0м	20,32
2592	SKF1A-5	Сигнализатор уровня попл. двойная изол. не подверж. влиян. волн 5,0м	23,91
2593	SKF-20	Сигнализатор уровня поплавковый 20м	50,78
2594	SKF-3	Сигнализатор уровня поплавковый 3м	19,51
2595	SKF-30	Сигнализатор уровня поплавковый 30 м	61,43
2596	SKF-35	Сигнализатор уровня поплавковый 35м	70,43
2597	SKF-5	Сигнализатор уровня поплавковый 5м	23,09
2598	TIPASOM	Заглушка TIPASOM	0,59

2599	TSG-1.00	Автомат защиты двигателя термический 0,6-1,0А врезной.	62,25
2600	TSG-13	Автомат защиты двигателя термический врезной 8,0-13,0А	62,25
2601	TSP-0.32	Автомат защиты двигателя термический 0,18-0,32А	62,25
2602	TSP-0.55	Автомат защиты двигателя термический 0,3-0,55А	62,25
2603	TSP-0.70	Автомат защиты двигателя термический 0,4-0,7А	62,25
2604	TSP-1.00	Автомат защиты двигателя термический 0,6-1,0А	62,25
2605	TSP-1.60	Автомат защиты двигателя термический 0,9-1,6А	62,25
2606	TSP-13.00	Автомат защиты двигателя термический 8,0-13,0А	62,25
2607	TSP-16.00	Автомат защиты двигателя термический 11,0-16,0А	62,25
2608	TSP-2.50	Автомат защиты двигателя термический 1,5-2,5А	62,25
2609	TSP-3.50	Автомат защиты двигателя термический 2,4-3,5А	62,25
2610	TSP-5.50	Автомат защиты двигателя термический 3,2-5,5А	62,25
2611	TSP-8.50	Автомат защиты двигателя термический 5,0-8,5А	62,25
2612	VT4050	Поворотные концевые выключатели IP67, 4 переключателя, 1/50.	52,42
2613	Z70	Контакт дверей лифта мостовой Z70	2,61
2614	Z71	Контакт дверей лифта Z71	4,6
2615	Z72	Контакт дверей лифта Z72	4,6
2616	Z73	Выключатель дверей лифта Z73	2,45
2617	Z74	Розетка дверей лифта	3,2